

*konusulan  
the spoken kalite...  
quality...*





[www.akko.com.tr](http://www.akko.com.tr)

 **AKKO®**



1986 yılında Abdullah KARAKUŞ tarafından kurulan AKKO Oto. Mak. Hırd. San. Tic. Ltd. Şti. Tornalama Takımları, Diş ve Kanal Açma Takımları, Delik Delme Takımları, Frezeleme Takımları ve Özel Takımları üretmektedir. Şu an 8000 m<sup>2</sup> ye yakın bir alanda Türkiye, Japonya, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin ürettikleri son teknoloji tezgah ve ekipmanlarıyla yıllık 300.000 adet üretim kapasitesiyle, standart 7000 çeşit takım üretimi yapmaktadır. Avrupa, Asya, Afrika, Güney Amerika ve Orta Doğu'da şimdilik 70 ülkeye ürün sevkiyatına devam etmekte olup 200.000 adet civarında üretilmiş ürün stoklarında mevcuttur. Firmaya, özel üretilen çelik hammedde işleme girer ve bütün üretim süreci bünyesinde gerçekleşir. Çeliğin işlenmesi, ıslı işlemi, üzerindeki kaplama ve her türlü üretim süreci bir entegre tesis olan AKKO'da gerçekleşir.

**konusulan kalite • the spoken quality • qualità über die man spricht**




We as AKKO Oto. Mak. Hırd. San. Tic. Ltd. Şti, which has been founded by Abdullah KARAKUŞ in 1986, produce Turning Tool Holders, Threading and Grooving Tool Holders, U-Drills, Milling Tool Holders and Precision Tool Holders ( OEM Tool Holders ). We produce standard 7000 kinds of tool holders with production capacity of 300.000 pieces per annum in an area about 8000 square meter. We are going on exporting 70 countries including European, Asian, African, Asian, South American Countries and Middle East Countries. We keep ready about 200.000 pieces produced products in our stock. Steel Raw materials that we make produced especially for us are delivered our factory and all production process are made in our factory. All kind of process from machining of steel to heat treatment and coating on our tools are made in our integrated factory AKKO.

## Dış Çap Tornalama Katerleri / External Turning Toolholders

 <b>75°</b> <b>TCBNR / L</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2525 M16</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K12</b> <b>2525 M12</b> <b>3232 P12</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K12</b> <b>2525 M12</b> <b>3232 P12</b> <b>4040 S12</b> <b>5050 S12</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>
 <b>50°</b> <b>TCMNN</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>1616 H12</b> <b>2020 K12</b> <b>2525 M12</b> <b>3232 P12</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K12</b> <b>2525 M12</b> <b>3232 P12</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2525 M11</b> <b>2020 K15</b> <b>2525 M15</b> <b>3232 P15</b>
 <b>93°</b> <b>TDJNR / L</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>1616 H11</b> <b>2020 K11</b> <b>2525 M11</b>	<b>2020 K15</b> <b>2525 M15</b> <b>3232 P15</b> <b>4040 S15</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>1616 H11</b> <b>2020 K11</b> <b>2525 M11</b> <b>2020 K15</b> <b>2525 M15</b> <b>3232 P15</b>
 <b>45°</b> <b>TSDNN</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>1616 H12</b> <b>2020 K12</b> <b>2525 M12</b> <b>3232 P12</b> <b>3232 P15</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K12</b> <b>2525 M12</b> <b>3232 P12</b> <b>3232 P15</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K12</b> <b>2525 M12</b> <b>3232 P12</b> <b>2525 M15</b> <b>3232 P15</b>
 <b>60°</b> <b>TTEENN</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b> <b>2525 M22</b> <b>3232 P22</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b> <b>2525 M22</b> <b>3232 P22</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b> <b>2525 M22</b> <b>3232 P22</b>
 <b>90°</b> <b>TTGNR / L</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>
<b>107.5°</b> <b>TVHNR / L</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>
<b>93°</b> <b>TVJNR / L</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>	<b>T Sistem/T System</b> <b>2020 K16</b> <b>2525 M16</b> <b>3232 P16</b>
<b>72.5°</b> <b>TVVNN</b>			

**Dış Çap Tornalama Katerleri / External Turning Toolholders**

02/03

 <p><b>T Sistem/T System</b></p> <p>1616 H06 2020 K06 2525 M06 2020 K08 2525 M08 3232 P08 4040 S08</p> <p>95° <b>TWLNR / L</b></p>	 <p><b>M Sistem/M System</b></p> <p>2020 K16 2525 M16 3232 P16 2525 M22 3232 P22 4040 S22</p> <p>60° <b>MTENN</b></p>	 <p><b>M Sistem/M System</b></p> <p>2020 K16 2525 M16 3232 P16 2525 M22 3232 P22 4040 S22</p> <p>93° <b>MTJNR / L</b></p>
 <p><b>M Sistem/M System</b></p> <p>1616 H06 2020 K06 2525 M06</p> <p>95° <b>MWLNR / L</b></p>	 <p><b>M Sistem/M System</b></p> <p>1616 H06 2020 K06 2525 M06</p> <p>50° <b>MWMNN</b></p>	 <p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>2020 K12C 2525 M12C 3232 P12C 2525 M16C 3232 P16C</p> <p>95° <b>PCLNR / L</b></p> <p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>1616 H09 2020 K09 2525 M09 1616 H12 2020 K12C 2525 M12C 3232 P12C</p> <p>2525 M16C 3232 P16C 4040 S19C 4040 S25C 5050 S25C</p>
 <p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>2020 K12C 2525 M12C 3232 P19C 4040 S19C 4040 S25C</p> <p>75° <b>PCBNR / L</b></p>	 <p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>1616 H11 2020 K11 2525 M11 2020 K15C 2525 M15C 3232 P15C 4040 S15C</p> <p>93° <b>PDJNR / L</b></p>	 <p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>1616 H11 2020 K11 2525 M11 2020 K15C 2525 M15C 3232 P15C</p> <p>62.5° <b>PDNNN</b></p>
 <p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>1616 H09 2020 K12C 2525 M12C 3232 P12C 2525 M15C 3232 P15C</p> <p>75° <b>PSBNR / L</b></p>	 <p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>1616 H09 2020 K12C 2525 M12C 3232 P12C</p> <p>45° <b>PSDNN</b></p>	 <p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>1616 H09 2020 K12C 2525 M12C 3232 P12C</p> <p>45° <b>PSSNR / L</b></p>
 <p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>2020 K09 2020 K12C 2525 M12C 3232 P12C 2525 M15C 3232 P15C</p> <p>75° <b>PSKNR / L</b></p>	 <p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>1616 H09 2020 K09 2020 K12C 2525 M12C</p> <p>45° <b>PSKNN</b></p>	 <p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>1616 H09 2020 K09 2020 K12C 2525 M12C</p> <p>45° <b>PSKNN</b></p>

## Dış Çap Tornalama Katerleri / External Turning Toolholders

 90° <b>PTFNR / L</b>	<b>P Sistem/P System</b> 1616 H16 2020 K16 2525 M16 3232 P16 2525 M22C 3232 P22C	 90° <b>PTGNR / L</b>	<b>P Sistem/P System</b> 1616 H16 2020 K16 2525 M16 2525 M22C 3232 P22C	 93° <b>PTJNR / L</b>	<b>P Sistem/P System</b> 1616 H16 2020 K16 2525 M16 3232 P16 2525 M22C 3232 P22C
 60° <b>PTTNR / L</b>	<b>P Sistem/P System</b> 1616 H16 2020 K16 2525 M16 3232 P16 2525 M22C 3232 P22C	 95° <b>PWLNR / L</b>	<b>P Sistem/P System</b> 1616 H06 2020 K06 2525 M06 1616 H08 2020 K08C 2525 M08C 3232 P08C	 93° <b>CKJNR / L</b>	<b>C Sistem/C System</b> 2020 K16 2525 M16 3232 P16 4040 S16
 95° <b>CCLNR / L</b>	<b>C Sistem Seramik C System Ceramic</b> 2525 M1207C 3232 P1207C 2525 M1607C	 -° <b>CRDCN</b>	<b>C Sistem Seramik C System Ceramic</b> 2525 M06CV 3225 P06CV 4040 S06CV	<b>C Sistem Seramik C System Ceramic</b> 2525 M09CV 3225 P09CV 4040 S09CV	<b>C Sistem Seramik C System Ceramic</b> 2525 M12CV 3225 P12CV 4040 S12CV
 93° <b>CDJNR / L</b>	<b>C Sistem Seramik C System Ceramic</b> 2525 M1107C 2525 M1507C 3232 P1507C	 62.5° <b>CDNNN</b>	<b>C Sistem Seramik C System Ceramic</b> 2525 M1107C	 45° <b>CSDNN</b>	<b>C Sistem Seramik C System Ceramic</b> 2525 M1207C 3232 P1207C
 75° <b>CSKNR / L</b>	<b>C Sistem Seramik C System Ceramic</b> 2525 M1207C 3232 P1207C	 75° <b>CSRNR / L</b>	<b>C Sistem Seramik C System Ceramic</b> 2525 M1207C 3232 P1207C	 45° <b>CSSNR / L</b>	<b>C Sistem Seramik C System Ceramic</b> 2525 M1207C 3232 P1207C
 93° <b>CTJNR / L</b>	<b>C Sistem Seramik C System Ceramic</b> 2525 M1607C 3232 P1607C	 90° <b>SCACR / L</b>	<b>S Sistem/S System</b> 0808 E06 1010 E06	1212 F09 1616 H09 2020 K09	2020 K12 2525 M12-Z 2525 M12



**Dış Çap Tornalama Katerleri / External Turning Toolholders**

04/05

 <b>50° SCMCN</b>	<b>S Sistem/S System</b> 0808 E06 1010 E06 1212 F06 1212 F09  1616 H09 2020 K12 2525 M12	 <b>95° SCLCR / L</b>	<b>S Sistem/S System</b> 0808 E06 1010 E06 1010 E09 1212 F09 1616 H09 2020 K09  2525 M09 1616 H12 2020 K12-Z 2020 K12 2525 M12-Z 2525 M12
 <b>107.5° SDHCR / L</b>	<b>S Sistem/S System</b> 0808 E07 1010 E07 1212 F07 1616 H07 1616 H11 2020 K11 2525 M11 3232 P11	 <b>93° SDJCR / L</b>	<b>S Sistem/S System</b> 0808 E07 1010 E07 1212 F07 1616 H07 1616 H11 2020 K11 2525 M11 3232 P11
 <b>-° SRDCR / L</b>	<b>S Sistem/S System</b> 3232 P12C	 <b>-° SRDCN</b>	<b>S Sistem/S System</b> 1616 H06 2020 K06 2525 M06 1616 H08C 2020 K08C 2525 M08C  1616 H10C 2020 K10C 2525 M10C 3232 P10C 2020 K12C 2525 M12C 3232 P12C  2525 M16C 3232 P16C 2525 M20C 3232 P20C 3232 P25C 3232 P32C
 <b>-° SRGCR / L</b>	<b>S Sistem/S System</b> 1616 H06 2020 K06 1616 H08C 2020 K08C 2525 M08C  1616 H10C 2020 K10C 2525 M10C 3232 P10C	 <b>20° SRHCR / L</b>	<b>S Sistem/S System</b> 2525 K06 2525 K08 2525 K10 2525 K12 2525 K16
 <b>-° SRXCR / L</b>	<b>S Sistem/S System</b> 3232 X08C 3232 X10C 3232 X12C	 <b>45° SSDCN</b>	<b>S Sistem/S System</b> 1212 F09 1616 H09-Z 1616 H09 2020 K09-Z 2020 K09 1616 H12-Z 1616 H12 2020 K12 2525 M12  0808 E09 1010 E09 1212 F11 1616 H11 2020 K16 2525 M16 3232 P16
 <b>45° SSSCR / L</b>	<b>S Sistem/S System</b> 1212 F09 1616 H09-Z 1616 H09 2020 K09-Z 2020 K09  1616 H12 2020 K12-Z 2020 K12 2525 M12-Z 2525 M12	 <b>90° STFCR / L</b>	<b>S Sistem/S System</b> 0808 E09 1010 E09 1212 F11 1616 H11  1616 H16 2020 K16 2525 M16 3232 P16

## Dış Çap Tornalama Katerleri / External Turning Toolholders

 <p><b>93° STJCR / L</b></p>	<p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>0808 E09 1010 E09 1212 F11 1616 H11 1616 H16 2020 K16 2525 M16 3232 P16</p>	 <p><b>90° STCCN</b></p>	<p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>2020 L11 1616 K16 2020 M16 2525 P16 3232 R16 2525 P22</p>	 <p><b>93° STUCR / L</b></p>	<p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>0808 E09 1010 E09 1212 F11 1616 H11 2020 K16 2525 M16 3232 P16</p>
 <p><b>107.5° SVHBR / L</b></p>	<p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>1212 F11 1616 H11 2020 K11 2020 K16 2525 M16 3232 P16</p>	 <p><b>107.5° SVHCR / L</b></p>	<p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>1212 F11 1616 H11 2020 K11 2020 K16 2525 M16 3232 P16</p>	 <p><b>93° SVJBR / L</b></p>	<p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>1212 F11 1616 H11 2020 K11 1616 H16 2020 K16 2525 M16 3232 P16</p>
 <p><b>93° SVJCR / L</b></p>	<p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>1212 F11 1616 H11 2020 K11 1212 F16 2020 K16 2525 M16 3232 P16</p>	 <p><b>72.5° SVVBN</b></p>	<p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>1212 F11 1616 H11 2020 K11 2020 K16 2525 M16 3232 P16</p>	 <p><b>72.5° SVVCN</b></p>	<p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>1212 F11 1616 H11 2020 K11 2020 K16 2525 M16 3232 P16</p>
 <p><b>90° SCACR / L</b></p>	<p><b>S Sistem İsviçre Tipi / S System Swiss Type</b></p> <p>0808 X06-S 1010 K06-S 1212 G06-S 1212 K06-S</p>	 <p><b>90° SDACR / L</b></p>	<p><b>S Sistem İsviçre Tipi / S System Swiss Type</b></p> <p>0808 X07-S 1010 K07-S 1212 K07-S 1616 F07-S 1616 K07-S</p>		
 <p><b>91° STGCR / L</b></p>	<p><b>S Sistem İsviçre Tipi / S System Swiss Type</b></p> <p>1216 K11-S 1616 K11-S 1216 K16-S 1616 K16-S</p>	 <p><b>95° SCLCR / L</b></p>	<p><b>S Sistem İsviçre Tipi / S System Swiss Type</b></p> <p>0808 X06-S 1010 X06-S 1212 G06-S 1212 X06-S 1212 K06-S 1616 F06-S 1616 X06-S</p>		
 <p><b>93° SDJCR / L</b></p>	<p><b>S Sistem İsviçre Tipi / S System Swiss Type</b></p> <p>0808 X07-S 1010 X07-S 1212 G07-S 1212 X07-S 1616 F07-S 1616 X07-S 2020 X07-S</p>	 <p><b>90° SVACR / L</b></p>	<p><b>S Sistem İsviçre Tipi / S System Swiss Type</b></p> <p>1010 K11-S 1212 K11-S 1616 K11-S 2020 K11-S 1212 K16-S 1616 K16-S</p>		



**Dış Çap ve Delik İçi Tornalama Katerleri / External Turning Toolholders & Boring Bars**

06/07

	<b>S Sistem İsviçre Tipi / S System Swiss Type</b>	1616 K11-S		<b>S Sistem İsviçre Tipi / S System Swiss Type</b>	0808 X11-S 1212 K11-S			
 93°	<b>T Sistem/T System</b>	S25S TCLNR/L 09-Z S25S TCLNR/L 09 S25S TCLNR/L 12-Z S25S TCLNR/L 12	S32T TCLNR/L 12	S40U TCLNR/L 12 S50V TCLNR/L 12	 93°	<b>S Sistem İsviçre Tipi / S System Swiss Type</b>	0808 X11-S 1212 K11-S	
 95°	<b>T Sistem/T System</b>	S25S TDQNR/L 11-Z S25S TDQNR/L 11 S32T TDQNR/L 11 S25S TDQNR/L 15 S32T TDQNR/L 15 S40U TDQNR/L 15 S50V TDQNR/L 15	 93°	<b>T Sistem/T System</b>	S25S TDUNR/L 11-Z S25S TDUNR/L 11 S32T TDUNR/L 11 S25S TDUNR/L 15 S32T TDUNR/L 15 S40U TDUNR/L 15 S50V TDUNR/L 15	 62.5°	<b>T Sistem/T System</b>	S32T TD-NR/L 15 S40U TD-NR/L 15 S50V TD-NR/L 15
 107.5°	<b>T Sistem/T System</b>	S25S TT-NR/L 16-Z S25S TT-NR/L 16 S32T TT-NR/L 16	 93°	<b>T Sistem/T System</b>	S25S TTUNR/L 16-Z S25S TTUNR/L 16 S32T TTUNR/L 16 S25S TTUNR/L 22 S32T TTUNR/L 22 S40U TTUNR/L 22 S50V TTUNR/L 22	 75°	<b>T Sistem/T System</b>	S25S TSKNR/L 12-Z S25S TSKNR/L 12 S32T TSKNR/L 12 S40U TSKNR/L 12
 60°	<b>T Sistem/T System</b>	S25S TT-NR/L 16-Z S25S TT-NR/L 16 S32T TT-NR/L 16	 93°	<b>T Sistem/T System</b>	S25S TTUNR/L 16-Z S25S TTUNR/L 16 S32T TTUNR/L 16 S25S TTUNR/L 22 S32T TTUNR/L 22 S40U TTUNR/L 22 S50V TTUNR/L 22	 93°	<b>T Sistem/T System</b>	S25S TVUNR/L 16 S32T TVUNR/L 16 S40U TVUNR/L 16
 95°	<b>T Sistem/T System</b>	S25S TWLNR/L 06-Z S25S TWLNR/L 06 S32T TWLNR/L 06 S25S TWLNR/L 08-Z S25S TWLNR/L 08 S32T TWLNR/L 08 S40U TWLNR/L 08 S50V TWLNR/L 08	 93°	<b>C Sistem/C System</b>	S25S CKUNR/L 16 S32T CKUNR/L 16 S40U CKUNR/L 16 S50V CKUNR/L 16	 95°	<b>M Sistem/M System</b>	S20R MCLNR/L 12 S25S MCLNR/L 12-Z S25S MCLNR/L 12 S32T MCLNR/L 12
 93°	<b>M Sistem/M System</b>	S20R MDUNR/L 11 S25S MDUNR/L 11 S25S MDUNR/L 15-Z S25S MDUNR/L 15 S32T MDUNR/L 15 S40U MDUNR/L 15 S50V MDUNR/L 15	 90°	<b>M Sistem/M System</b>	S20R MTFNR/L 16 S25S MTFNR/L 16 S32T MTFNR/L 16 S40U MTFNR/L 16 S32T MTFNR/L 22 S40U MTFNR/L 22 S50V MTFNR/L 22	 60°	<b>M Sistem/M System</b>	S20R MT-NR/L 16 S25S MT-NR/L 16-Z S25S MT-NR/L 16 S32T MT-NR/L 16 S40U MT-NR/L 16 S32T MT-NR/L 22 S40U MT-NR/L 22 S50U MT-NR/L 22

## Delik İçi Tornalama Katerleri / Boring Bars

 <p><b>107.5° MTQNR / L</b></p>	<p><b>M Sistem/M System</b></p> <p>S20R MTQNR/L 16 S25S MTQNR/L 16-Z S25S MTQNR/L 16 S32T MTQNR/L 16 S40U MTQNR/L 16 S32T MTQNR/L 22 S40U MTQNR/L 22 S50V MTQNR/L 22</p>	 <p><b>93° MTUNR / L</b></p>	<p><b>M Sistem/M System</b></p> <p>S20R MTUNR/L 16 S25S MTUNR/L 16-Z S25S MTUNR/L 16</p>	<p><b>S32T MTUNR/L 16</b> <b>S40U MTUNR/L 16</b> <b>S50V MTUNR/L 16</b></p>	<p><b>S32T MTUNR/L 22</b> <b>S40U MTUNR/L 22</b> <b>S50V MTUNR/L 22</b></p>
 <p><b>95° MWLNR / L</b></p>	<p><b>M Sistem/M System</b></p> <p>S16P MWLNR/L 06 S20R MWLNR/L 06 S25S MWLNR/L 06 S25S MWLNR/L 08-Z S25S MWLNR/L 08 S32T MWLNR/L 08 S40U MWLNR/L 08</p>	 <p><b>95° PCLNR / L</b></p>	<p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>S16P PCLNR/L 09 S20R PCLNR/L 09 S25S PCLNR/L 09 S25S PCLNR/L 12C S32T PCLNR/L 12C S40U PCLNR/L 12C S50V PCLNR/L 12C</p>	<p><b>S32T PCLNR/L 16C</b> <b>A40T PCLNR/L 12C</b> <b>A50U PCLNR/L 12C</b> <b>A32S PCLNR/L 16C</b> <b>A40T PCLNR/L 19C</b> <b>A50U PCLNR/L 16C</b></p>	<p><b>A40T PCLNR/L 16C</b> <b>A50U PCLNR/L 16C</b> <b>A32S PCLNR/L 16C</b> <b>A40T PCLNR/L 19C</b> <b>A50U PCLNR/L 19C</b></p>
 <p><b>107.5° PDQNR / L</b></p>	<p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>S25S PDQNR/L 11 S32T PDQNR/L 15 S40U PDQNR/L 15 S40U PDQNR/L 15 S50V PDQNR/L 15 A20P PDQNR/L 11 A32S PDQNR / L 1504 A25R PDQNR/L 11 A40T PDQNR/L 1504</p>	 <p><b>93° PDUNR / L</b></p>	<p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>S20R PDUNR/L 11 S25S PDUNR/L 11 S25S PDUNR/L 15 S32T PDUNR/L 15 S40U PDUNR/L 15 S50V PDUNR/L 15</p>	<p><b>A20P PDUNR/L 11</b> <b>A25R PDUNR/L 11</b> <b>A32S PDUNR/L 11</b> <b>A32S PDUNR/L 15</b> <b>A40T PDUNR/L 15</b> <b>A50U PDUNR/L 15</b></p>	
 <p><b>93° PDXNR / L</b></p>	<p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>S32T PDXNR/L 15 S40U PDXNR/L 15 S50V PDXNR/L 15</p>	 <p><b>75° PSKNR / L</b></p>	<p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>S25S PSKNR/L 12C S32T PSKNR/L 12C S40U PSKNR/L 12C S50V PSKNR/L 12C S40U PSKNR/L 15</p>	 <p><b>93° PTUNR / L</b></p>	<p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>S16P PTUNR/L 16 S20R PTUNR/L 16 S25S PTUNR/L 16C S32T PTUNR/L 16C S40U PTUNR/L 16C S32T PTUNR/L 22C S40U PTUNR/L 22C S50V PTUNR/L 22C</p>
 <p><b>95° PWLNR / L</b></p>	<p><b>P Sistem/P System</b></p> <p>S20R PWLNR/L 06 S25S PWLNR/L 06 S32T PWLNR/L 06</p>	<p><b>S08H SCFCLR/L 06</b> <b>S10K SCFCLR/L 06</b> <b>S12K SCFCLR/L 06</b> <b>S1416P SCFCLR/L 09</b> <b>S16P SCFCLR/L 09</b> <b>S1620R SCFCLR/L 09</b> <b>S20R SCFCLR/L 09</b> <b>S25S SCFCLR/L 09-Z</b> <b>S25S SCFCLR/L 09</b></p>	 <p><b>90° SCFCR / L</b></p>	<p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S08H SCFCLR/L 06 S10K SCFCLR/L 06 S12K SCFCLR/L 06 S12K SCFCLR/L 09 S16M SCFCLR/L 09 S20P SCFCLR/L 09 S25R SCFCLR/L 09 A32S SCFCLR/L 09 A25R SCFCLR/L 12</p>	
 <p><b>95° SCLCR / L</b></p>	<p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S0608H SCLCR/L 03 S0608H SCLCR/L 06 S08H SCLCR/L 06 S10K SCLCR/L 06 S12K SCLCR/L 06 S1216P SCLCR/L 06 S16P SCLCR/L 06</p>	<p><b>S12K SCLCR/L 09</b> <b>S1416P SCLCR/L 09</b> <b>S16P SCLCR/L 09</b> <b>S1620R SCLCR/L 09</b> <b>S20R SCLCR/L 09</b> <b>S25S SCLCR/L 09-Z</b> <b>S25S SCLCR/L 09</b></p>	<p><b>S32T SCLCR/L 09</b> <b>S25S SCLCR/L 12-Z</b> <b>S25S SCLCR/L 12</b> <b>S32T SCLCR/L 12</b> <b>S40U SCLCR/L 12</b> <b>A08H SCLCR/L 06</b> <b>A10H SCLCR/L 06</b></p>	<p><b>A12H SCLCR/L 06</b> <b>A16M SCLCR/L 09</b> <b>A20P SCLCR/L 09</b> <b>A25R SCLCR/L 09</b> <b>A32S SCLCR/L 09</b> <b>A25R SCLCR/L 12</b></p>	



**Delik İçi Tornalama Katerleri / Boring Bars**


08/09

 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S10K SD-CR/L 07 S12K SD-CR/L 07 S16P SD-CR/L 07 S20R SD-CR/L 07 S16P SD-CR/L 11 S20R SD-CR/L 11 S25S SD-CR/L 11-Z S25S SD-CR/L 11 S32T SD-CR/L 11 S40U SD-CR/L 11</p> <p>62.5° <b>SD-CR / L</b></p>	 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S10K SDPCR/L 07 S12K SDPCR/L 07 S16P SDPCR/L 11 S20R SDPCR/L 11 S25S SDPCR/L 11</p> <p>117.5° <b>SDPCR / L</b></p>	 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S10K SDPCR/L 07 S12K SDPCR/L 07 S16P SDPCR/L 11 S20R SDPCR/L 11 S25S SDPCR/L 11</p> <p>-° <b>SRGCR / L</b></p>	
 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S10K SDQCR/L 07 S12K SDQCR/L 07 S16P SDQCR/L 07 S20R SDQCR/L 07</p> <p>107.5° <b>SDQCR / L</b></p>	<p>S16P SDQCR/L 11 S20R SDQCR/L 11 S25S SDQCR/L 11-Z S25S SDQCR/L 11 S32T SDQCR/L 11 S40U SDQCR/L 11</p>	<p>A10H SDQCR/L 07 A12H SDQCR/L 07 A16M SDQCR/L 07 A20P SDQCR/L 07</p>	<p>A16M SDQCR/L 11 A20P SDQCR/L 11 A25R SDQCR/L 11 A32S SDQCR/L 11</p>
 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S0810K SDUCR/L 07 S10K SDUCR/L 07 S12K SDUCR/L 07 S1216P SDUCR/L 07 S1416P SDUCR/L 07 S16P SDUCR/L 07 S20R SDUCR/L 07</p> <p>93° <b>SDUCR / L</b></p>	<p>S1416P SDUCR/L 11 S16P SDUCR/L 11 S1620R SDUCR/L 11 S20R SDUCR/L 11 S25S SDUCR/L 11-Z S25S SDUCR/L 11 S32T SDUCR/L 11</p>	<p>S40U SDUCR/L 11 S50V SDUCR/L 11 A0810H SDUCR/L 07 A10H SDUCR/L 07 A12H SDUCR/L 07 A16M SDUCR/L 07 A20P SDUCR/L 07</p>	<p>A16M SDUCR/L 11 A20P SDUCR/L 11 A25R SDUCR/L 11 A32S SDUCR/L 11</p>
 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S12K SDXCR/L 07 S16P SDXCR/L 07 S20R SDXCR/L 07 S16P SDXCR/L 11 S20R SDXCR/L 11 S25S SDXCR/L 11-Z S25S SDXCR/L 11 S32T SDXCR/L 11 S40U SDXCR/L 11</p> <p>93° <b>SDXCR / L</b></p>	 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S16P SSSCR/L 09 S20R SSSCR/L 09 S25S SSSCR/L 09 S25S SSSCR/L 09-Z S25S SSSCR/L 12 S32T SSSCR/L 12 S40U SSSCR/L 12</p> <p>45° <b>SSSCR / L</b></p>	 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S12K ST-CR/L 11 S16P ST-CR/L 11 S20R ST-CR/L 11 S16P ST-CR/L 16 S20R ST-CR/L 16 S25S ST-CR/L 16-Z S25S ST-CR/L 16 S32T ST-CR/L 16 S40U ST-CR/L 16</p> <p>60° <b>ST-CR / L</b></p>	
 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S0610F STFCR/L 06 S12K STFCR/L 11 S08H STFCR/L 06 S16P STFCR/L 11 S10K STFCR/L 09 S20R STFCR/L 11 S12K STFCR/L 09</p> <p>90° <b>STFCR / L</b></p>	<p>S16P STFCR/L 16 S20R STFCR/L 16 S25S STFCR/L 16-Z S25S STFCR/L 16 S32T STFCR/L 16</p>	 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S10K STUCR/L 09 S20R STUCR/L 11 S12K STUCR/L 09 S16P STUCR/L 16 S12K STUCR/L 11 S20R STUCR/L 16 S16P STUCR/L 11 S25S STUCR/L 16-Z</p> <p>93° <b>STUCR / L</b></p>	<p>S25S STUCR/L 16 S32T STUCR/L 16 S40U STUCR/L 16</p>
 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S08H STUPR/L 0802 S10K STUPR/L 1103 S12K STUPR/L 1103 S12M STUPR/L 1103 S16P STUPR/L 1103 S16R STUPR/L 1103</p> <p>93° <b>STUPR / L</b></p>	 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S25S SVJBR/L 16 S32T SVJBR/L 16 S40U SVJBR/L 16</p> <p>93° <b>SVJBR / L</b></p>	 <p><b>S Sistem/S System</b></p> <p>S12K SVJCR/L 11 S16P SVJCR/L 11 S20R SVJCR/L 11</p> <p>93° <b>SVJCR / L</b></p>	

## Delik İçi Tornalama Katerleri / Boring Bars



	<b>S Sistem/S System</b> S16P SVQBR/L 11 S20R SVQBR/L 11 S25S SVQBR/L 11 S25S SVQBR/L 16 S32T SVQBR/L 16 S40U SVQBR/L 16 A20Q SVQBR/L 11 A20Q SVQBR/L 16 A25S SVQBR/L 16 A32S SVQBR/L 16		<b>S Sistem/S System</b> S16P SVQCR/L 11 S20R SVQCR/L 11 S25S SVQCR/L 16-Z S25S SVQCR/L 16 S32T SVQCR/L 16 S40U SVQCR/L 16		<b>S Sistem/S System</b> S16P SVUBR/L 11 S20R SVUBR/L 11 S25S SVUBR/L 16-Z S25S SVUBR/L 16 S32T SVUBR/L 16 S40U SVUBR/L 16 A20Q SVUBR/L 16 A32S SVUBR/L 16
	<b>S Sistem/S System</b> S16P SVUCR/L 11 S20R SVUCR/L 11 S25S SVUCR/L 16-Z S25S SVUCR/L 16 S32T SVUCR/L 16 S40U SVUCR/L 16		<b>S Sistem/S System</b> S16P SVXBR/L 1102 S20R SVXBR/L 1102 S16P SVXBR/L 11 S20R SVXBR/L 11 S25S SVXBR/L 16 S32T SVXBR/L 16 S40U SVXBR/L 16		<b>S Sistem/S System</b> S0608H SWLCR 03 S0810K SWLCR 03
	<b>S Sistem/S System</b> S08H SWUBR 06-5.5 S08H SWUBR 06-7 S0610H SWUBR 06		<b>S Sistem Karbur Şeffaflı S System Carbide Shank</b> E08K SCLCR/L 06 E10M SCLCR/L 06 E12Q SCLCR/L 06 E16R SCLCR/L 09 E20S SCLCR/L 09		<b>S Sistem Karbur Şeffaflı S System Carbide Shank</b> E10M SDUCR/L 07 E12Q SDUCR/L 07 E16R SDUCR/L 11 E20S SDUCR/L 11
	<b>S Sistem/S System</b> A08H SCLCR/L 06 A10H SCLCR/L 06 A12H SCLCR/L 06 A16M SCLCR/L 09		<b>S Sistem/S System</b> E08K SCLCR/L 06 E10M SCLCR/L 06 E12Q SCLCR/L 06 E16R SCLCR/L 09		<b>S Sistem/S System</b> S08H SCLCR/L 06 S10K SCLCR/L 06 S12K SCLCR/L 06 S16P SCLCR/L 09

## S-Sistem Delik İçi Tornalama Kater Setleri / S-System Boring Bars Sets

	<b>S Sistem/S System</b> A08H SCLCR/L 06 A10H SCLCR/L 06 A12H SCLCR/L 06 A16M SCLCR/L 09		<b>S Sistem/S System</b> E08K SCLCR/L 06 E10M SCLCR/L 06 E12Q SCLCR/L 06 E16R SCLCR/L 09		<b>S Sistem/S System</b> S08H SCLCR/L 06 S10K SCLCR/L 06 S12K SCLCR/L 06 S16P SCLCR/L 09
	<b>S Sistem/S System</b> A10H SDUCR/L 07 A12H SDUCR/L 07 A16M SDUCR/L 11		<b>S Sistem/S System</b> E10M SDUCR/L 07 E12Q SDUCR/L 07 E16R SDUCR/L 11		<b>S Sistem/S System</b> S10K SDUCR/L 07 S12K SDUCR/L 07 S16P SDUCR/L 11

## Kartuşlar / Cartridge

	<b>S Sistem/S System</b> S10X SCACR/L 06 S10A SCACR/L 06 S1018 SCACR/L 06 S1065 SCACR/L 06 S10C SCACR/L 06 S12B SCACR/L 06 S12D SCACR/L 06 S12D SCACR/L 09	<b>S Sistem/S System</b> S1265 SCACR/L 09 S12H SCACR/L 09 S15C SCACR/L 09 S1554 SCACR/L 09 S15E SCACR/L 09 S15D SCACR/L 09 S16A SCACR/L 09 S16B SCACR/L 09	<b>S Sistem/S System</b> S16C SCACR/L 09 S16D SCACR/L 09 S16E SCACR/L 09 S16G SCACR/L 09 S16H SCACR/L 09 S1868 SCACR/L 09 S18E SCACR/L 09 S1888 SCACR/L 09	<b>S Sistem/S System</b> S18105 SCACR/L 09 S18175 SCACR/L 09 S20E SCACR/L 09 S20E SCACR/L 12 S20H SCACR/L 12
	<b>90° SCACR/L</b>			

 <p>50° <b>SCMCN</b></p>	<b>S Sistem/S System</b> S10X SCMCN 06 S12D SCMCN 06 S16C SCMCN 09 S16D SCMCN 09	 <p>- ° <b>STXCR / L</b></p>	<b>S Sistem/S System</b> STXCR/L 2020 B16 STXCR/L 2020 E16 STXCR/L 2020 B16-SA STXCR/L 2020 E16-SA STXCR/L 2020 B16-PL STXCR/L 2020 E16-PL STXCR/L 2020 H16-PL	 <p>90° <b>CTFPR / L</b></p>	<b>C Sistem/C System</b> 13CS 16 15CS 22
 <p>45° <b>CTSPR / L</b></p>	<b>C Sistem/C System</b> 11.5CS 11	 <p>95° <b>MSYNR / L</b></p>	<b>M Sistem/M System</b> 11.5CS 12 16CS 12	 <p>90° <b>SCFCR / L</b></p>	<b>S Sistem/S System</b> 06CA 06 08CA 06 10CA 09 12CA 12 16CA 12
 <p>45° <b>SCSCR / L</b></p>	<b>S Sistem/S System</b> 06CA 06 10CA 09 12CA 12	 <p>75° <b>SSKCR / L</b></p>	 <p>90° <b>STFCR / L</b></p>	 <p>90° <b>STFCR / L</b></p>	<b>S Sistem/S System</b> 08CA 09 10CA 11 12CA 16 16CA 16
 <p>45° <b>STSCR / L</b></p>	<b>S Sistem/S System</b> 08CA 09 10CA 11 12CA 16	 <p>60° <b>STTCR / L</b></p>	 <p>90° <b>PSKNR / L</b></p>	 <p>90° <b>PSKNR / L</b></p>	<b>P Sistem/P System</b> 16CA 12
 <p>90° <b>PTFNR / L</b></p>	<b>P Sistem/P System</b> 12CA 16 16CA 16	 <p>45° <b>PSDNN</b></p>	 <p>75° <b>PSRNR / L</b></p>	 <p>75° <b>PSRNR / L</b></p>	<b>P Sistem/P System</b> 16CA 12

Bor Pahlama Takımları / Pipe Beveling and Chamfering Tools

Takım Kodu Tool Code	Dmax		Dmin		Max (Dout-Din)	Takım Kodu Tool Code	D1		D2	
	D in	D out	D in	D out			Dmax	Dmin	Dmax	Dmin
ACPBT-1	27-52	52	18-36	36	27	ACPBT-9	38	24	15	1
ACPBT-2	27-49	52	25-36	36	27	ACPBT-10	78	64	43	29
ACPBT-3	48-75	75	41	42	27					
ACPBT-4	51-75	75	51	52	27					
ACPBT-5	22-35	35	22	23	27					
ACPBT-6	15-35	35	15	16	27					
ACPBT-7	49-53	75	32-36	36	27					
ACPBT-8	49	75	33-37	37	27					

## Boru Pahlama Takımı Kartuşları / Pipe Beveling and Chamfering Tool Cartridges

 <b>-°</b> <b>ÖTG-TC..</b>	<b>Takım Adı/Tool Code</b> ÖTG-TC11-4IL ÖTG-TC11-4IR ÖTG-TC16-1AL ÖTG-TC16-1AR ÖTG-TC16-2DL ÖTG-TC16-2DR ÖTG-TC16-3IL ÖTG-TC16-3IR	<b>Dış Çap ve Delik İçi Diş Açıma Takımları / External and Internal Threading Toolholders</b>  <b>SER / L</b>	<b>Dış Çap ve Delik İçi Diş Açıma İsviçre Tipi Kayar Otomat Makina Katerleri / External Threading Toolholders For Swiss Type Sliding Automatic Lathes</b> 1010 K11-S 1212 K11-S
 <b>SER / L</b>	<b>Dış Çap Diş Açıma/External Threading Toolholders</b> 0808 E11 2525 M16C 2525 M16C-T 1010 E11 3232 P16C 2525 M22C-T 1212 F11 2525 M22C 2020 K16C-S 1616 H11 3232 P22C 2525 M16C-S 1616 H16C 4040 S22C 3232 P16C-S 2020 K16C	 <b>TER / L</b>	<b>Dış Çap Diş Açıma/External Threading Toolholders</b> 1616 H16 2525 M22 2525 M27 2020 K16 3232 P22 3232 P27 2525 M16 4040 S22 4040 S27
 <b>SIR / L</b>	<b>Delik İçi Diş Açıma Takımları/Internal Threading Toolholders</b> S12X05H 06 S16M 16 S25R 22C S16X07M 08 S20x16P 16 S32S 22C S10H 11 S20P 16 S40T 22C S12K 11 S25R 16C S50U 22C S16X10M 11 S32S 16C S25R 16C-T S16X13M 11 S40T 16C S32S 16C-T S16M 11 S50U 16C S25R 22C-T S16x13M 16 S20P 22 S32S 22C-T	 <b>TIR / L</b>	<b>Delik İçi Diş Açıma Takımları/Internal Threading Toolholders</b> S25R 16 S25R 22 S32S 27 S32S 16 S32S 22 S40T 27 S40T 16 S40T 22 S50U 27 S50U 16 S50U 22

## Kanal Açıma Takımları / Grooving Toolholders

### Dış Çap Kanal Açıma Takımları / External Grooving Toolholders

 <b>KRLY - JD (MGM) UCUNA UYGUNDUR</b> <b>COMPATIBLE WITH KRLY - JD (MGM) INSERT</b>	ADKT-K-R/L-1212-2-T15   ADKT-K-R/L-2020-3-R28   ADKT-K-R/L-3232-4-T22 ADKT-K-R/L-1616-2-T15   ADKT-K-R/L-2525-3-R15   ADKT-K-R/L-2020-5-T20 ADKT-K-R/L-2020-2-T15   ADKT-K-R/L-2525-3-T22   ADKT-K-R/L-2525-5-T18 ADKT-K-R/L-2525-2-T15   ADKT-K-R/L-3232-3-T22   ADKT-K-R/L-2525-5-T25 ADKT-K-R/L-3232-2-T15   ADKT-K-R/L-2020-4-T20   ADKT-K-R/L-3232-5-T25 ADKT-K-R/L-1212-3-T15   ADKT-K-R/L-2020-4-R25   ADKT-K-R/L-2525-6-T25 ADKT-K-R/L-1616-3-T15   ADKT-K-R/L-2525-4-T18   ADKT-K-R/L-3232-6-T25 ADKT-K-R/L-2020-3-T20   ADKT-K-R/L-2525-4-T22   ADKT-K-R/L-3232-8-T32	 <b>KRLY (KG..) UCUNA UYGUNDUR</b> <b>COMPATIBLE WITH KRLY (KG..) INSERT</b>	ADKT-KG-R/L-2020-2-T15 ADKT-KG-R/L-2525-2-T15 ADKT-KG-R/L-2525-2-T17 ADKT-KG-R/L-1616-3-T20 ADKT-KG-R/L-2020-3-T20 ADKT-KG-R/L-2525-3-T22 ADKT-KG-R/L-2020-4-T20 ADKT-KG-R/L-2525-4-T16 ADKT-KG-R/L-2525-4-T22 ADKT-KG-R/L-2525-5-T25 ADKT-KG-R/L-2525-6-T25
 <b>HRN (S229) UCUNA UYGUNDUR</b> <b>COMPATIBLE WITH HRN (S229) INSERT</b>	ADKT-H-R/L-2020-3-T20 ADKT-H-R/L-2525-3-T22 ADKT-H-R/L-2525-3-T26 ADKT-H-R/L-2020-4-T20 ADKT-H-R/L-2525-4-T22 ADKT-H-R/L-3232-4-T22 ADKT-H-R/L-2020-5-T20 ADKT-H-R/L-2525-5-T25 ADKT-H-R/L-2525-6-T25	 <b>HRN (S224-S223) UCUNA UYGUNDUR</b> <b>COMPATIBLE WITH HRN (S224-S223) INSERT</b>	ADKT-HK-R/L-1616-2-T15 ADKT-HK-R/L-2020-2-T15 ADKT-HK-R/L-2525-2-T15 ADKT-HK-R/L-2020-3-T20 ADKT-HK-R/L-2525-3-T22 ADKT-HK-R/L-2020-4-T20 ADKT-HK-R/L-2525-4-T22 ADKT-HS223-R/L-2020-2-T15 ADKT-HS223-R/L-2020-3-T17
 <b>ZCC (ZQMX) UCUNA UYGUNDUR</b> <b>COMPATIBLE WITH ZCC (ZQMX) INSERT</b>	ADKT-ZCC1-R/L-2020-3-T20 ADKT-ZCC1-R/L-2525-3-T22 ADKT-ZCC1-R/L-2020-4-T20 ADKT-ZCC1-R/L-2525-4-T22		



## Kanal Açıma Takımları / Grooving Toolholders

12/13

	ADKT-ZCC2-R/L-1616-2-T15 ADKT-ZCC2-R/L-2020-2-T15 ADKT-ZCC2-R/L-2525-2-T15 ADKT-ZCC2-R/L-1616-2.5-T15 ADKT-ZCC2-R/L-2020-2.5-T17 ADKT-ZCC2-R/L-2525-2.5-T15 ADKT-ZCC2-R/L-1616-3-T15 ADKT-ZCC2-R/L-1616-3-T17 ADKT-ZCC2-R/L-1616-3-T20 ADKT-ZCC2-R/L-2020-3-T12	ADKT-ZCC2-R/L-2020-3-T20 ADKT-ZCC2-R/L-2020-3-R21 ADKT-ZCC2-R/L-2020-5-T20 ADKT-ZCC2-R/L-2020-3-R25 ADKT-ZCC2-R/L-2525-3-T12 ADKT-ZCC2-R/L-2525-3-T22 ADKT-ZCC2-R/L-2525-3-R30 ADKT-ZCC2-R/L-2525-6-T20 ADKT-ZCC2-R/L-2020-4-T12 ADKT-ZCC2-R/L-2020-4-T20 ADKT-ZCC2-R/L-2525-4-T12 ADKT-ZCC2-R/L-2525-4-T22	ADKT-ZCC2-R/L-2020-5-T12 ADKT-ZCC2-R/L-2525-5-T12 ADKT-ZCC2-R/L-2525-5-T25 ADKT-ZCC2-R/L-3232-5-T25 ADKT-ZCC2-R/L-2020-6-T20 ADKT-ZCC2-R/L-2525-6-T25 ADKT-ZCC2-R/L-3232-6-T25 ADKT-ZCC2-R/L-3232-6-T30		ADKT-KM-R/L-2020-2-T15 ADKT-KM-R/L-2525-2-T15 ADKT-KM-R/L-2020-3-T20 ADKT-KM-R/L-2525-3-T22 ADKT-KM-R/L-2525-4-T22
	ADKT-I-R/L-1212-2-T15 ADKT-I-R/L-1616-2-T15 ADKT-I-R/L-2020-2-T15 ADKT-I-R/L-2525-2-T15 ADKT-I-R/L-3232-2-T15 ADKT-I-R/L-1212-3-T15 ADKT-I-R/L-1616-3-T15 ADKT-I-R/L-2020-3-T20 ADKT-I-R/L-2525-3-T22	ADKT-I-R/L-3232-3-T22 ADKT-I-R/L-2020-4-T20 ADKT-I-R/L-2525-4-T22 ADKT-I-R/L-3232-4-T25 ADKT-I-R/L-2020-5-T20 ADKT-I-R/L-2525-5-T25 ADKT-I-R/L-1616-3-T18 ADKT-IG-R/L-2020-3-R20 ADKT-IG-R/L-2525-3-T22	ADKT-IGI-R/L-2020-2-T15 ADKT-IGI-R/L-2525-2-T15 ADKT-IGI-R/L-1616-3-T15 ADKT-IGI-R/L-2020-3-T20 ADKT-IGI-R/L-2525-3-T22 ADKT-IGI-R/L-2525-4-T22 ADKT-IGI-R/L-2525-5-T25 ADKT-IGI-R/L-2525-8-T30 ADKT-IGT-NR/L-2525-5-T25 ADKT-IDC-R/L-2525-3-T21		ADKT-ITG-R/L-2020-3-T8 ADKT-ITG-R/L-2525-3-T8 ADKT-ITG-R/L-3232-3-T8 ADKT-ITG-R/L-2020-4-T9 ADKT-ITG-R/L-2525-4-T17 ADKT-ITG-R/L-3232-4-T17 ADKT-ITG-R/L-3232-5-T25
	ADKT-123-R/L-1212-1.5-R15 ADKT-123-R/L-1616-1.5-R15 ADKT-123-R/L-1616-2-T15 ADKT-123-R/L-2020-2-T8 ADKT-123-R/L-2020-2-T15 ADKT-123-R/L-2525-2-T15 ADKT-123-R/L-3232-2-T15 ADKT-123-R/L-1616-3-T15	ADKT-123-R/L-2020-3-T20 ADKT-123-R/L-2525-3-T22 ADKT-123-R/L-2020-4-T20 ADKT-123-R/L-2525-4-T22 ADKT-123-R/L-3232-4-T25 ADKT-123-R/L-2020-5-T20 ADKT-123-R/L-2525-5-T25 ADKT-123-R/L-3232-6-T15	ADKT-151.22-R/L-1616-2-T15 ADKT-151.22-R/L-2020-2-T15 ADKT-151.22-R/L-2525-2-T15 ADKT-151.22-R/L-1616-3-T15 ADKT-151.22-R/L-2020-3-T20 ADKT-151.22-R/L-2525-3-T22		ADKT-151.22-R/L-1616-4-T15 ADKT-151.22-R/L-2020-4-T20 ADKT-151.22-R/L-2525-4-T22 ADKT-151.22-R/L-1616-5-T20 ADKT-151.22-R/L-2020-5-T20 ADKT-151.22-R/L-2525-5-T25
	ADKT-151.23-R/L-1616-2-T15 ADKT-151.23-R/L-2020-2-T15 ADKT-151.23-R/L-2525-2-T15 ADKT-151.23-R/L-1616-2.5-T15 ADKT-151.23-R/L-2020-2.5-T15 ADKT-151.23-R/L-2525-2.5-T15 ADKT-151.23-R/L-1212-3-T15 ADKT-151.23-R/L-1616-3-T15	ADKT-151.23-R/L-2020-3-T20 ADKT-151.23-R/L-2525-3-T20 ADKT-151.23-R/L-2525-3-T22 ADKT-151.23-R/L-1616-4-T15 ADKT-151.23-R/L-2020-4-T20 ADKT-151.23-R/L-2525-4-T22 ADKT-151.23-R/L-2020-5-T20 ADKT-151.23-R/L-2525-5-T25		ADKT-154-91-R/L-2020-3-T4 ADKT-154-91-R/L-2525-3-T4 ADKT-154-91-R/L-2020-5-T5 ADKT-154-91-R/L-2525-5-T5	
	ADKT-ARN-R/L-2020-2-T15 ADKT-ARN-R/L-2525-2-T15 ADKT-ARN-R/L-2020-3-T20 ADKT-ARN-R/L-2525-3-T22	ADKT-TD-R/L-1212-2-T15 ADKT-TD-R/L-1616-2-T15 ADKT-TD-R/L-2020-2-T9 ADKT-TD-R/L-2020-2-T15 ADKT-TD-R/L-2020-2-T20 ADKT-TD-R/L-2525-2-T17 ADKT-TD-R/L-1212-3-T15 ADKT-TD-R/L-1616-3-T15	ADKT-TD-R/L-2020-3-T20 ADKT-TD-R/L-2020-3-T30 ADKT-TD-R/L-2525-3-T9 ADKT-TD-R/L-2525-3-T22 ADKT-TD-R/L-2525-3-T25 ADKT-TD-R/L-2525-3-T30 ADKT-TD-R/L-2525-4-T22 ADKT-TD-R/L-2525-4-T30		
	ADKT-SWC-R/L-2020-2-T25 ADKT-SWC-R/L-2020-3-T25	ADKT-SGC-R/L-1212-2-R15 ADKT-SGC-R/L-1616-2-R15 ADKT-SGC-R/L-2020-2-R20 ADKT-SGC-R/L-2525-2-R20 ADKT-SGC-R/L-1212-3-R15 ADKT-SGC-R/L-1616-3-R15 ADKT-SGC-R/L-2020-3-R22 ADKT-SGC-R/L-2525-3-R15	ADKT-SGC-R/L-2020-3-R22 ADKT-SGC-R/L-2525-4-R25		ADKT-H22-R/L-1616-(0.5-2)-T6 ADKT-H22-R/L-2020-(0.5-2)-T6 ADKT-H22-R/L-2525-(0.5-2)-T6

## Kanal Açıma Takımları / Grooving Toolholders

 <p>WLTR (GX16-GX24) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH WLTR (GX16-GX24) INSERT</p> <p>ADKT-WGX16-R/L-2020-2-R16 ADKT-WGX16-R/L-2525-2-R16 ADKT-WGX24-R/L-2020-3-T20 ADKT-WGX24-R/L-2525-3-T22 ADKT-WGX24-R/L-3232-3-T22 ADKT-WGX24-R/L-2525-4-T22 ADKT-WGX24-R/L-2525-5-T25 ADKT-WGX24-R/L-3232-5-T25</p>	 <p>PLBT (GP) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH PLBT (GP) INSERT</p> <p>ADKT-GP-R/L-2020-2-T15 ADKT-GP-R/L-2525-2-T15 ADKT-GP-R/L-2020-3-T20 ADKT-GP-R/L-2525-3-T22 ADKT-GP-R/L-2525-4-T22 ADKT-GP-R/L-2525-5-T25</p>	 <p>CRTZT (GX24.) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH CRTZT (GX24.) INSERT</p> <p>ADKT-CD-R/L-2020-3-R20 ADKT-CD-R/L-2525-3-R23</p>
<b>Dış Çap Kanal Açıma İsviçre Tipi Kayar Otomat Takımları</b> <i>External Grooving Toolholders For Swiss Type Sliding Automatic Lathes</i>		
 <p>LMNA (GCTX) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH LMNA (GCTX) INSERT</p> <p>ADKT-LGC-R/L-1616-2-D40 ADKT-LGC-R/L-2020-2-D40 ADKT-LGC-R/L-2525-2-D40 ADKT-LGC-R/L-1616-3-T20 ADKT-LGC-R/L-2020-3-T20 ADKT-LGC-R/L-2525-3-T20</p>	 <p>TGTC (TD.) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH TGTC (TD.) INSERT</p> <p>ADKT-TD-R/L-1212-2-T12-K-S ADKT-TD-R/L-1616-2-T16-K-S ADKT-TD-R/L-1212-3-T12-K-S ADKT-TD-R/L-1616-3-T16-K-S</p>	
 <p>ZCC (Z..D) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH ZCC (Z..D) INSERT</p> <p>ADKT-ZCC2-R/L-1010-2-T12-K-S ADKT-ZCC2-R/L-1212-2-T12-K-S ADKT-ZCC2-R/L-1616-2-R16-K-S ADKT-ZCC2-R/L-1212-3-T12-K-S</p>	 <p>KRLY (KG.) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH KRLY (KG.) INSERT</p> <p>ADKT-KR/L-1212-2-R12-K-S ADKT-KR/L-1616-2-R16-K-S ADKT-KR/L-1212-3-R12-K-S ADKT-KR/L-1616-3-R16-K-S</p>	
 <p>ISCR (DGN) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH ISCR (DGN) INSERT</p> <p>ADKT-I-R/L-0808-2-R10-S ADKT-I-R/L-1010-2-R10-K-S ADKT-I-R/L-1212-2-R12-K-S ADKT-I-R/L-1616-3-R16-S</p>	 <p>WLTR (GX16-GX24) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH WLTR (GX16-GX24) INSERT</p> <p>(new)</p> <p>ADKT-WGX16-R/L-1212-2-R12-K-S ADKT-WGX24-R/L-1616-3-R16-K-S</p>	
<b>Dış Çap Alın Kanal Açıma Takımları / Face Grooving Toolholders</b>		
 <p>KRLY - JD (MGM) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH KRLY - JD (MGM) INSERT</p> <p>AAKT-K-R/L-2525-34-45-3-T17 AAKT-K-R/L-2525-39-55-3-T17 AAKT-K-R/L-2525-49-80-3-T17 AAKT-K-R/L-2525-70-110-3-T17 AAKT-K-R/L-2525-100-150-3-T17 AAKT-K-R/L-2525-80-180-3-T32 AAKT-K-R/L-2525-175-215-3-T22 AAKT-K-R/L-2525-700-800-3-T17 AAKT-K-R/L-2525-50-85-4-T22</p>	<p>AAKT-K-R/L-2525-70-110-4-T22 AAKT-K-R/L-2525-100-150-4-T22 AAKT-K-R/L-2525-80-180-4-T32 AAKT-K-R/L-2525-180-800-4-T32 AAKT-K-R/L-2525-70-110-5-T25 AAKT-K-R/L-2525-100-150-5-T25 AAKT-K-R/L-2525-80-180-5-T32 AAKT-K-R/L-2525-140-200-5-T25 AAKT-K-R/L-2525-180-800-5-T32</p>	<p>AAKT-K-R/L-2525-60-100-6-T25 AAKT-K-R/L-2525-60-100-6-T35 AAKT-K-R/L-2525-100-200-6-T25 AAKT-K-R/L-2525-100-200-6-T35 AAKT-K-R/L-2525-140-300-6-T35 AAKT-K-R/L-2525-140-300-8-T35 AAKT-K-R/L-3232-140-350-8-T35</p>



## Kanal Açıma Takımları / Grooving Toolholders

14/15



ZCC (Z..D) UCUNA UYGUNDUR  
COMPATIBLE WITH ZCC (Z..D) INSERT

AAKT-ZCC2-R/L-2525-140-180-2-T4  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-35-45-3-T17  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-39-55-3-T17  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-49-80-3-T17  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-70-110-3-T17  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-100-150-3-T17

AAKT-ZCC2-R/L-2525-40-60-4-T22  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-52-80-4-T22  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-72-110-4-T22  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-100-150-4-T22  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-140-200-4-T22  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-55-95-5-T25

AAKT-ZCC2-R/L-2525-85-140-5-T25  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-130-200-5-T25  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-190-400-5-T25  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-190-400-5-T35  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-200-500-5-T17  
AAKT-ZCC2-R/L-2525-60-110-6-T15



ISCR (DGN-GRP) UCUNA UYGUNDUR  
COMPATIBLE WITH ISCR (DGN-GRP) INSERT

AAKT-IG-R/L-2525-40-60-4-T25  
AAKT-IG-R/L-2525-52-80-4-T25  
AAKT-IG-R/L-2525-70-110-4-T28  
AAKT-IG-R/L-2525-110-200-4-T28  
AAKT-IG-R/L-2525-110-200-4-T32  
AAKT-IG-R/L-2525-180-800-4-T28  
AAKT-IG-R/L-2525-70-110-5-T32  
AAKT-IG-R/L-2525-110-200-5-T32  
AAKT-IG-R/L-2525-180-800-5-T32  
AAKT-IG-R/L-2525-58-100-6-T32  
AAKT-IG-R/L-2525-88-180-6-T32

### L Tip Alın Kanal Açıma Takımları/L Type Face External Grooving Toolholders



ZCC (Z..D) UCUNA UYGUNDUR  
COMPATIBLE WITH ZCC (Z..D) INSERT

ALKT-ZCC2-R/L-2525-35-45-3-T10  
ALKT-ZCC2-R/L-2525-39-55-3-T10  
ALKT-ZCC2-R/L-2525-35-Φ-3-T4  
ALKT-ZCC2-R/L-2525-40-60-4-T14  
ALKT-ZCC2-R/L-2525-52-80-4-T14  
ALKT-ZCC2-R/L-2525-72-110-4-T14  
ALKT-ZCC2-R/L-2525-100-230-4-T14  
ALKT-ZCC2-R/L-2525-40-Φ-4-T4

## Kesme ve Derin Kanal Açıma Lamaları Blades For Parting and Deep Grooving



ISCR (DGN-GRP) UCUNA UYGUNDUR  
COMPATIBLE WITH ISCR (DGN-GRP) INSERT

AKL-I-26-2  
AKL-I-32-2  
AKL-I-26-3  
AKL-I-32-3  
AKL-I-26-4  
AKL-I-32-4



SNDVK (123) UCUNA UYGUNDUR  
COMPATIBLE WITH SNDVK (123) INSERT

AKL-123-32-2  
AKL-123-32-3  
AKL-123-32-4



TGTC (TD.) UCUNA UYGUNDUR  
COMPATIBLE WITH TGTC (TD.) INSERT

AKL-TD-32-2  
AKL-TD-32-3

## Kesme ve Derin Kanal Açıma Lama Bloğu Blocks For Parting and Deep Grooving Blades



ALBU

ALBU-20-26  
ALBU-20-32  
ALBU-25-26  
ALBU-25-32  
ALBU-32-32

## Mini Kanal Kateri / Mini Grooving Tool



SNDVK (MB) UCUNA UYGUNDUR  
COMPATIBLE WITH SNDVK (MB) INSERT

AIKT-MB07-A16-090-15  
AIKT-MB07-A16-090-22  
AIKT-MB09-A16-090-19  
AIKT-MB09-A16-110-40  
AIKT-MB09-A16-095-28

## Delik İçi Kanal Açıma Takımları / Internal Grooving Toolholders



KRLY - JD (MGM) UCUNA UYGUNDUR  
COMPATIBLE WITH KRLY - JD (MGM) INSERT

AIKT-K-R/L-16-2-T4  
AIKT-K-R/L-20-2-T4  
AIKT-K-R/L-25-2-T6  
AIKT-K-R/L-20-3-T6  
AIKT-K-R/L-20-3-T7  
AIKT-K-R/L-25-3-T6  
AIKT-K-R/L-25-3-T10  
AIKT-K-R/L-32-3-T6

AIKT-K-R/L-32-3-T12  
AIKT-K-R/L-40-3-T6  
AIKT-K-R/L-40-3-T12  
AIKT-K-R/L-20-4-T6  
AIKT-K-R/L-20-4-T7  
AIKT-K-R/L-25-4-T6  
AIKT-K-R/L-25-4-T10  
AIKT-K-R/L-32-4-T6

AIKT-K-R/L-32-4-T12  
AIKT-K-R/L-40-4-T6  
AIKT-K-R/L-40-4-T12  
AIKT-K-R/L-25-5-T7  
AIKT-K-R/L-32-5-T7  
AIKT-K-R/L-40-5-T7  
AIKT-K-R/L-40-5-T12



KRLY (KG.) UCUNA UYGUNDUR  
COMPATIBLE WITH KRLY (KG.) INSERT

AIKT-KG-R/L-25-2-T7  
AIKT-KG-R/L-20-3-T6.5-H  
AIKT-KG-R/L-25-3-T7  
AIKT-KG-R/L-40-3-T8  
AIKT-KG-R/L-25-4-T8

## Kanal Açıma Takımları / Grooving Toolholders

 <p><b>HRN (S229) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH HRN (S229) INSERT</b></p>	<p>AIKT-H-R/L-25-3-T8 AIKT-H-R/L-32-3-T7 AIKT-H-R/L-40-3-T7 AIKT-H-R/L-25-4-T8 AIKT-H-R/L-32-4-T7 AIKT-H-R/L-40-4-T7 AIKT-H-R/L-25-5-T8 AIKT-H-R/L-32-5-T7 AIKT-H-R/L-40-5-T7</p>	 <p><b>SNDVK (154.91) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH SNDVK (154.91) INSERT</b></p>	<p>AIKT-154.91-R/L-16-3-T3 AIKT-154.91-R/L-20-3-T4 AIKT-154.91-R/L-25-3-T4 AIKT-154.91-R/L-25-5-T5 AIKT-154.91-R/L-32-5-T5</p>
 <p><b>SNDVK (123) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH SNDVK (123) INSERT</b></p>	<p>AIKT-123-R/L-20-2-T6 AIKT-123-R/L-25-2-T6 AIKT-123-R/L-32-2-T7 AIKT-123-R/L-20-3-T6 AIKT-123-R/L-25-3-T7 AIKT-123-R/L-32-3-T9 AIKT-123-R/L-20-4-T8 AIKT-123-R/L-25-4-T7 AIKT-123-R/L-32-4-T7 AIKT-123-R/L-32-4-T10 AIKT-123-R/L-25-5-T8 AIKT-123-R/L-32-5-T11</p>	 <p><b>HRN (S224-S223) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH HRN (S224-S223) INSERT</b></p>	<p>AIKT-HK-R/L-20-2-T6 AIKT-HK-R/L-25-2-T6 AIKT-HK-R/L-20-3-T6 AIKT-HK-R/L-25-3-T6 AIKT-HK-R/L-32-3-T6 AIKT-HK-R/L-20-4-T6 AIKT-HK-R/L-25-4-T6 AIKT-HK-R/L-32-4-T6</p>
 <p><b>ZCC (Z.D) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH ZCC (Z.D) INSERT</b></p>	<p>AIKT-ZCC2-R/L-16-2-T4 AIKT-ZCC2-R/L-20-3-T5 AIKT-ZCC2-R/L-20-3-T8 AIKT-ZCC2-R/L-25-3-T5 AIKT-ZCC2-R/L-25-3-T10 AIKT-ZCC2-R/L-32-3-T6 AIKT-ZCC2-R/L-32-3-T8 AIKT-ZCC2-R/L-32-3-T13 AIKT-ZCC2-R/L-40-3-T12 AIKT-ZCC2-R/L-25-4-T6 AIKT-ZCC2-R/L-32-4-T7 AIKT-ZCC2-R/L-32-4-T8 AIKT-ZCC2-R/L-32-4-T10 AIKT-ZCC2-R/L-32-5-T7 AIKT-ZCC2-R/L-32-5-T8 AIKT-ZCC2-R/L-40-5-T8 AIKT-ZCC2-R/L-40-5-T10</p>	 <p><b>ISCR (DGN) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH ISCR (DGN) INSERT</b></p>	<p>AIKT-I-R/L-20-3-T5 AIKT-I-R/L-25-3-T6</p>
 <p><b>ISCR (DGN-GRP) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH ISCR (DGN-GRP) INSERT</b></p>	<p>AIKT-IG-R/L-25-4-T10-H AIKT-IG-R/L-32-4-T10-H AIKT-IG-R/L-40-4-T12-H AIKT-IG-R/L-25-5-T10-H AIKT-IG-R/L-32-5-T10-H AIKT-IG-R/L-40-5-T12-H AIKT-IG-R/L-50-5-T12-H</p>	 <p><b>ISCR (TGM) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH ISCR (TGM) INSERT</b></p>	<p>AIKT-ITG-R/L-16-3-T6-H AIKT-ITG-R/L-20-3-T6-H AIKT-ITG-R/L-25-3-T8-H AIKT-ITG-R/L-32-3-T8-H AIKT-ITG-R/L-20-4-T6-H AIKT-ITG-R/L-25-4-T7-H AIKT-ITG-R/L-25-4-T9-H AIKT-ITG-R/L-32-4-T11-H AIKT-ITG-R/L-40-4-T11-H AIKT-ITG-R/L-32-6-35-T17.5-H</p>
 <p><b>ISCR (GIMIY-GIP) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH ISCR (GIMIY-GIP) INSERT</b></p>	<p>AIKT-IGI-R/L-20-3-T4 AIKT-IGI-R/L-25-3-T5 AIKT-IGI-R/L-32-3-T5 AIKT-IGI-R/L-40-3-T5 AIKT-IGI-R/L-25-5-T10 AIKT-IGI-R/L-25-5-T15</p>	<p>AIKT-IGE-R/L-16-2-T2.5-H AIKT-IGE-R/L-10-2-T3-H AIKT-IGE-R/L-16-3-T2.5-H AIKT-IGE-R/L-16-3-T2.5-D20</p>	<p>AIKT-SGC-R-25-3-T6 AIKT-SGC-R-32-3-T6 AIKT-SGC-R-40-3-T6</p>
 <p><b>PLBT (GP) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH PLBT (GP) INSERT</b></p>	<p>AIKT-KM-R/L-20-2-T7 AIKT-KM-R/L-20-3-T7 AIKT-KM-R/L-25-3-T10 AIKT-KM-R/L-32-3-T12 AIKT-KM-R/L-40-3-T12 AIKT-KM-R/L-20-4-T7</p>	<p>AIKT-GP-R/L-20-2-T4 AIKT-GP-R/L-25-2-T6 AIKT-GP-R/L-20-3-T6 AIKT-GP-R/L-25-3-T6 AIKT-GP-R/L-32-3-T6 AIKT-GP-R/L-20-4-T6 AIKT-GP-R/L-25-4-T6 AIKT-GP-R/L-32-4-T6</p>	<p>AIKT-TD-R-16-2-T8.5-H AIKT-TD-R-20-3-T6-H AIKT-TD-R-25-3-T6-H AIKT-TD-R-32-3-T5-H</p>
 <p><b>KNM TL (A4) UCUNA UYGUNDUR COMPATIBLE WITH KNM TL (A4) INSERT</b></p>	<p>AIKT-KM-R/L-20-2-T7 AIKT-KM-R/L-20-3-T7 AIKT-KM-R/L-25-3-T10 AIKT-KM-R/L-32-3-T12 AIKT-KM-R/L-40-3-T12 AIKT-KM-R/L-20-4-T7</p>	<p>AIKT-GP-R/L-20-2-T4 AIKT-GP-R/L-25-2-T6 AIKT-GP-R/L-20-3-T6 AIKT-GP-R/L-25-3-T6 AIKT-GP-R/L-32-3-T6 AIKT-GP-R/L-20-4-T6 AIKT-GP-R/L-25-4-T6 AIKT-GP-R/L-32-4-T6</p>	<p>AIKT-TD-R-16-2-T8.5-H AIKT-TD-R-20-3-T6-H AIKT-TD-R-25-3-T6-H AIKT-TD-R-32-3-T5-H</p>



**Takma Uçlu Matkaplar / U-Drill System**

**D2 WCM - (ISO)**



ATUM 16XD2 WCM. 030208  
ATUM 16.5XD2 WCM. 030208  
ATUM 17XD2 WCM. 030208  
ATUM 17.5XD2 WCM 030208  
ATUM 18XD2 WCM. 030208  
ATUM 18.5XD2 WCM. 030208  
ATUM 19XD2 WCM. 030208  
ATUM 19.5XD2 WCM. 030208  
ATUM 20XD2 WCM. 040208  
ATUM 20.5XD2 WCM. 040208  
ATUM 21XD2 WCM. 040208  
ATUM 21.5XD2 WCM. 040208  
ATUM 22XD2 WCM. 040208  
ATUM 22.5XD2 WCM. 040208  
ATUM 23XD2 WCM. 040208  
ATUM 23.5XD2 WCM. 040208  
ATUM 24XD2 WCM. 050308  
ATUM 24.5XD2 WCM. 050308  
ATUM 25XD2 WCM. 050308  
ATUM 25.5XD2 WCM. 050308  
ATUM 26XD2 WCM. 050308  
ATUM 26.5XD2 WCM. 050308  
ATUM 27XD2 WCM. 050308  
ATUM 27.5XD2 WCM. 050308  
ATUM 28XD2 WCM. 050308  
ATUM 28.5XD2 WCM. 050308  
ATUM 29XD2 WCM. 050308  
ATUM 29.5XD2 WCM. 050308  
ATUM 30XD2 WCM. 06T308  
ATUM 31XD2 WCM. 06T308  
ATUM 32XD2 WCM. 06T308  
ATUM 33XD2 WCM. 06T308  
ATUM 34XD2 WCM. 06T308  
ATUM 35XD2 WCM. 06T308  
ATUM 36XD2 WCM. 06T308  
ATUM 37XD2 WCM. 06T308  
ATUM 38XD2 WCM. 06T308  
ATUM 39XD2 WCM. 06T308  
ATUM 40XD2 WCM. 06T308  
ATUM 41XD2 WCM. 06T308  
ATUM 42XD2 WCM. 06T308  
ATUM 43XD2 WCM. 06T308  
ATUM 44XD2 WCM. 06T308  
ATUM 45XD2 WCM. 080412  
ATUM 46XD2 WCM. 080412  
ATUM 47XD2 WCM. 080412  
ATUM 48XD2 WCM. 080412  
ATUM 49XD2 WCM. 080412  
ATUM 50XD2 WCM. 080412  
ATUM 51XD2 WCM. 080412  
ATUM 52XD2 WCM. 080412  
ATUM 53XD2 WCM. 080412  
ATUM 54XD2 WCM. 080412  
ATUM 55XD2 WCM. 080412  
ATUM 56XD2 WCM. 080412  
ATUM 57XD2 WCM. 080412  
ATUM 58XD2 WCM. 080412  
ATUM 59XD2 WCM. 080412  
ATUM 60XD2 WCM. 080412

**D3 WCM - (ISO)**



ATUM 16XD3 WCM. 030208  
ATUM 16.5XD3 WCM. 030208  
ATUM 17XD3 WCM. 030208  
ATUM 17.5XD3 WCM. 030208  
ATUM 18XD3 WCM. 030208  
ATUM 18.5XD3 WCM. 030208  
ATUM 19XD3 WCM. 030208  
ATUM 19.5XD3 WCM. 030208  
ATUM 20XD3 WCM. 040208  
ATUM 20.5XD3 WCM. 040208  
ATUM 21XD3 WCM. 040208  
ATUM 21.5XD3 WCM. 040208  
ATUM 22XD3 WCM. 040208  
ATUM 22.5XD3 WCM. 040208  
ATUM 23XD3 WCM. 040208  
ATUM 23.5XD3 WCM. 040208  
ATUM 24XD3 WCM. 050308  
ATUM 24.5XD3 WCM. 050308  
ATUM 25XD3 WCM. 050308  
ATUM 25.5XD3 WCM. 050308  
ATUM 26XD3 WCM. 050308  
ATUM 26.5XD3 WCM. 050308  
ATUM 27XD3 WCM. 050308  
ATUM 27.5XD3 WCM. 050308  
ATUM 28XD3 WCM. 050308  
ATUM 28.5XD3 WCM. 050308  
ATUM 29XD3 WCM. 050308  
ATUM 29.5XD3 WCM. 050308  
ATUM 30XD3 WCM. 06T308  
ATUM 30.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 31XD3 WCM. 06T308  
ATUM 31.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 32XD3 WCM. 06T308  
ATUM 32.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 33XD3 WCM. 06T308  
ATUM 33.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 34XD3 WCM. 06T308  
ATUM 34.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 35XD3 WCM. 06T308  
ATUM 35.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 36XD3 WCM. 06T308  
ATUM 36.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 37XD3 WCM. 06T308  
ATUM 37.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 38XD3 WCM. 06T308  
ATUM 38.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 39XD3 WCM. 06T308  
ATUM 39.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 40XD3 WCM. 06T308  
ATUM 40.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 41XD3 WCM. 06T308  
ATUM 41.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 42XD3 WCM. 06T308  
ATUM 42.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 43XD3 WCM. 06T308  
ATUM 43.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 44XD3 WCM. 06T308  
ATUM 44.5XD3 WCM. 06T308  
ATUM 45XD3 WCM. 080412

## Delik Delme ve İşleme Takımları / Drilling and Holesmaking Tools

### Takma Uçlu Matkaplar / U-Drill System

D3 WCM - (ISO)



ATUM 45.5XD3 WCM. 080412  
 ATUM 46XD3 WCM. 080412  
 ATUM 47XD3 WCM. 080412  
 ATUM 48XD3 WCM. 080412  
 ATUM 49XD3 WCM. 080412  
 ATUM 50XD3 WCM. 080412  
 ATUM 51XD3 WCM. 080412  
 ATUM 52XD3 WCM. 080412  
 ATUM 53XD3 WCM. 080412  
 ATUM 54XD3 WCM. 080412  
 ATUM 55XD3 WCM. 080412  
 ATUM 56XD3 WCM. 080412  
 ATUM 57XD3 WCM. 080412  
 ATUM 58XD3 WCM. 080412  
 ATUM 59XD3 WCM. 080412  
 ATUM 60XD3 WCM. 080412

D4 WCM - (ISO)



ATUM 16XD4 WCM. 030208  
 ATUM 17XD4 WCM. 030208  
 ATUM 17.5XD4 WCM. 030208  
 ATUM 18XD4 WCM. 030208  
 ATUM 19XD4 WCM. 030208  
 ATUM 20XD4 WCM. 040208  
 ATUM 21XD4 WCM. 040208  
 ATUM 22XD4 WCM. 040208  
 ATUM 22.5XD4 WCM. 040208  
 ATUM 23XD4 WCM. 040208  
 ATUM 24XD4 WCM. 050308  
 ATUM 25XD4 WCM. 050308  
 ATUM 26XD4 WCM. 050308  
 ATUM 26.5XD4 WCM. 050308  
 ATUM 27XD4 WCM. 050308  
 ATUM 28XD4 WCM. 050308  
 ATUM 28.5XD4 WCM. 050308  
 ATUM 29XD4 WCM. 050308  
 ATUM 30XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 31XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 32XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 33XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 33.5XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 34XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 35XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 36XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 37XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 38XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 38.5XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 39XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 40XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 41XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 42XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 43XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 44XD4 WCM. 06T308  
 ATUM 45XD4 WCM. 080412  
 ATUM 46XD4 WCM. 080412  
 ATUM 47XD4 WCM. 080412  
 ATUM 48XD4 WCM. 080412  
 ATUM 49XD4 WCM. 080412  
 ATUM 50XD4 WCM. 080412

D2 SP.. - SPMG (TGTC)



ATUM 12.5XD2 SP.. 050204  
 ATUM 13XD2 SP.. 050204  
 ATUM 13.5XD2 SP.. 050204  
 ATUM 14XD2 SP.. 050204  
 ATUM 14.5XD2 SP.. 050204  
 ATUM 15XD2 SP.. 050204  
 ATUM 15.5XD2 SP.. 060204  
 ATUM 16XD2 SP.. 060204  
 ATUM 16.5XD2 SP.. 060204  
 ATUM 17XD2 SP.. 060204  
 ATUM 17.5XD2 SP.. 060204  
 ATUM 18XD2 SP.. 060204  
 ATUM 18.5D2 SP.. 060204  
 ATUM 19XD2 SP.. 060204  
 ATUM 19.5XD2 SP.. 060204  
 ATUM 20XD2 SP.. 060204  
 ATUM 20.5XD2 SP.. 060204  
 ATUM 21XD2 SP.. 060204  
 ATUM 21.5XD2 SP.. 060204  
 ATUM 22XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 22.5XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 23XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 23.5XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 24XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 24.5XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 25XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 25.5XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 26XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 26.5XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 27XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 27.5XD2 SP.. 07T308  
 ATUM 28XD2 SP.. 090408  
 ATUM 28.5XD2 SP.. 090408  
 ATUM 29XD2 SP.. 090408  
 ATUM 29.5XD2 SP.. 090408  
 ATUM 30XD2 SP.. 090408  
 ATUM 31XD2 SP.. 090408  
 ATUM 32XD2 SP.. 090408  
 ATUM 33XD2 SP.. 090408  
 ATUM 34XD2 SP.. 110408  
 ATUM 35XD2 SP.. 110408  
 ATUM 36XD2 SP.. 110408  
 ATUM 37XD2 SP.. 110408  
 ATUM 38XD2 SP.. 110408  
 ATUM 39XD2 SP.. 110408  
 ATUM 40XD2 SP.. 110408  
 ATUM 41XD2 SP.. 110408  
 ATUM 42XD2 SP.. 140512  
 ATUM 43XD2 SP.. 140512  
 ATUM 44XD2 SP.. 140512  
 ATUM 45XD2 SP.. 140512  
 ATUM 46XD2 SP.. 140512  
 ATUM 47XD2 SP.. 140512  
 ATUM 48XD2 SP.. 140512  
 ATUM 49XD2 SP.. 140512  
 ATUM 50XD2 SP.. 140512



**Takma Uçlu Matkaplar / U-Drill System**

**D3 SP.. - SPMG (TGTC)**



ATUM 12.5XD3 SP.. 050204  
ATUM 13XD3 SP.. 050204  
ATUM 13.5XD3 SP.. 050204  
ATUM 14XD3 SP.. 050204  
ATUM 14.5XD3 SP.. 050204  
ATUM 15XD3 SP.. 050204  
ATUM 15.5XD3 SP.. 060204  
ATUM 16XD3 SP.. 060204  
ATUM 16.5XD3 SP.. 060204  
ATUM 17XD3 SP.. 060204  
ATUM 17.5XD3 SP.. 060204  
ATUM 18XD3 SP.. 060204  
ATUM 18.5XD3 SP.. 060204  
ATUM 19xD3 SP.. 060204  
ATUM 19.5XD3 SP.. 060204  
ATUM 20XD3 SP.. 060204  
ATUM 20.5XD3 SP.. 060204  
ATUM 21XD3 SP.. 060204  
ATUM 21.5XD3 SP.. 060204  
ATUM 22XD3 SP.. 07T308  
ATUM 22.5XD3 SP.. 07T308  
ATUM 23XD3 SP.. 07T308  
ATUM 23.5XD3 SP.. 07T308  
ATUM 24XD3 SP.. 07T308  
ATUM 24.5XD3 SP.. 07T308  
ATUM 25XD3 SP.. 07T308  
ATUM 25.5XD3 SP.. 07T308  
ATUM 26XD3 SP.. 07T308  
ATUM 26.5XD3 SP.. 07T308  
ATUM 27XD3 SP.. 07T308  
ATUM 27.5XD3 SP.. 07T308  
ATUM 28XD3 SP.. 090408  
ATUM 28.5XD3 SP.. 090408  
ATUM 29XD3 SP.. 090408  
ATUM 29.5XD3 SP.. 090408  
ATUM 30XD3 SP.. 090408  
ATUM 30.5XD3 SP.. 090408  
ATUM 31XD3 SP.. 090408  
ATUM 31.5XD3 SP.. 090408  
ATUM 32XD3 SP.. 090408  
ATUM 32.5XD3 SP.. 090408  
ATUM 33XD3 SP.. 090408  
ATUM 33.5XD3 SP.. 090408  
ATUM 34XD3 SP.. 110408  
ATUM 34.5XD3 SP.. 110408  
ATUM 35XD3 SP.. 110408  
ATUM 35.5XD3 SP.. 110408  
ATUM 36XD3 SP.. 110408  
ATUM 36.5XD3 SP.. 110408  
ATUM 37XD3 SP.. 110408  
ATUM 37.5XD3 SP.. 110408  
ATUM 38XD3 SP.. 110408  
ATUM 38.5XD3 SP.. 110408  
ATUM 39XD3 SP.. 110408  
ATUM 39.5XD3 SP.. 110408  
ATUM 40XD3 SP.. 110408  
ATUM 40.5XD3 SP.. 110408

**D3 SP.. - SPMG (TGTC)**



ATUM 41XD3 SP.. 110408  
ATUM 41.5XD3 SP.. 110408  
ATUM 42XD3 SP.. 140512  
ATUM 42.5XD3 SP.. 140512  
ATUM 43XD3 SP.. 140512  
ATUM 43.5XD3 SP.. 140512  
ATUM 44XD3 SP.. 140512  
ATUM 44.5XD3 SP.. 140512  
ATUM 45XD3 SP.. 140512  
ATUM 45.5XD3 SP.. 140512  
ATUM 46XD3 SP.. 140512  
ATUM 47XD3 SP.. 140512  
ATUM 48XD3 SP.. 140512  
ATUM 49XD3 SP.. 140512  
ATUM 50XD3 SP.. 140512  
ATUM 51XD3 SP.. 140512  
ATUM 52XD3 SP.. 140512

**D4 SP.. - SPMG (TGTC)**



ATUM 13XD4 SP.. 050204  
ATUM 14XD4 SP.. 050204  
ATUM 15XD4 SP.. 050204  
ATUM 16XD4 SP.. 060204  
ATUM 17XD4 SP.. 060204  
ATUM 17.5XD4 SP.. 060204  
ATUM 18XD4 SP.. 060204  
ATUM 19XD4 SP.. 060204  
ATUM 19.5XD4 SP.. 060204  
ATUM 20XD4 SP.. 060204  
ATUM 21XD4 SP.. 060204  
ATUM 22XD4 SP.. 07T308  
ATUM 23XD4 SP.. 07T308  
ATUM 23.5XD4 SP.. 07T308  
ATUM 24XD4 SP.. 07T308  
ATUM 25XD4 SP.. 07T308  
ATUM 26XD4 SP.. 07T308  
ATUM 27XD4 SP.. 07T308  
ATUM 27.5XD4 SP.. 07T308  
ATUM 28XD4 SP.. 090408  
ATUM 29XD4 SP.. 090408  
ATUM 30XD4 SP.. 090408  
ATUM 31XD4 SP.. 090408  
ATUM 32XD4 SP.. 090408  
ATUM 33XD4 SP.. 090408  
ATUM 33.5XD4 SP.. 090408  
ATUM 34XD4 SP.. 110408  
ATUM 35XD4 SP.. 110408  
ATUM 36XD4 SP.. 110408  
ATUM 37XD4 SP.. 110408  
ATUM 38XD4 SP.. 110408  
ATUM 39XD4 SP.. 110408  
ATUM 40XD4 SP.. 110408  
ATUM 41XD4 SP.. 110408  
ATUM 42XD4 SP.. 140512  
ATUM 43XD4 SP.. 140512  
ATUM 44XD4 SP.. 140512

## Delik Delme ve İşleme Takımları / Drilling and Holemaking Tools

### Takma Uçlu Matkaplar / U-Drill System

D2 SPGT - (ZCC)



ATUM 12.5XD2 SPGT 050204  
ATUM 13XD2 SPGT 050204  
ATUM 13.5XD2 SPGT 050204  
ATUM 14XD2 SPGT 050204  
ATUM 15XD2 SPGT 050204  
ATUM 16XD2 SPGT 060204  
ATUM 16.5XD2 SPGT 060204  
ATUM 17XD2 SPGT 060204  
ATUM 17.5XD2 SPGT 060204  
ATUM 18XD2 SPGT 060204  
ATUM 19XD2 SPGT 060204  
ATUM 20XD2 SPGT 060204  
ATUM 22XD2 SPGT 07T308  
ATUM 22.5XD2 SPGT 07T308  
ATUM 23XD2 SPGT 07T308  
ATUM 24XD2 SPGT 07T308  
ATUM 25XD2 SPGT 07T308  
ATUM 26XD2 SPGT 07T308  
ATUM 28XD2 SPGT 090408  
ATUM 29XD2 SPGT 090408  
ATUM 30XD2 SPGT 090408  
ATUM 32XD2 SPGT 090408  
ATUM 35XD2 SPGT 110408  
ATUM 37XD2 SPGT 110408  
ATUM 38XD2 SPGT 110408  
ATUM 39XD2 SPGT 110408  
ATUM 40XD2 SPGT 110408  
ATUM 42XD3 SPGT 140512  
ATUM 43XD3 SPGT 140512  
ATUM 44XD3 SPGT 140512  
ATUM 49XD3 SPGT 140512  
ATUM 50XD3 SPGT 140512

D3 SPGT - (ZCC)



ATUM 28.5XD3 SPGT 090408  
ATUM 29XD3 SPGT 090408  
ATUM 29.5XD3 SPGT 090408  
ATUM 30XD3 SPGT 090408  
ATUM 31XD3 SPGT 090408  
ATUM 32XD3 SPGT 090408  
ATUM 33XD3 SPGT 090408  
ATUM 34XD3 SPGT 110408  
ATUM 35XD3 SPGT 110408  
ATUM 37XD3 SPGT 110408  
ATUM 38XD3 SPGT 110408  
ATUM 39XD3 SPGT 110408  
ATUM 40XD3 SPGT 110408  
ATUM 42XD3 SPGT 140512  
ATUM 43XD3 SPGT 140512  
ATUM 44XD3 SPGT 140512  
ATUM 49XD3 SPGT 140512  
ATUM 50XD3 SPGT 140512

D4 SPGT - (ZCC)



ATUM 13XD4 SPGT 050204  
ATUM 14XD4 SPGT 050204  
ATUM 15XD4 SPGT 050204  
ATUM 16XD4 SPGT 060204  
ATUM 17XD4 SPGT 060204  
ATUM 17.5XD4 SPGT 060204  
ATUM 18XD4 SPGT 060204  
ATUM 19XD4 SPGT 060204  
ATUM 19.5XD4 SPGT 060204  
ATUM 20XD4 SPGT 060204  
ATUM 21XD4 SPGT 060204  
ATUM 22XD4 SPGT 07T308  
ATUM 23XD4 SPGT 07T308  
ATUM 23.5XD4 SPGT 07T308  
ATUM 24XD4 SPGT 07T308  
ATUM 25XD4 SPGT 07T308  
ATUM 26XD4 SPGT 07T308  
ATUM 27.5XD4 SPGT 07T308  
ATUM 28XD4 SPGT 090408  
ATUM 29XD4 SPGT 090408  
ATUM 30XD4 SPGT 090408  
ATUM 33.5XD4 SPGT 090408  
ATUM 38XD4 SPGT 110408

D3 SPGT - (ZCC)



ATUM 12.5XD3 SPGT 050204  
ATUM 13XD3 SPGT 050204  
ATUM 13.5XD3 SPGT 050204  
ATUM 14XD3 SPGT 050204  
ATUM 14.5XD3 SPGT 050204  
ATUM 15XD3 SPGT 050204  
ATUM 15.5XD3 SPGT 060204  
ATUM 16XD3 SPGT 060204  
ATUM 16.5XD3 SPGT 060204  
ATUM 17XD3 SPGT 060204  
ATUM 17.5XD3 SPGT 060204  
ATUM 18XD3 SPGT 060204  
ATUM 18.5XD3 SPGT 060204  
ATUM 19XD3 SPGT 060204  
ATUM 19.5XD3 SPGT 060204  
ATUM 20XD3 SPGT 060204  
ATUM 20.5XD3 SPGT 060204  
ATUM 21XD3 SPGT 060204  
ATUM 21.5XD3 SPGT 060204  
ATUM 22XD3 SPGT 07T308  
ATUM 22.5XD3 SPGT 07T308  
ATUM 23XD3 SPGT 07T308  
ATUM 23.5XD3 SPGT 07T308  
ATUM 24XD3 SPGT 07T308  
ATUM 24.5XD3 SPGT 07T308  
ATUM 25XD3 SPGT 07T308  
ATUM 25.5XD3 SPGT 07T308  
ATUM 26XD3 SPGT 07T308  
ATUM 26.5XD3 SPGT 07T308  
ATUM 27XD3 SPGT 07T308  
ATUM 27.5XD3 SPGT 07T308  
ATUM 28XD3 SPGT 090408

D3 SO.. - SOMX-SOMT (ISCR)



ATUM 14XD3 SO.. 050204  
ATUM 15XD3 SO.. 050204  
ATUM 16XD3 SO.. 050204  
ATUM 16.5XD3 SO.. 050204  
ATUM 17XD3 SO.. 050204  
ATUM 17.5XD3 SO.. 050204  
ATUM 18XD3 SO.. 060304  
ATUM 19XD3 SO.. 060204  
ATUM 20XD3 SO.. 060304  
ATUM 22XD3 SO.. 070305  
ATUM 22.5XD3 SO.. 070305  
ATUM 23XD3 SO.. 070305  
ATUM 24XD3 SO.. 070305  
ATUM 25XD3 SO.. 09T306  
ATUM 26XD3 SO.. 09T306  
ATUM 27XD3 SO.. 09T306  
ATUM 29XD3 SO.. 09T306  
ATUM 30XD3 SO.. 09T306



**Takma Uçlu Matkaplar / U-Drill System**

**D3** SO.. - SOMX-SOMT (ISCR)



ATUM 31XD3 SO.. 09T306  
ATUM 33XD3 SO.. 09T306  
ATUM 35XD3 SO.. 120408  
ATUM 36XD3 SO.. 120408  
ATUM 37XD3 SO.. 120408  
ATUM 38XD3 SO.. 120408  
ATUM 39XD3 SO.. 120408  
ATUM 40XD3 SO.. 120408  
ATUM 43XD3 SO.. 120408

**D3** KDR - SPMT-XOMT (KRLY)

ATUM 12.5XD3 KDR 0402..  
ATUM 13XD3 KDR 0402..  
ATUM 14XD3 KDR 0502..  
ATUM 14.5XD3 KDR 0502..  
ATUM 15XD3 KDR 0502..  
ATUM 15.5XD3 KDR 0502..  
ATUM 16XD3 KDR 0502..  
ATUM 16.5XD3 KDR 0602..  
ATUM 17XD3 KDR 0602..  
ATUM 17.5XD3 KDR 0602..

ATUM 18XD3 KDR 0602..  
ATUM 18.5XD3 KDR 0602..  
ATUM 19XD3 KDR 0602..  
ATUM 19.5XD3 KDR 0602..  
ATUM 20XD3 KDR 07T2..  
ATUM 20.5XD3 KDR 07T2..  
ATUM 21XD3 KDR 07T2..  
ATUM 22XD3 KDR 07T2..  
ATUM 23XD3 KDR 07T2..  
ATUM 23.5XD3 KDR 07T2..  
ATUM 24XD3 KDR 0903..  
ATUM 24.5XD3 KDR 0903..  
ATUM 25XD3 KDR 0903..  
ATUM 26XD3 KDR 0903..  
ATUM 27XD3 KDR 0903..  
ATUM 28XD3 KDR 0903..  
ATUM 29XD3 KDR 0903..  
ATUM 30XD3 KDR 11T3..  
ATUM 32XD3 KDR 11T3..  
ATUM 33XD3 KDR 11T3..  
ATUM 34XD3 KDR 11T3..  
ATUM 35XD3 KDR 11T3..  
ATUM 37XD3 KDR 1304..  
ATUM 38XD3 KDR 1304..  
ATUM 39XD3 KDR 1304..  
ATUM 40XD3 KDR 1304..

**D4** SO.. - SOMX-SOMT (ISCR)



ATUM 14XD4 SO.. 050204  
ATUM 14.5XD4 SO.. 050204  
ATUM 15.5XD4 SO.. 050204  
ATUM 17XD4 SO.. 050204  
ATUM 19XD4 SO.. 060304  
ATUM 19.5XD4 SO.. 060304  
ATUM 20XD4 SO.. 060304  
ATUM 22XD4 SO.. 070305  
ATUM 22.5XD4 SO.. 070305  
ATUM 23XD4 SO.. 070305  
ATUM 24XD4 SO.. 070305  
ATUM 25XD4 SO.. 09T306  
ATUM 27XD4 SO.. 09T306  
ATUM 28XD4 SO.. 09T306  
ATUM 29XD4 SO.. 09T306  
ATUM 30XD4 SO.. 09T306  
ATUM 31XD4 SO.. 09T306  
ATUM 33XD4 SO.. 09T306  
ATUM 34XD4 SO.. 09T306  
ATUM 35XD4 SO.. 120408



**D2** KDR - SPMT-XOMT (KRLY)



ATUM 14XD2 KDR 0502..  
ATUM 18XD2 KDR 0602..  
ATUM 20XD2 KDR 07T2..  
ATUM 22XD2 KDR 07T2..  
ATUM 24XD2 KDR 0903..  
ATUM 25XD2 KDR 0903..  
ATUM 26XD2 KDR 0903..  
ATUM 28XD2 KDR 0903..  
ATUM 30XD2 KDR 11T3..  
ATUM 32XD2 KDR 11T3..  
ATUM 34XD2 KDR 11T3..

**D2** SOMT - (TGTC)

ATUM 14XD2 SOMT 050204  
ATUM 16XD2 SOMT 050204  
ATUM 17XD2 SOMT 060204  
ATUM 18XD2 SOMT 060204  
ATUM 20XD2 SOMT 070306  
ATUM 22XD2 SOMT 070306  
ATUM 24XD2 SOMT 08T306  
ATUM 25XD2 SOMT 08T306  
ATUM 26XD2 SOMT 08T306  
ATUM 27XD2 SOMT 09T308  
ATUM 28XD2 SOMT 09T308  
ATUM 30XD2 SOMT 09T308  
ATUM 32XD2 SOMT 11T308  
ATUM 33XD2 SOMT 11T308  
ATUM 34XD2 SOMT 11T308  
ATUM 35XD2 SOMT 11T308  
ATUM 37XD2 SOMT 130408  
ATUM 38XD2 SOMT 130408  
ATUM 40XD2 SOMT 130408  
ATUM 45XD2 SOMT 150510

**D4** KDR - SPMT-XOMT (KRLY)



ATUM 14XD4 KDR 0502..  
ATUM 14.5XD4 KDR 0502..  
ATUM 15XD4 KDR 0502..  
ATUM 15.5XD4 KDR 0502..  
ATUM 16XD4 KDR 0502..  
ATUM 17XD4 KDR 0602..  
ATUM 17.5XD4 KDR 0602..  
ATUM 18XD4 KDR 0602..  
ATUM 18.5XD4 KDR 0602..  
ATUM 19XD4 KDR 0602..  
ATUM 20XD4 KDR 07T2..  
ATUM 21XD4 KDR 07T2..  
ATUM 22XD4 KDR 07T2..  
ATUM 24XD4 KDR 0903..  
ATUM 25XD4 KDR 0903..



## Delik Delme ve İşleme Takımları / Drilling and Holemaking Tools

D3 SOMT - (TGTC)



ATUM 13XD3 SOMT 050204  
ATUM 14XD3 SOMT 050204  
ATUM 14.5XD3 SOMT 050204  
ATUM 15XD3 SOMT 050204  
ATUM 15.5XD3 SOMT 050204  
ATUM 16XD3 SOMT 050204  
ATUM 16.5XD3 SOMT 060204  
ATUM 17XD3 SOMT 060204  
ATUM 17.5XD3 SOMT 060204  
ATUM 18XD3 SOMT 060204  
ATUM 18.5XD3 SOMT 060204  
ATUM 19XD3 SOMT 060204  
ATUM 19.5XD3 SOMT 070306  
ATUM 20XD3 SOMT 070306  
ATUM 20.5XD3 SOMT 070306  
ATUM 21XD3 SOMT 070306  
ATUM 22XD3 SOMT 070305  
ATUM 22.5XD3 SOMT 08T306  
ATUM 23XD3 SOMT 08T306  
ATUM 23.5XD3 SOMT 08T306  
ATUM 24XD3 SOMT 08T306  
ATUM 24.5XD3 SOMT 08T306  
ATUM 25XD3 SOMT 08T306  
ATUM 26XD3 SOMT 08T306  
ATUM 27XD3 SOMT 09T308  
ATUM 27.5XD3 SOMT 09T308  
ATUM 28XD3 SOMT 09T308  
ATUM 29XD3 SOMT 09T308  
ATUM 30XD3 SOMT 09T308  
ATUM 32XD3 SOMT 11T308  
ATUM 33XD3 SOMT 11T308  
ATUM 34XD3 SOMT 11T308  
ATUM 35XD3 SOMT 11T308  
ATUM 36XD3 SOMT 11T308  
ATUM 37XD3 SOMT 130408  
ATUM 38XD3 SOMT 130408  
ATUM 39XD3 SOMT 130408  
ATUM 40XD3 SOMT 130408  
ATUM 45XD3 SOMT 150510  
ATUM 49XD3 SOMT 150510  
ATUM 50XD3 SOMT 150510

D5 SOMT - (TGTC)



ATUM 13XD5 SOMT 050204  
ATUM 14XD5 SOMT 050204  
ATUM 15XD5 SOMT 050204  
ATUM 15.5XD5 SOMT 050204  
ATUM 16XD5 SOMT 050204  
ATUM 17.5XD5 SOMT 060204  
ATUM 18XD5 SOMT 060204  
ATUM 19XD5 SOMT 060204  
ATUM 19.5XD5 SOMT 070306  
ATUM 20XD5 SOMT 070306  
ATUM 21XD5 SOMT 070306  
ATUM 22XD5 SOMT 070306  
ATUM 23XD5 SOMT 08T306  
ATUM 24XD5 SOMT 08T306  
ATUM 25XD5 SOMT 08T306  
ATUM 26XD5 SOMT 08T306  
ATUM 27XD5 SOMT 09T308  
ATUM 28XD5 SOMT 09T308  
ATUM 29XD5 SOMT 09T308  
ATUM 30XD5 SOMT 09T308  
ATUM 33XD5 SOMT 11T308  
ATUM 34XD5 SOMT 11T308  
ATUM 35XD5 SOMT 11T308  
ATUM 36XD5 SOMT 11T308

D4 SOMT - (TGTC)



ATUM 14XD4 SOMT 050204  
ATUM 14.5XD4 SOMT 050204  
ATUM 16XD4 SOMT 050204  
ATUM 17XD4 SOMT 060204  
ATUM 17.5XD4 SOMT 060204  
ATUM 18XD4 SOMT 060204  
ATUM 19XD4 SOMT 060204  
ATUM 20XD4 SOMT 070306  
ATUM 21XD4 SOMT 070306  
ATUM 22XD4 SOMT 070306  
ATUM 24XD4 SOMT 08T306  
ATUM 25XD4 SOMT 08T306

### Ekokes-Delik Delme, Delik İçi ve Dış Çap Tornalama Ekokes-Drilling, Boring and External Turning



CRTZT-SCR-TGTC-KRLY UÇUNA UYGUNDUR  
COMPATIBLE WITH CRTZT-SCR-TGTC-KRLY INSERT

AEKR/L-D2.25X8 XC.. 040104  
AEKR/L-D2.25X10 XC.. 050204  
AEKR/L-D2.25X12 XC.. 060204  
AEKR/L-D2.25X14 XC.. 070304  
AEKR/L-D2.25X16 XC.. 080304  
AEKR/L-D2.25X18 XC.. 09T304  
AEKR/L-D2.25X20 XC.. 10T304  
AEKR/L-D2.25X25 XC.. 130404  
AEKR/L-D2.25X32 XC.. 170504

### Eksantrik U-Drill Adaptörü / Eccentric Adaptor For U-Drills



AET

AET-2025  
AET-2532  
AET-3240

$\varnothing +0.4 - \varnothing -0.2$  ARASINDA  
ONDALIKLI OLARAK AYARLANABİLİR  
ÖR: Ø25 TAKIM = 24.8 ≈ 25.4 ARASI AYARLANABİLİR.

CAN BE ADJUSTABLE BETWEEN  
 $\varnothing +0.4 - \varnothing -0.2$  AS DECIMAL.  
FOR EXAMPLE: Ø25 TOOL;  
CAN BE ADJUSTABLE BETWEEN 24,8≈ 25,4



## Delik Delme ve İşleme Takımları / Drilling and Holemaking Tools

22/23

### Delik Pahlama Bileziği / Drill Chamfering Ring Tools

ADCR

Takım Kodu / Tool Code



- ADCR-120-VB1103
- ADCR-125-VB1103
- ADCR-130-VB1103
- ADCR-135-VB1103
- ADCR-140-VB1103
- ADCR-145-VB1103
- ADCR-150-VB1103
- ADCR-155-VB1103
- ADCR-160-VB1103
- ADCR-165-VB1103
- ADCR-170-VB1103
- ADCR-175-VB1103
- ADCR-180-VB1103
- ADCR-185-VB1103
- ADCR-190-VB1103
- ADCR-195-VB1103
- ADCR-200-VB1103
- ADCR-205-VB1103
- ADCR-210-VB1103
- ADCR-215-VB1103
- ADCR-220-VB1103
- ADCR-225-VB1103
- ADCR-230-VB1103
- ADCR-235-VB1103
- ADCR-240-VB1103
- ADCR-245-VB1103
- ADCR-250-VB1103
- ADCR-255-VB1103
- ADCR-260-VB1103
- ADCR-265-VB1103
- ADCR-270-VB1103
- ADCR-275-VB1103
- ADCR-280-VB1103
- ADCR-285-VB1103
- ADCR-290-VB1103
- ADCR-295-VB1103
- ADCR-300-VB1103

### Ayarlı Kaba Delik İşleme Bara Kartuşları / Adjustable Rough Boring Heads Cartridge



Takım Kodu / Tool Code	Ölçü Aralığı-Boring Range
AKSR 18-22	18-22
AKSR 22-28	22-28
AKSR 28-38	28-38
AKSR 36-50	36-50
AKSR 36-50-09	36-50
AKSR 50-68	50-68
AKSR 50-68-12	50-68
AKSR 68-90	68-90
AKSR 90-120	90-120
AKSR 120-160	120-160
AKSR 160-800	160-800



Takım Kodu / Tool Code	Ölçü Aralığı-Boring Range
AKCR 28-38	28-38
AKCR 36-50	36-50
AKCR 36-50-09	36-50
AKCR 50-68	50-68
AKCR 50-68-12	50-68
AKCR 68-90	68-90
AKCR 90-120	90-120
AKCR 120-160	120-160
AKCR 160-800	160-800

### Ayarlı Kaba Delik İşleme Baraları / Adjustable Rough Boring Heads

Takım Kodu / Tool Code

Dmin-Dmax

ABHR-D18x22-W16-L90-CC06	18-22
ABHR-D18x22-W16-L150-CC06	18-22
ABHR-D18x22-W16-L200-CC06	18-22
ABHR-D22x28-W20-L100-CC06	22-28
ABHR-D22x28-W20-L150-CC06	22-28
ABHR-D22x28-W20-L200-CC06	22-28
ABHR-D28x38-W20-L110-CC06	28-38
ABHR-D28x38-W20-L160-CC06	28-38
ABHR-D28x38-W20-L230-CC06	28-38
ABHR-D36x50-W25-L120-CC06	36-50
ABHR-D36x50-W25-L170-CC06	36-50
ABHR-D36x50-W25-L250-CC06	36-50
ABHR-D36x50-W25-L120-CC09	36-50
ABHR-D36x50-W25-L170-CC09	36-50
ABHR-D36x50-W25-L250-CC09	36-50
ABHR-D50x68-W32-L140-CC09	50-68
ABHR-D50x68-W32-L200-CC09	50-68
ABHR-D50x68-W32-L280-CC09	50-68
ABHR-D50x68-W32-L140-CC12	50-68
ABHR-D50x68-W32-L200-CC12	50-68
ABHR-D50x68-W32-L280-CC12	50-68
ABHR-D68x90-W32-L160-CC12	68-90
ABHR-D68x90-W32-L210-CC12	68-90
ABHR-D68x90-W32-L280-CC12	68-90
ABHR-D90x120-W32-L140-CC12	90-120
ABHR-D90x120-W40-L200-CC12	90-120
ABHR-D90x120-W40-L300-CC12	90-120
ABHR-D120x160-W40-L210-CC12	120-160
ABHR-D120x160-W40-L300-CC12	120-160
ABHR-D160x200-W40-L210-B-CC12	160-200
ABHR-D160x200-W40-L300-B-CC12	160-200

### Ayarlı Kaba Delik İşleme Bara Gövdesi / Adjustable Rough Boring Heads Body

Takım Kodu / Tool Code

Kartuş / Cartridge

ABHRS-D16x42-W16-L90	AK.. 18-22
ABHRS-D16x102-W16-L150	AK.. 18-22
ABHRS-D16x152-W16-L200	AK.. 18-22
ABHRS-D20x50-W20-L100	AK.. 22-28
ABHRS-D20x100-W20-L150	AK.. 22-28
ABHRS-D20x150-W20-L200	AK.. 22-28
ABHRS-D25x60-W20-L110	AK.. 28-38
ABHRS-D25x110-W20-L160	AK.. 28-38
ABHRS-D25x180-W20-L230	AK.. 28-38
ABHRS-D32X64-W25-L120	AK.. 36-50
ABHRS-D32X114-W25-L170	AK.. 36-50
ABHRS-D32X194-W25-L250	AK.. 36-50
ABHRS-D32X64-W25-L120	AK.. 36-50-09
ABHRS-D32X114-W25-L170	AK.. 36-50-09
ABHRS-D32X194-W25-L250	AK.. 36-50-09
ABHRS-D40x80-W32-L140	AK.. 50-68
ABHRS-D40x140-W32-L200	AK.. 50-68
ABHRS-D40x220-W32-L280	AK.. 50-68
ABHRS-D40x80-W32-L140	AK.. 50-68-12
ABHRS-D40x140-W32-L200	AK.. 50-68-12
ABHRS-D40x220-W32-L280	AK.. 50-68-12
ABHRS-D50x100-W32-L160	AK.. 68-90
ABHRS-D50x150-W32-L210	AK.. 68-90
ABHRS-D50x220-W32-L280	AK.. 68-90
ABHRS-D63x80-W32-L140	AK.. 90-120
ABHRS-D63x130-W40-L200	AK.. 90-120
ABHRS-D63x230-W40-L300	AK.. 90-120
ABHRS-D80x140-W40-L210	AK.. 120-160
ABHRS-D80x230-W40-L300	AK.. 120-160
ABHRS-D80x140-W40-L210	AK.. 160-800
ABHRS-D80x230-W40-L300	AK.. 160-800

## Frezeleme Takımları / Milling Tools

### Pah Frezeler / Chamfering Tools

		ACM..-TC..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
T.C.T 16T304				ACM10-TC16-D17X22-W16-L90-Z01 ACM15-TC16-D17X24-W16-L90-Z01 ACM15-TC16-D22X29-W16-L100-Z01 ACM15-TC16-D30X37-W20-L100-Z02 ACM15-TC16-D35X42-W20-L100-Z03 ACM15-TC16-D52X59-W25-L110-Z03 ACM17.5-TC16-D17X25-W16-L90-Z01 ACM18.5-TC16-D21.3X30-W20-L100-Z02 ACM20-TC16-D12X22-W16-L100-Z01 ACM20-TC16-D17X27-W16-L100-Z01
				ACM20-TC16-D23X33-W20-L100-Z02 ACM20-TC16-D28X38-W20-L100-Z02
				ACM20-TC16-D35X45-W20-L100-Z03 ACM20-TC16-D39X49-W20-L100-Z03
				ACM20-TC16-D45X55-W25-L110-Z03 ACM20-TC16-D51X61-W25-L110-Z03
				ACM22.5-TC16-D17X28-W16-L100-Z01 ACM25-TC16-D17X29-W16-L100-Z01
				ACM30-TC16-D6X20-W16-L100-Z01 ACM30-TC16-D15X30-W16-L100-Z01
				ACM30-TC16-D17.5X32.5-W20-L100-Z02 ACM30-TC16-D20X35-W16-L100-Z02
				ACM30-TC16-D30X45-W20-L100-Z02 ACM30-TC16-D35X50-W20-L100-Z03
				ACM30-TC16-D45X60-W25-L110-Z03
				TC.T 090204 ACM45-TC09-D7X18-W16-L100-Z02 T.C.T 110204 ACM45-TC11-D11X24-W16-L100-Z02
T.C.T 16T304				ACM45-TC16-D5X26-W16-L100-Z01 ACM45-TC16-D10X31-W16-L100-Z02 ACM45-TC16-D10X31-W20-L100-Z02 ACM45-TC16-D18X39-W16-L100-Z02 ACM45-TC16-D18X39-W20-L100-Z02 ACM45-TC16-D20X41-W20-L100-Z02 ACM45-TC16-D30X51-W20-L100-Z02 ACM55-TC16-D16X40-W20-L100-Z03 ACM62-TC16-D14X40-W20-L100-Z03 ACM72-TC16-D14X42-W20-L100-Z03
				45° ACM45-SP11 Uç / Insert Takım Kodu / Tool Code
				SPGT 110408 (For C2C) ACM45-SP1104-D12x26-W20-L150-Z01 ACM45-SP1104-D25x39-W25-L150-Z02 ACM45-SP1104-D32x46-W32-L150-Z03

### Silindirik Havşa Başlı Vida (DIN 974-1) Havşalarını Açıma Frezeleri Countersink Milling Tool For Cylindrical Allen Head Screws (DIN 974-1)

- °		ACBM-..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
			CC.. 0602.. (For ISO)	ACBM-CC06-D17X6-W16-L150-Z02 ACBM-CC06-D18X7-W16-L100-Z02-H
			CC.. 09T3.. (For ISO)	ACBM-CC06-D18X7-W16-L160-Z02-H ACBM-CC06-D20X9-W20-L100-Z02-H ACBM-CC06-D20X9-W20-L160-Z02-H
			SPMG 0602.. (For TGT)	ACBM-CC09-D26X8.5-W25-L130-Z02-H ACBM-CC09-D26X8.5-W25-L200-Z02 ACBM-CC09-D33X15.5-W32-L130-Z02-H ACBM-CC09-D33X15.5-W32-L200-Z22 ACBM-SP06-D15X4-W16-L160-Z02-H

### Diş Açıma Frezeleme Takımları Thread Milling Tools

- °		ATM-C..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
			C14 (For CPT)	ATM-C14-D14-W20-L100-Z01-H
			C21 (For CPT)	ATM-C21-D18-W20-L100-Z01-H ATM-C21-D21-W25-L125-Z01-H ATM-C21-D25-W20-L125-Z01-H
			C30 (For CPT)	ATM-C21-D28-W25-L90-Z01-H ATM-C21-D38-W32-L90-Z03-H ATM-C21-D38-W32-L120-Z03-H ATM-C21-D43-W32-L90-Z03-H

- °		ATM-H..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
			H23 (For CPT)	ATM-H23-D23-C25-L100-Z02-H
			H32 (For CPT)	ATM-H32-D32-C32-L130-Z05-H

### Vidalı Takım Tutucular / Screwed Tool Holders

AVTT	Takım Kodu / Tool Code
	AVTT-D13-C16-M08-L100-H
	AVTT-D15-C16-M08-L130-H
	AVTT-D18-C20-M10-L130-H
	AVTT-D18-C20-M10-L160-H
	AVTT-D23-C25-M12-L150-H
	AVTT-D23-C25-M12-L200-H
	AVTT-D23-C25-M12-L250-H
	AVTT-D30-C32-M16-L150-H
	AVTT-D30-C32-M16-L200-H
	AVTT-D30-C32-M16-L250-H
	AVTT-D30-C32-M16-L300-H

### Helis Pah Frezeleme Takımları / Helix Chamfer Milling Tools

		AHM..-AP16..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
			AP.. 1604.. (For ISO)	AHM15-AP16-D35x93-A27-Z0306-H AHM30-AP16-D35x87-A27-Z0306-H AHM45-AP16-D35x77-A27-Z0306-H AHM60-AP16-D35x65-A22-Z0306-H AHM75-AP16-D35x50-A22-Z0306-H

### S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills

90°		AEM90-4N06	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
			4NKT 0603.. (For TGT)	AEM90-4N06-D16-W16-L120-Z02-H AEM90-4N06-D16-W16-L160-Z02 AEM90-4N06-D20-W16-L120-Z03-H AEM90-4N06-D20-W16-L160-Z03



## Frezeleme Takımları / Milling Tools

24/25

### S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills

90°	AFM90-4N06	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		4NKT 0603.. (For TGT)	AFM90-4N06-D040-A16-Z05-H AFM90-4N06-D050-A22-Z06-H

### S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)

90°	AEM90-AD1505D	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		ADKT 150508 (For DJT)	AEM90-AD1505D-D25-M12-L43-Z02-H AEM90-AD1505D-D32-M16-L43-Z03-H

### S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills

90°	AEM90-3P..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		3PT 100408 (For TGTC)	AEM90-3P1004-D20-W20-L150-Z02 AEM90-3P1004-D25-W25-L150-Z03
		3PT 150508 (For TGTC)	AEM90-3P1505-D32-W32-L150-Z03 AEM90-3P1505-D40-W32-L150-Z04

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

90°	AFM90-AD1505D	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		ADKT 150508 (For DJT)	AFM90-AD1505D-D050-A22-Z05-H AFM90-AD1505D-D063-A27-Z06-H AFM90-AD1505D-D080-A27-Z08-H AFM90-AD1505D-D100-A32-Z08-H AFM90-AD1505D-D125-B40-Z09

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

90°	AFM90-3P..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		3PKT 1004..	AFM90-3P1004-D040-A16-Z05-H AFM90-3P1004-D050-A22-Z06-H
		3PKT 1505.. (For TGTC)	AFM90-3P1505-D050-A22-Z04-H AFM90-3P1505-D050-A22-Z05-H AFM90-3P1505-D063-A22-Z04-H AFM90-3P1505-D063-A22-Z06-H AFM90-3P1505-D080-A27-Z07-H AFM90-3P1505-D100-A32-Z08-H AFM90-3P1505-D125-B40-Z10

### S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills

90°	AEM90-AD15	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		AD.. 1505.. (For ISCR)	AEM90-AD1505-D25-W25-L150-Z02 AEM90-AD1505-D30-W25-L150-Z03 AEM90-AD1505-D32-W32-L150-Z03

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

90°	AFM90-490R14	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		490R-1404.. (For SNDVK)	AFM90-490R14-D050-A22-Z04-H AFM90-490R14-D063-A22-Z05-H AFM90-490R14-D080-A27-Z07-H

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

90°	AFM90-AD1505	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		AD.. 1505.. (For ISCR)	AFM90-AD1505-D040-A16-Z04-H AFM90-AD1505-D050-A22-Z05-H AFM90-AD1505-D063-A22-Z06-H AFM90-AD1505-D080-A27-Z07-H AFM90-AD1505-D100-A32-Z08-H AFM90-AD1505-D125-B40-Z09

### S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills

90°	AEM90-AD07	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		ADMX 0702.. (For PRMT)	AEM90-AD07-D10-C10-L80-Z02-H AEM90-AD07-D12-C12-L90-Z03-H AEM90-AD07-D16-C16-L110-Z04-H AEM90-AD07-D20-C20-L125-Z05-H AEM90-AD07-D25-C25-L140-Z06-H

### S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills

90°	AEM90-AD..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		ADMT 0803.. (For WLTR)	AEM90-AD0803-D16-W16-L150-Z02 AEM90-AD0803-D17-W16-L150-Z02 AEM90-AD0803-D17-W16-L200-Z02 AEM90-AD0803-D20-W20-L150-Z03 AEM90-AD0803-D21-W20-L200-Z03
		ADMT 10T3.. (For WLTR)	AEM90-AD10T3-D16-W16-L100-Z02-H AEM90-AD10T3-D16-W16-L150-Z02 AEM90-AD10T3-D16-C16-L200-Z02 AEM90-AD10T3-D17-W16-L150-Z02 AEM90-AD10T3-D17-W16-L200-Z02 AEM90-AD10T3-D20-W20-L70-Z03 AEM90-AD10T3-D20-W20-L100-Z03-H AEM90-AD10T3-D20-C20-L150-Z03 AEM90-AD10T3-D20-C20-L200-Z03 AEM90-AD10T3-D25-W25-L100-Z03-H AEM90-AD10T3-D25-W25-L100-Z04-H AEM90-AD10T3-D25-W25-L150-Z03
		ADMT 1204.. (For WLTR)	AEM90-AD1204-D20-W20-L150-Z02 AEM90-AD1204-D21-C20-L150-Z02 AEM90-AD1204-D22-C20-L150-Z02 AEM90-AD1204-D25-W25-L150-Z03 AEM90-AD1204-D26-W25-L180-Z03 AEM90-AD1204-D32-W32-L150-Z04
		ADMT 1606.. (For WLTR)	AEM90-AD1606-D25-W25-L150-Z02 AEM90-AD1606-D32-W32-L150-Z03

## Frezeleme Takımları / Milling Tools

Yüzey Frezeler / Face Milling Tools				S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills			
90°	AFM90-AD10T3	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEM90-AN1607	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		ADMT 10T3.. (For WLTR)	AFM90-AD10T3-D040-A16-Z06-H AFM90-AD10T3-D050-A22-Z07-H			ANX 1607.. (For TGTC)	AEM90-AN1607-D32-C25-L150-Z02 AEM90-AN1607-D40-C32-L150-Z03
Yüzey Frezeler / Face Milling Tools				Yüzey Frezeler / Face Milling Tools			
90°	AFM90-AN..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AFM90-AN1607	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		ANGX 1105..	AFM90-AN11-D040-A16-Z04-H			ANX 1607.. (For TGTC)	AFM90-AN1607-D050-A22-Z04-H AFM90-AN1607-D063-A22-Z06-H AFM90-AN1607-D080-A27-Z07-H AFM90-AN1607-D100-A32-Z08-H AFM90-AN1607-D125-B40-Z12 AFM90-AN1607-D160-C40-Z14
S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills				S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills			
90°	AEM90-AN11	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEM90-A01236	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		ANGX 110508 (For ZCC)	AEM90-AN11-D22-W20-L150-Z02 AEM90-AN11-D25-W25-L150-Z02 AEM90-AN11-D25-C25-L200-Z02 AEM90-AN11-D26-W25-L150-Z02 AEM90-AN11-D28-W25-L150-Z02 AEM90-AN11-D32-W32-L150-Z03 AEM90-AN11-D32-C32-L200-Z03 AEM90-AN11-D40-W32-L150-Z04			AO.. 1236.. (For MTSBSH)	AEM90-A01236-D16-C16-L85-Z02-H AEM90-A01236-D16-W16-L150-Z02 AEM90-A01236-D20-C20-L100-Z02 AEM90-A01236-D25-C25-L115-Z02 AEM90-A01236-D25-W25-L150-Z03 AEM90-A01236-D32-W32-L150-Z04
S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills				S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)			
90°	AEM90-AN1207	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEM90-A01236	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		ANKX 1207.. (For XTC-GSC)	AEM90-AN1207-D25-W25-L150-Z02 AEM90-AN1207-D32-W32-L150-Z03 AEM90-AN1207-D40-W32-L150-Z04			AO.. 1236.. (For MTSBSH)	AEM90-A01236-D16-M08-L30-Z02 AEM90-A01236-D20-M10-L35-Z03
Yüzey Frezeler / Face Milling Tools				Yüzey Frezeler / Face Milling Tools			
90°	AFM90-AN..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AFM90-AO..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		ANKX 1207.. (For XTC-GSC)	AFM90-AN1207-D040-A16-Z04-H AFM90-AN1207-D050-A22-Z05-H AFM90-AN1207-D063-A22-Z06-H AFM90-AN1207-D063-A27-Z06-H			AO.. 1236.. AO.. 1848.. (For MTSBSH)	AFM90-A01236-D050-A22-Z05-H AFM90-A01848-D050-A22-Z05-H AFM90-A01848-D063-A22-Z06-H
Yüzey Frezeler / Face Milling Tools							
90°	AFM90-AN12	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code				
		ANKX 1205.. (For ISCR)	AFM90-AN12-D040-A16-Z04-H AFM90-AN12-D050-A22-Z05-H AFM90-AN12-D063-A27-Z06-H				



S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills				S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills			
90°	AEM90-AP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEM90-AP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
APMT 0602.. (For KRLY)	AEM90-AP06-D10-C10-L120-Z02			APKT 09T3.. (For TGTG)	AEM90-AP09-D16-C16-L150-Z02		AEM90-AP11-D16-C16-L150-Z02
	AEM90-AP06-D12-C12-L120-Z02				AEM90-AP0903-D16-C16-L150-Z02		AEM90-AP11-D16-L150-Z02-H
	APMT 0903.. (For KRLY)		AEM90-AP0903-D17-C16-L150-Z02		AEM90-AP0903-D20-C20-L150-Z02		AEM90-AP11-D16-W16-L150-Z02
			AEM90-AP0903-D21-C20-L150-Z02		AEM90-AP0903-D25-C25-L150-Z03		AEM90-AP11-D16-W16-L150-Z02-H
			AEM90-AP0903-D25-C25-L150-Z03		AEM90-AP09-D16-C16-L100-Z02-H		AEM90-AP11-D16-C16-L200-Z02
					AEM90-AP09-D16-C15-L150-Z02		AEM90-AP11-D17-C16-L150-Z02
					AEM90-AP09-D16-W16-L150-Z02-H		AEM90-AP11-D17-C16-L200-Z02
					AEM90-AP09-D16-C16-L200-Z02-H		AEM90-AP11-D20-C20-L150-Z03
					AEM90-AP09-D17-C16-L150-Z02		AEM90-AP11-D20-W20-L150-Z03
					AEM90-AP09-D17-C16-L180-Z02-H		AEM90-AP11-D20-W20-L150-Z03-H
APKT 09T3.. (For TGTG)	AEM90-AP09-D20-C20-L150-Z03-H				AEM90-AP09-D20-C20-L200-Z03-H		AEM90-AP11-D20-C20-L200-Z03
	AEM90-AP09-D20-C20-L200-Z03-H				AEM90-AP09-D20-C20-L250-Z02-H		AEM90-AP11-D21-C20-L150-Z03
	AEM90-AP09-D21-C20-L150-Z03				AEM90-AP09-D25-C25-L150-Z03		AEM90-AP11-D25-C25-L150-Z03
	AEM90-AP09-D25-C25-L150-Z04				AEM90-AP09-D25-W25-L150-Z03		AEM90-AP11-D25-W25-L150-Z03-H
	AEM90-AP10-D12-W16-L100-Z01-H				AEM90-AP10-D25-W25-L150-Z04-H		AEM90-AP11-D25-W25-L150-Z04-H
	AEM90-AP10-D12-W16-L150-Z01				AEM90-AP10-D26-C26-L150-Z04		AEM90-AP11-D26-C26-L150-Z04
	AEM90-AP10-D14-W16-L100-Z01-H				AEM90-AP10-D26-C26-L150-Z04-H		AEM90-AP11-D26-C26-L150-Z04-H
	AEM90-AP10-D14-W16-L150-Z01				AEM90-AP10-D26-C26-L150-Z04-H		AEM90-AP11-D26-C26-L150-Z04-H
	AEM90-AP10-D16-C16-L100-Z02-H				AEM90-AP10-D26-C26-L150-Z04-H		AEM90-AP11-D26-C26-L150-Z04-H
	AEM90-AP10-D16-W16-L100-Z02-H				AEM90-AP10-D26-C26-L150-Z04-H		AEM90-AP11-D26-C26-L150-Z04-H
AP.. 1003.. (For ISO)	AEM90-AP10-D16-C16-L120-Z02-H			APMT 1135.. (For ACHTK)	AEM90-AP10-D16-C16-L120-Z02-H		AEM90-AP1135A-D14-C16-L150-Z01
	AEM90-AP10-D16-C16-L150-Z02				AEM90-AP10-D16-C16-L150-Z02		AEM90-AP1135A-D16-C16-L150-Z02
	AEM90-AP10-D16-C16-L150-Z02-H				AEM90-AP10-D16-C16-L200-Z02		AEM90-AP1135A-D16-C16-L200-Z02
	AEM90-AP10-D16-C16-L150-Z02-H				AEM90-AP10-D16-C16-L200-Z02		AEM90-AP1135A-D16-C16-L250-Z02
	AEM90-AP10-D16-W16-L150-Z02				AEM90-AP10-D16-C20-L150-Z02		AEM90-AP1135A-D17-C16-L180-Z02
	AEM90-AP10-D16-W16-L150-Z02				AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z02		AEM90-AP1135A-D20-C20-L150-Z03
	AEM90-AP10-D16-W16-L150-Z02				AEM90-AP10-D20-C20-L180-Z02		AEM90-AP1135A-D20-C20-L200-Z02
	AEM90-AP10-D16-W16-L150-Z02				AEM90-AP10-D20-C25-L150-Z02		AEM90-AP1135A-D21-C20-L180-Z02
	AEM90-AP10-D16-W16-L150-Z02				AEM90-AP10-D25-C25-L150-Z02		AEM90-AP1135A-D25-C25-L150-Z03
	AEM90-AP10-D16-W16-L150-Z02				AEM90-AP10-D25-C25-L150-Z02		AEM90-AP1135A-D25-C25-L250-Z02
AP.. 1003.. (For DJT)	AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03-H			APMT 1135.. (For B.OKE)	AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03-H		AEM90-AP1135A-D33-C32-L250-Z02
	AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03				AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03		AEM90-AP1135A-D34-C32-L250-Z02
	AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03				AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03		AEM90-AP1135A-D34-C32-L250-Z03
	AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03				AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03		AEM90-AP1135A-D34-C32-L250-Z03
	AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03				AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03		AEM90-AP1135A-D34-C32-L250-Z03
	AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03				AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03		AEM90-AP1135A-D34-C32-L250-Z03
	AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03				AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03		AEM90-AP1135A-D34-C32-L250-Z03
	AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03				AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03		AEM90-AP1135A-D34-C32-L250-Z03
	AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03				AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03		AEM90-AP1135A-D34-C32-L250-Z03
	AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03				AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03		AEM90-AP1135A-D34-C32-L250-Z03
AP.. 1003.. (For B.OKE)	AEM90-AP100-D16-C15-L150-Z02			APKT 1135.. (For XTC-GSC)	AEM90-AP100-D16-C16-L150-Z02		AEM90-AP110-D16-C15-L150-Z02
	AEM90-AP100-D21-C20-L150-Z03				AEM90-AP100-D21-C20-L150-Z03		AEM90-AP110-D21-C20-L150-Z03
	AEM90-AP100-D26-C25-L150-Z04				AEM90-AP100-D26-C25-L150-Z04		AEM90-AP110-D26-C25-L150-Z04
	AEM90-AP100-D33-C32-L200-Z05				AEM90-AP100-D33-C32-L200-Z05		AEM90-AP110-D33-C32-L200-Z05
AP.. 1003.. (For SMTM)	AEM90-AP100-D16-W16-L150-Z02			AP.. 1135.. (For TGTG)	AEM90-AP100-D16-W16-L150-Z02		AEM90-AP110-D16-W16-L150-Z02
	AEM90-AP100-D20-W20-L150-Z03				AEM90-AP100-D20-W20-L150-Z03		AEM90-AP110-D20-W20-L150-Z03
	AEM90-AP100-D20-W20-L150-Z03				AEM90-AP100-D20-W20-L150-Z03		AEM90-AP110-D20-W20-L150-Z03
	AEM90-AP100-D26-C25-L150-Z04				AEM90-AP100-D26-C25-L150-Z04		AEM90-AP110-D26-C25-L150-Z04
	AEM90-AP100-D33-C32-L200-Z05				AEM90-AP100-D33-C32-L200-Z05		AEM90-AP110-D33-C32-L200-Z05
	AEM90-AP100-D40-W32-L150-Z05				AEM90-AP100-D40-W32-L150-Z05		AEM90-AP110-D40-W32-L150-Z05
	AEM90-AP100-D40-W32-L150-Z05				AEM90-AP100-D40-W32-L150-Z05		AEM90-AP110-D40-W32-L150-Z05
	AEM90-AP100-D40-W32-L150-Z05				AEM90-AP100-D40-W32-L150-Z05		AEM90-AP110-D40-W32-L150-Z05
	AEM90-AP100-D40-W32-L150-Z05				AEM90-AP100-D40-W32-L150-Z05		AEM90-AP110-D40-W32-L150-Z05
	AEM90-AP100-D40-W32-L150-Z05				AEM90-AP100-D40-W32-L150-Z05		AEM90-AP110-D40-W32-L150-Z05

## Frezeleme Takımları / Milling Tools

S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills				Yüzey Frezeler / Face Milling Tools			
90°	AEM90-AP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	75°	AFM75-AP16	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
AP.. 1604.. (For DJT)		AP.. 1604.. (For LMN)	AEM90-AP16D-D25-W25-L150-Z02		AP.. 1604.. (For ISO)	AP.. 1003.. (For ISO)	AFM75-AP16-D063-A22-Z04-H
			AEM90-AP16D-D25-C25-L200-Z02				AFM75-AP16-D080-A27-Z05-H
			AEM90-AP16D-D32-W32-L150-Z03				AFM75-AP16-D100-A32-Z06-H
			AEM90-AP16D-D32-C32-L180-Z03				AFM75-AP16-D125-B40-Z07-H
AP.. 1604.. (For PLBT)		AP.. 1705.. (For TGTC)	AEM90-AP16L-D25-C25-L120-Z02-H		AP.. 1604.. (For ISO)	AP.. 1003.. (For ISO)	AFM90-AP10-D040-A16-Z05-H
			AEM90-AP16P-D25-W25-L150-Z02				AFM90-AP10-D050-A22-Z06-H
			AEM90-AP16P-D32-W32-L150-Z03				AFM90-AP10-D063-A22-Z07-H
			AEM90-AP16P-D32-C32-L250-Z02				AFM90-AP10-D080-A27-Z08-H
AP.. 1604.. (For ISO)		AP.. 1705.. (For DJT)	AEM90-AP16P-D40-W32-L150-Z04				AFM90-AP10-D100-A32-Z09-H
			AEM90-AP1705-D25-C25-L120-Z02				AFM90-AP16-D040-A16-Z04-H
			AEM90-AP1705-D26-C25-L200-Z02				AFM90-AP16-D050-A22-Z05-H
			AEM90-AP1705-D26-C25-L250-Z02				AFM90-AP16-D063-A22-Z06-H
AP.. 1604.. (For LMNA)		AP.. 1705.. (For ZCC)	AEM90-AP1705-D28-W25-L075-Z02		AP.. 1604.. (For TGTC)	AP.. 1604.. (For ISO)	AFM90-AP16-D080-A27-Z07-H
			AEM90-AP1705-D32-C25-L150-Z03				AFM90-AP16-D100-A32-Z08-H
			AEM90-AP1705-D33-C32-L250-Z03				AFM90-AP16-D125-B40-Z09-H
			AEM90-AP1705-D33-C32-L300-Z02				AFM90-AP16-D200-C60-Z12-H
S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)				Yüzey Frezeler / Face Milling Tools			
90°	AEM90-AP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AFM90-AP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
AP.. 1003.. (For ISO)		AP.. 1003.. (For DJT)	AEM90-AP10-D16-M08-L30-Z02-H		AP.. 1705.. (For TGTC-LMNA)	AP.. 1604.. (For ISO)	AFM90-AP10-D050-A22-Z05-H
			AEM90-AP10-D20-M10-L30-Z03-H				AFM90-AP10-D063-A22-Z06-H
			AEM90-AP10-D25-M12-L35-Z03-H				AFM90-AP10-D080-A27-Z07-H
			AEM90-AP10-D32-M16-L35-Z04-H				AFM90-AP10-D100-A32-Z08-H
AP.. 1003.. (For PLBT)		AP.. 11T3.. (For ZCC)	AEM90-AP10D-D16-M08-L30-Z02-H				AFM90-AP16A-D050-A22-Z05-H
			AEM90-AP10D-D20-M10-L30-Z03-H				AFM90-AP16A-D063-A22-Z06-H
			AEM90-AP10D-D25-M12-L35-Z03-H				AFM90-AP16A-D080-A27-Z07-H
			AEM90-AP11-D40-M16-L43-Z05-H				AFM90-AP16A-D100-A32-Z08-H
AP.. 1604.. (For ISO)		AP.. 1604.. (For LMNA)	AEM90-AP16-D25-M12-L43-Z02-H		AP.. 1604.. (For TGTC)	AP.. 1604.. (For ISO)	AEM90-AP16A-D125-B40-Z09-H
			AEM90-AP16-D32-M16-L43-Z03-H				AFM90-AP16A-D160-C40-Z10-H
			AEM90-AP16-D40-M16-L43-Z04-H				AFM90-AP16A-D200-C60-Z12-H
			AEM90-AP16-D52-M12-L43-Z02-H				AFM90-AP16A-D250-C100-Z15-H
S Sistem Helis Frezeler / S System Helix End Mills				S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)			
90°	AHM90-AP10	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEM90-AX..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
AP.. 1003.. (For ISO)		AP.. 1003.. (For SMTM)	AHM90-AP10-D20-W20-L087-Z04		AX.T 1235.. (For SMTM)	AX.T 1705.. (For SMTM)	AEM90-AX1235-D16-M08-L30-Z02-H
			AHM90-AP10-D20-W20-L087-Z0206				AEM90-AX1235-D20-M10-L30-Z03-H
AP.. 1003.. (For LMNA)		AP.. 1003.. (For TGTC)	AHM90-AP10-D25-W25-L105-Z0208-H				AEM90-AX1235-D25-M12-L35-Z04-H
			AHM90-AP10-D32-W32-L115-Z0315-H				AEM90-AX1235-D32-M16-L43-Z02-H
AP.. 1003.. (For ISO)		AP.. 1003.. (For TGTC)	AHM90-AP10-D40-W32-L130-Z0318-H				AEM90-AX1235-D40-M16-L43-Z02-H



## Frezeleme Takımları / Milling Tools

28/29

S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills				S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills			
90°	AEM90-AX..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEM90-AZ11..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
	AX.T 0602.. (For TGTC)		AEM90-AX0602-D10-C09-L120-Z02 AEM90-AX0602-D10-C10-L080-Z02 AEM90-AX0602-D10-C10-L120-Z02 AEM90-AX0602-D12-C11-L120-Z02 AEM90-AX0602-D12-C12-L080-Z02 AEM90-AX0602-D12-C12-L120-Z02 AEM90-AX0602-D14-C12-L120-Z03 AEM90-AX0602-D16-W16-L120-Z04-H AEM90-AX0602-D16-W16-L150-Z04-H AEM90-AX0602-D20-W20-L120-Z05-H AEM90-AX0602-D20-W20-L150-Z05-H		AZT 1135.. (For ZCC)		AEM90-AZ11-D12-W16-L90-Z01 AEM90-AZ11-D16-C16-L200-Z02 AEM90-AZ11-D16-W15-L170-Z02 AEM90-AZ11-D16-W16-L100-Z02 AEM90-AZ11-D16-W16-L150-Z02 AEM90-AZ11-D17-C16-L150-Z02 AEM90-AZ11-D17-C16-L180-Z02 AEM90-AZ11-D17-W16-L100-Z02 AEM90-AZ11-D20-C20-L200-Z03 AEM90-AZ11-D20-W19-L170-Z03 AEM90-AZ11-D20-W20-L110-Z02
			AEM90-AX0903-D16-C16-L120-Z02 AEM90-AX0903-D16-C16-L180-Z02 AEM90-AX0903-D17-C16-L120-Z02 AEM90-AX0903-D17-C16-L180-Z02 AEM90-AX0903-D20-C20-L120-Z03 AEM90-AX0903-D20-C20-L200-Z02 AEM90-AX0903-D21-C20-L120-Z03 AEM90-AX0903-D21-C20-L200-Z02 AEM90-AX0903-D25-C25-L150-Z03 AEM90-AX0903-D25-C25-L250-Z02 AEM90-AX0903-D26-C25-L150-Z03				AEM90-AZ11-D21-C20-L150-Z03 AEM90-AZ11-D21-C20-L180-Z03 AEM90-AZ11-D21-W20-L110-Z03 AEM90-AZ11-D25-C24-L180-Z04 AEM90-AZ11-D25-W25-L110-Z04 AEM90-AZ11-D26-C25-L250-Z02 AEM90-AZ11-D26-W25-L120-Z03 AEM90-AZ11-D26-W25-L120-Z04 AEM90-AZ11-D28-C25-L250-Z02 AEM90-AZ11-D33-W32-L130-Z04
S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills				S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills			
90°	AEM90-AX..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEM90-BD..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
	AX.T 1235.. (For SMTM)		AEM90-AX1235-D16-C14-L120-Z02-H AEM90-AX1235-D16-C15-L145-Z02-H AEM90-AX1235-D16-C16-L100-Z02-H AEM90-AX1235-D16-C16-L140-Z02-H AEM90-AX1235-D16-C16-L145-Z02-H AEM90-AX1235-D16-C16-L150-Z02 AEM90-AX1235-D20-C19-L150-Z02-H AEM90-AX1235-D20-C20-L110-Z03-H AEM90-AX1235-D20-C20-L150-Z02 AEM90-AX1235-D20-C20-L150-Z02-H AEM90-AX1235-D20-C20-L150-Z03 AEM90-AX1235-D25-C20-L120-Z04-H AEM90-AX1235-D25-C20-L150-Z04-H AEM90-AX1235-D25-C24-L170-Z02-H AEM90-AX1235-D25-C25-L120-Z04-H AEM90-AX1235-D25-C25-L150-Z03 AEM90-AX1235-D25-C25-L170-Z02-H AEM90-AX1235-D25-W25-L100-Z04-H AEM90-AX1235-D32-C32-L130-Z05-H AEM90-AX1235-D32-C32-L180-Z02-H		BDMT 0703.. (For KYCR)		AEM90-BD0703-D12-C11-L120-Z02 AEM90-BD0703-D12-C12-L120-Z02
			AEM90-AX1705-D25-C25-L150-Z02 AEM90-AX1705-D28-W25-L115-Z02-H AEM90-AX1705-D32-C32-L150-Z03 AEM90-AX1705-D32-C32-L180-Z02-H				AEM90-BD11T3-D16-C15-L180-Z02 AEM90-BD11T3-D16-C16-L100-Z02-H AEM90-BD11T3-D16-W16-L100-Z02-H AEM90-BD11T3-D16-W16-L150-Z02 AEM90-BD11T3-D17-W16-L150-Z02 AEM90-BD11T3-D17-C16-L180-Z02 AEM90-BD11T3-D18-W16-L100-Z02 AEM90-BD11T3-D18-W16-L100-Z02-H AEM90-BD11T3-D20-W20-L100-Z02-H AEM90-BD11T3-D20-W20-L100-Z03-H AEM90-BD11T3-D20-C20-L110-Z03-H AEM90-BD11T3-D20-W20-L150-Z02 AEM90-BD11T3-D20-W20-L150-Z03 AEM90-BD11T3-D21-W20-L150-Z03 AEM90-BD11T3-D21-C20-L200-Z02 AEM90-BD11T3-D22-W20-L090-Z02-H AEM90-BD11T3-D25-W25-L100-Z03-H AEM90-BD11T3-D25-C25-L120-Z03-H AEM90-BD11T3-D25-W25-L150-Z03 AEM90-BD11T3-D26-W25-L150-Z03 AEM90-BD11T3-D26-C25-L250-Z02 AEM90-BD11T3-D32-W32-L110-Z04-H AEM90-BD11T3-D32-C32-L130-Z04-H AEM90-BD11T3-D32-W32-L150-Z04 AEM90-BD11T3-D40-W32-L110-Z04-H
Yüzey Frezeler / Face Milling Tools				Yüzey Frezeler / Face Milling Tools			
90°	AFM90-AX1705	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	BDMT 1704..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
	AX.T 1235.. (For SMTM)		AFM90-AX1235-D040-A16-Z06-H AFM90-AX1235-D050-A22-Z07-H AFM90-AX1235-D063-A22-Z08-H AFM90-AX1235-D080-A27-Z10-H		BDMT 1704.. (For KYCR)		AEM90-BD1704-D25-W25-L100-Z02-H AEM90-BD1704-D25-W25-L150-Z02
			AX.T 1705.. (For SMTM)				AEM90-BD1704-D32-W32-L110-Z03-H AEM90-BD1704-D32-W32-L150-Z03 AEM90-BD1704-D40-W32-L110-Z04-H AEM90-BD1704-D40-W32-L150-Z04

## Frezeleme Takımları / Milling Tools

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

90°	AFM90-BD1704	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEM90-LN08	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		BDMT 1704.. (For KYCR)	AFM90-BD1704-D050-A22-Z05-H AFM90-BD1704-D063-A22-Z06-H AFM90-BD1704-D080-A27-Z07-H			LNMT 0804.. (For ISCR)	AEM90-LN08-D16-W16-L100-Z02-H AEM90-LN08-D20-W20-L100-Z03-H AEM90-LN08-D25-W25-L100-Z03-H AEM90-LN08-D32-W32-L110-Z05-H

### S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)

90°	AEM90-DC..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AFM90-LN..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		D.C.T 0702.. (For ISO)	AEM90-DC07-D20-M10-L30-Z02-H AEM90-DC07-D25-M12-L35-Z03-H AEM90-DC07-D32-M16-L43-Z04-H AEM90-DC07-D40-M16-L43-Z05-H			LNMT 1106.. (For ISCR)	AFM90-LN1106-D050-A22-Z05 AFM90-LN1106-D063-A22-Z06 AFM90-LN1106-D080-A27-Z08 AFM90L-LN1106-D080-A27-Z08 AFM90-LN1106-D100-A32-Z09 AFM90-LN1106-D125-B40-Z10
		D.C.T 11T3.. (For ISO)	AEM90-DC11-D32-M16-L43-Z03-H-F AEM90-DC11-D40-M16-L43-Z03-H-F			LNMT 1306.. (For ISCR)	AFM90-LN1306-D040-A16-Z04-H AFM90-LN1306-D050-A22-Z05-H AFM90-LN1306-D063-A22-Z06-H AFM90-LN1306-D080-A27-Z07-H AFM90-LN1306-D100-A32-Z08-H

### S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills

90°	AEM90-ED..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AFM90-LN..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		EDPT 10T3.. (For KNMTL)	AEM90-ED10T3-D16-W16-L120-Z02 AEM90-ED10T3-D20-W20-L120-Z02			LNMT 1106.. (For ISCR)	AFM90-LN1106-D050-A22-Z05 AFM90-LN1106-D063-A22-Z06 AFM90-LN1106-D080-A27-Z08 AFM90L-LN1106-D080-A27-Z08 AFM90-LN1106-D100-A32-Z09 AFM90-LN1106-D125-B40-Z10
		EDPT 1404.. (For KNMTL)	AEM90-ED1404-D20-W20-L150-Z02 AEM90-ED1404-D25-W25-L150-Z02 AEM90-ED1404-D30-C25-L150-Z03			LNMT 1306.. (For ISCR)	AFM90-LN1306-D040-A16-Z04-H AFM90-LN1306-D050-A22-Z05-H AFM90-LN1306-D063-A22-Z06-H AFM90-LN1306-D080-A27-Z07-H AFM90-LN1306-D100-A32-Z08-H
						LNMT 1506.. (For ISCR)	AFM90L-LN1506-D040-A16-Z04 AFM90-LN1506-D040-A16-Z04 AFM90-LN1506-D050-A22-Z05 AFM90-LN1506-D063-A22-Z06 AFM90-LN1506-D080-A27-Z07
						LNMT 1607.. (For ISCR)	AFM90-LN1607-D050-A22-Z03-H AFM90-LN1607-D063-A22-Z04-H AFM90-LN1607-D080-A27-Z05-H AFM90-LN1607-D100-A32-Z06-H

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

45°	AFM45-HN0905	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEM90-LN1106	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		HN.. 0905.. (For WDA)	AFM45-HN0905-D050-A22-Z05-H AFM45-HN0905-D063-A22-Z06-H AFM45-HN0905-D080-A27-Z07-H AFM45-HN0905-D125-B40-Z10 AFM45-HN0905-D160-C40-Z12 AFM45L-HN0905-D160-C40-Z12 AFM45L-HN0905-D200-C60-Z16			LNMT 1106.. (For XTC-GSC)	AEM90-LN1106-D25-W25-L150-Z03 AEM90-LN1106-D32-W32-L150-Z04 AEM90-LN1106-D40-W32-L150-Z05

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

45°	AFM45C-HN0905	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AFM90-LN1506X	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		HN.. 0905.. (For WDA-KNMTL)	AFM45C-HN0905-D063-A22-Z07 AFM45C-HN0905-D080-A27-Z09 AFM45C-HN0905-D100-A32-Z11 AFM45C-HN0905-D125-B40-Z13 AFM45CL-HN0905-D125-B40-Z10 AFM45C-HN0905-D160-C40-Z15			LNMT 1506.. (For XTC-GSC)	AFM90-LN1506X-D063-A22-Z06 AFM90-LN1506X-D080-A27-Z07 AFM90-LN1506X-D100-A32-Z08

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

90°	AFM90-LN1306W	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	45°	AFM45-NN2007	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		LNHU 1306.. (For WLTR)	AFM90-LN1306W-D050-A22-Z05-H AFM90-LN1306W-D063-A22-Z06-H AFM90-LN1306W-D080-A27-Z07-H			NNMU 2007.. (For MTSBSH)	AFM45-NN2007-D100-A32-Z07-H AFM45-NN2007-D125-B40-Z08 AFM45-NN2007-D160-C40-Z10

<b>S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills</b>				<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			
90° <b>AEM90-LN15T6</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	LNGU 15T6.. (For KNMTL)	43° <b>AFM43-OF05T3</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	AFM43-OF05T3-D050-A22-Z05-H AFM43-OF05T3-D063-A22-Z06-H AFM43-OF05T3-D080-A27-Z07-H AFM43-OF05T3-D125-B40-Z09
<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>				<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			
90° <b>AFM90-LN15T6</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	LNGU 15T6.. (For KNMTL)	43° <b>AFM43C-0F07</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	AFM43C-0F07-D063-A22-Z04 AFM43C-0F07-D080-A27-Z05 AFM43C-0F07-D100-A32-Z06 AFM43C-0F07-D125-B40-Z08 AFM43C-0F07-D160-C40-Z09
<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>				<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			
90° <b>AFM90-LN1307</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	LNGX 1307.. (For WLTR)	43° <b>AFM43-ON0604</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	AFM43-ON0604-D050-A22-Z05-H AFM43-ON0604-D063-A22-Z06-H AFM43-ON0604-D080-A27-Z07-H AFM43-ON0604-D100-A32-Z08-H AFM43-ON0604-D125-B40-Z09
<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>				<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			
90° <b>AFM90-LN15Z</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	LNKT 1506.. (For ZCC)	45° <b>AFM45-ON0806</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	AFM45-ON0806-D063-A22-Z05-H AFM45-ON0806-D080-A27-Z06-H AFM45-ON0806-D100-A32-Z07-H AFM45-ON0806-D125-B40-Z08 AFM45-ON0806-D160-C40-Z10 AFM45-ON0806-D200-C60-Z12 AFM45-ON0806-D315-D60-Z16
<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>				<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			
43° <b>AFM43-OD0504</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	OD.. 0504.. (For WLTR)	44° <b>AFM44-ON0606</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	AFM44-ON0606-D063-A22-Z06-H AFM44-ON0606-D080-A27-Z08-H AFM44-ON0606-D100-A32-Z10-H
<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>				<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			
43° <b>AFM43C-OD0605</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	OD.. 0605.. (For WLTR-LMNA)	66° <b>AFM66-PN0905</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	AFM66-PN0905-D050-A22-Z05 AFM66-PN0905-D063-A22-Z06 AFM66-PN0905-D080-A27-Z08 AFM66-PN0905-D100-A32-Z10 AFM66-PN0905-D125-B40-Z12

## **Frezeleme Takımları / Milling Tools**

Yüzey Frezeler / Face Milling Tools				Yüzey Frezeler / Face Milling Tools			
67°	AFM67-PN1105	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AFM90-R390..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		PNEG 1105.. (For ZCC)	AFM67-PN1105-D050-A22-Z05 AFM67-PN1105-D063-A22-Z06 AFM67-PN1105-D080-A27-Z08 AFM67-PN1105-D100-B32-Z10 AFM67-PN1105-D125-B40-Z12 AFM67-PN1105-D160-C40-Z14			R390-11T3.. (For SNDVK)	AFM90-R390.11-D040-A16-Z05-H AFM90-R390.11-D050-A22-Z06-H AFM90-R390.11-D063-A22-Z07-H AFM90-R390.11-D080-A27-Z09-H
<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>							
90°	AFM90-R290.12	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code			R390-1704.. (For SNDVK)	AFM90-R390.17-D040-A16-Z04-H AFM90-R390.17-D050-A22-Z05-H AFM90-R390.17-D063-A22-Z06-H AFM90-R390.17-D080-A27-Z07-H AFM90-R390.17-D100-A32-Z08-H AFM90-R390.17-D125-B40-Z09
		R290-12T3.. (For SNDVK)	AFM90-R290.12-D050-A22-Z04-H AFM90-R290.12-D063-A22-Z05-H AFM90-R290.12-D080-A27-Z07-H AFM90-R290.12-D100-A32-Z09-H AFM90-R290.12-D125-B40-Z11			R390-1806.. (For SNDVK)	AFM90-R390.18-D050-A22-Z04-H AFM90-R390.18-D063-A22-Z05-H AFM90-R390.18-D080-A27-Z06-H AFM90-R390.18-D100-A32-Z07-H AFM90-R390.18-D125-B40-Z08
<b>S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills</b>							
90°	AEM90-R390..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code			90°	AEM90-RT..
		R390-11T3.. (For SNDVK)	AEM90-R390.11-D16-W16-L100-Z02-H AEM90-R390.11-D16-W16-L150-Z02 AEM90-R390.11-D16-W16-L150-Z02-H AEM90-R390.11-D20-W20-L090-Z02-H AEM90-R390.11-D20-W20-L100-Z03-H AEM90-R390.11-D20-W20-L150-Z03 AEM90-R390.11-D20-W20-L150-Z03-H AEM90-R390.11-D20-C20-L150-Z03 AEM90-R390.11-D22-W20-L090-Z02-H AEM90-R390.11-D25-C20-L150-Z03 AEM90-R390.11-D25-W25-L100-Z03-H AEM90-R390.11-D25-W25-L150-Z03 AEM90-R390.11-D25-W25-L150-Z03-H AEM90-R390.11-D30-W25-L150-Z04-H AEM90-R390.11-D32-C25-L200-Z03 AEM90-R390.11-D32-W32-L150-Z05-H			RT 0702.. (For SFTY)	AEM90-RT07-D10-W10-L120-Z02 AEM90-RT07-D12-C12-L120-Z02 AEM90-RT07-D12-W12-L120-Z02 AEM90-RT07-D14-W12-L120-Z02
		R390-1704.. (For SNDVK)	AEM90-R390.17-D25-W25-L150-Z02-H AEM90-R390.17-D25-W25-L150-Z02-H AEM90-R390.17-D30-W25-L150-Z03 AEM90-R390.17-D30-W25-L150-Z03-H AEM90-R390.17-D32-W32-L150-Z03-H			RT 1003.. (For SFTY)	AEM90-RT10-D16-C15-L160-Z02 AEM90-RT10-D16-W16-L120-Z02-H AEM90-RT10-D16-W16-L150-Z02 AEM90-RT10-D16-C16-L200-Z02 AEM90-RT10-D17-W16-L160-Z02 AEM90-RT10-D17-C16-L200-Z02 AEM90-RT10-D18-W16-L120-Z02-H AEM90-RT10-D20-C19-L200-Z03 AEM90-RT10-D20-C20-L110-Z03 AEM90-RT10-D20-W20-L120-Z03-H AEM90-RT10-D20-W20-L150-Z03 AEM90-RT10-D20-C20-L200-Z03
		R390-1806..	AEM90-R390.18-D32-C32-L150-Z03				AEM90-RT10-D21-W20-L200-Z03 AEM90-RT10-D22-W20-L120-Z03-H AEM90-RT10-D22-C20-L150-Z03 AEM90-RT10-D22-C20-L200-Z03 AEM90-RT10-D25-W25-L120-Z04-H AEM90-RT10-D25-W25-L150-Z04 AEM90-RT10-D25-C25-L200-Z04 AEM90-RT10-D26-C25-L250-Z04 AEM90-RT10-D32-W32-L120-Z05-H AEM90-RT10-D32-W32-L150-Z05 AEM90-RT10-D32-C32-L200-Z05 AEM90-RT10-D33-C32-L250-Z04
<b>S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)</b>							
90°	AEM90-R390.11	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code			R390-11T3 (For SNDVK)	AEM90-R390.11-D16-M08-L30-Z02-H AEM90-R390.11-D20-M10-L30-Z03-H AEM90-R390.11-D25-M12-L35-Z03-H AEM90-R390.11-D32-M16-L43-Z04-H
						RT 1304.. (For SFTY)	AEM90-RT13-D32-C32-L250-Z04 AEM90-RT16-D25-W25-L120-Z02-H AEM90-RT16-D25-W25-L150-Z02 AEM90-RT16-D25-C25-L200-Z02 AEM90-RT16-D32-W32-L120-Z03-H AEM90-RT16-D32-W32-L150-Z03 AEM90-RT16-D32-C32-L250-Z04
<b>S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)</b>							
90°	AEM90-RT10	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code			RT 1003.. (For SFTY)	AEM90-RT10-D16-M08-L20-Z02-H AEM90-RT10-D20-M10-L25-Z03-H AEM90-RT10-D25-M12-L30-Z04-H AEM90-RT10-D32-M16-L43-Z05-H AEM90-RT10-D42-M16-L43-Z06-H
						RT 1604.. (For SFTY)	AEM90-RT16-D32-C32-L200-Z03 AEM90-RT16-D32-C32-L250-Z03 AEM90-RT16-D32-C32-L270-Z03 AEM90-RT16-D40-W32-L120-Z04-H AEM90-RT16-D40-W32-L150-Z04 AEM90-RT16-D40-C32-L200-Z04

<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>				
	<b>90° AFM90-RT10</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>		<b>45° AFM45-SE13</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>
	RT 1003.. (For SFTY)		AFM90-RT10-D040-A16-Z06-H AFM90-RT10-D050-A22-Z07-H AFM90-RT10-D063-A22-Z09-H	SEMT 13T3.. (For SMTM-DJT)			AFM45-SE13-D050-A22-Z04-H AFM45-SE13-D063-A22-Z05-H AFM45-SE13-D080-A27-Z06-H AFM45-SE13-D050-A22-Z05-H AFM45-SE13-D063-A22-Z06-H AFM45-SE13-D080-A27-Z08-H AFM45-SE13-D100-A32-Z10-H AFM45-SE13-D125-B40-Z12
<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>				
	<b>45° AFM45-SA1706</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>		<b>90° AEM90-S0803</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>
	SAKU 1706.. (For CRTZT)		AFM45-SA1706-D080-A27-Z06-H AFM45-SA1706-D100-A32-Z07-H AFM45-SA1706-D125-B40-Z09	SOMT 0803.. (For SMTM)			AEM90-S00803-D20-C16-L110-Z02-H AEM90-S00803-D25-C20-L110-Z02-H AEM90-S00803-D32-C25-L120-Z03-H
<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>				
	<b>90° AFM90-SD..</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>		<b>45° AFM45-SE..</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>
	SD.. 09M4.. (For KRLY)		AFM90-SD09M4-D040-A16-Z04-H AFM90-SD09M4-D050-A22-Z05-H AFM90-SD09M4-D063-A22-Z06-H	SE.. 12T3..-R245-12T3.. (For ZCC-SNDVK)			AFM45-SE12-D050-A22-Z04-H AFM45-SE12-D050-A22-Z04-H AFM45-SE12-D063-A22-Z05-H AFM45-SE12-D063-A22-Z05-H AFM45-SE12-D080-A27-Z06-H AFM45-SE12-D080-A27-Z06-H AFM45-SE12-D100-A32-Z07-H AFM45-SE12-D125-B40-Z08 AFM45-SE12-D160-C40-Z10 AFM45-SE12-D160-C40-Z10 AFM45-SE12-D200-C60-Z12
	<b>90° AFM90S-SD1204</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>			<b>SE.. 14M4.. (For KRLY)</b>	<b>AFM45-SE14M4-D063-A22-Z04-H AFM45-SE14M4-D080-A27-Z05-H AFM45-SE14M4-D100-A32-Z05-H AFM45-SE14M4-D125-B40-Z06 AFM45-SE14M4-D160-C40-Z07</b>
<b>S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills</b>			<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			<b>90° AFM90-SE12</b>	
	<b>90° AEM90-SE09</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>		<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	
	SEET 09T3.. (For ZCC)		AEM90-SE09-D25-C25-L120-Z03-H AEM90-SE09-D25-C25-L150-Z02 AEM90-SE09-D32-C32-L120-Z04-H AEM90-SE09-D32-C32-L150-Z03	SEET 1203.. (For ZCC)			AFM90-SE12-D050 A22 Z04-H AFM90-SE12-D063 A22 Z05-H AFM90-SE12-D080 A27 Z07-H AFM90-SE12-D100 A32 Z09-H AFM90-SE12-D125 B40 Z11
<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			<b>45° AFM45C-SN1206</b>	
	<b>90° AFM90-SE09</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>		<b>SN.. 1206.. (For KRLY-PLBT-BHLR)</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>
	SEET 09T3.. (For ZCC)		AFM90-SE09-D040-A16-Z04-H AFM90-SE09-D050-A22-Z05-H AFM90-SE09-D063-A22-Z06-H				AFM45C-SN1206-D050-A22-Z04-H AFM45C-SN1206-D050-A22-Z05-H AFM45CL-SN1206-D050-A22-Z05-H AFM45C-SN1206-D063-A22-Z06-H AFM45C-SN1206-D063-A22-Z07-H AFM45CL-SN1206-D063-A22-Z07-H AFM45C-SN1206-D080-A27-Z07-H AFM45C-SN1206-D080-A27-Z08-H AFM45CL-SN1206-D080-A27-Z08-H AFM45C-SN1206-D100-A32-Z08-H AFM45C-SN1206-D100-A32-Z10-H AFM45CL-SN1206-D100-A32-Z10-H AFM45C-SN1206-D125-B40-Z11 AFM45CL-SN1206-D125-B40-Z11 AFM45C-SN1206-D160-C40-Z12 AFM45C-SN1206-D200-C60-Z14 AFM45CL-SN1206-D200-C60-Z14

## Frezleme Takımları / Milling Tools

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

45°	AFM45C-SN..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SN.. 12.... (For WLTR-LMN-ACHTK)	AFM45C-SN12..-D050-A22-Z04-H AFM45C-SN12..-D050-A22-Z05-H AFM45C-SN12..-D063-A22-Z06-H AFM45C-SN12..-D063-A22-Z07-H AFM45CL-SN12..-D063-A22-Z07-H AFM45C-SN12..-D080-A27-Z07-H AFM45CL-SN12..-D080-A27-Z08-H AFM45CL-SN12..-D080-A27-Z08-H AFM45C-SN12..-D100-A32-Z08-H AFM45C-SN12..-D100-A32-Z10-H AFM45CL-SN12..-D100-A32-Z10-H AFM45C-SN12..-D125-B40-Z11 AFM45CL-SN12..-D125-B40-Z11 AFM45C-SN12..-D160-C40-Z12 AFM45C-SN12..-D200-C60-Z14 AFM45CL-SN12..-D200-C60-Z14

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

88°	AFM88C-SN12Z	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SNEG 1205.. (For ZCC)	AFM88C-SN12Z-D063-A22-Z06-H AFM88C-SN12Z-D080-A27-Z07-H

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

90°	AFM90-SP1004	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SPMT 1004.. XPMT 1004.. QPMT 1004.. QPMT 1004.. (For ISCR)	AFM90-SP1004-D040-A16-Z04-H AFM90-SP1004-D050-A22-Z06-H

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

88°	AFM88-SN1305	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SNMU 1305.. (For KYCR)	AFM88-SN1305-D050-A22-Z04 AFM88-SN1305-D050-A22-Z05 AFM88-SN1305-D063-A22-Z05 AFM88-SN1305-D063-A22-Z07 AFM88-SN1305-D080-A27-Z06 AFM88-SN1305-D080-A27-Z09 AFM88-SN1305-D100-A32-Z07 AFM88-SN1305-D100-A32-Z11 AFM88-SN1305-D125-B40-Z13

### S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills

90°	AEM90-SPGT	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SPGT 0602.. (For ZCC)	AEM90-SPGT0602-D16-W16-L150-Z02
		SPGT 07T3.. (For ZCC)	AEM90-SPGT07T3-D20-W20-L150-Z03
		SPGT 0904.. (For ZCC)	AEM90-SPGT0904-D30-W32-L150-Z03

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

88°	AFM88-SN1306	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SNGX 1306.. (For TGTC)	AFM88-SN1306-D050-A22-Z05-H AFM88-SN1306-D063-A22-Z06-H AFM88-SN1306-D080-A27-Z07-H

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

75°	AFM75C-SP12	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SPKN 1203.. (For ISO)	AFM75C-SP12-D050-A22-Z04 AFM75C-SP12-D063-A22-Z05 AFM75C-SP12-D080-A27-Z06 AFM75C-SP12-D100-A32-Z07 AFM75C-SP12-D125-B40-Z08 AFM75C-SP12-D160-C40-Z09 AFM75C-SP12-D200-C60-Z12

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

88°	AFM88C-SN1206	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SN.. 1206.. (For ISO)	AFM88C-SN1206-D063-A22-Z06-H AFM88C-SN1206-D080-A27-Z07-H AFM88C-SN1206-D100-A32-Z09-H
		SN.. 12.. (For ISO)	AFM88C-SN12..-D063-A22-Z06-H AFM88C-SN12..-D080-A27-Z07-H AFM88C-SN12..-D100-A32-Z09-H

### S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills

90°	AEM90-TNG10	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		TNGX 1004.. (For PRMT)	AEM90-TNG10-D20-C20-L125-Z02-H AEM90-TNG10-D20-C20-L125-Z03-H AEM90-TNG10-D20-C20-L150-Z03-H AEM90-TNG10-D25-C25-L150-Z03-H AEM90-TNG10-D25-C25-L150-Z04-H AEM90-TNG10-D32-C32-L170-Z04-H AEM90-TNG10-D32-C32-L170-Z05-H

### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

45°	AFM45C-SN12Z	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SNEG 1205.. (For ZCC)	AFM45C-SN12Z-D050-A22-Z05-H AFM45C-SN12Z-D063-A22-Z06-H AFM45C-SN12Z-D080-A27-Z07-H AFM45C-SN12Z-D100-A32-Z09-H AFM45C-SN12Z-D125-B40-Z11 AFM45C-SN12Z-D160-C40-Z12 AFM45C-SN12Z-D200-C60-Z14


### Yüzey Frezeler / Face Milling Tools

90°	AFM90-TN2207	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		TNX 2207.. (For TGTC)	AFM90-TN2207-D063-A22-Z04-H AFM90-TN2207-D080-A27-Z05-H AFM90-TN2207-D100-B32-Z06 AFM90-TN2207-D125-B40-Z08

<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>				<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			
90°	<b>AFM90C-TP..</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	90°	<b>AFM90-WN..</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>
		TP.. 1603 (For ISO)	AFM90C-TP16-D050-A22-Z04 AFM90C-TP16-D063-A22-Z06 AFM90C-TP16-D080-A27-Z07 AFM90C-TP16-D100-A32-Z08 AFM90C-TP16-D125-B40-Z08			WNHU 0604.. (For ZCC)	AFM90-WN0604Z-D040-A16-Z04-H AFM90-WN0604Z-D050-A22-Z05-H AFM90-WN0604Z-D063-A22-Z06-H AFM90-WN0604Z-D080-A27-Z07-H AFM90-WN0604Z-D100-A32-Z09-H
<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>				<b>S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills</b>			
90°	<b>AFM90-TP2205</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	90°	<b>AEM90-XC13</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>
		TPKT 2205.. (For TGTC)	AFM90-TP2205-D063-A22-Z04 AFM90-TP2205-D080-A27-Z06 AFM90-TP2205-D100-A32-Z07 AFM90-TP2205-D125-B40-Z08 AFM90-TP2205-D160-C40-Z09 AFM90-TP2205-D200-C60-Z12			XCKX 13T3.. (For SC)	AEM90-XC13-D20-W20-L150-Z02 AEM90-XC13-D25-W25-L150-Z03 AEM90-XC13-D32-W32-L150-Z04
<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>				<b>S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)</b>			
90°	<b>AFM90-WN0806</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	95°	<b>AEM95-XD..</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>
		WNMX 080608 (For KYCR-JD)	AFM90-WN0806-D050-A16-Z04-H AFM90-WN0806-D063-A22-Z05-H AFM90-WN0806-D080-A27-Z07-H			XDHW 0206.. (For DJT)	AEM95-XD0206-D16-M08-L23-Z02-H AEM95-XD0206-D16-M08-L23-Z02-H-F AEM95-XD0206-D20-M10-L30-Z03-H AEM95-XD0206-D20-M10-L30-Z03-H-F AEM95-XD0206-D25-M12-L35-Z03-H AEM95-XD0206-D25-M12-L35-Z03-H-F
<b>S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)</b>				<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			
90°	<b>AEM90-WN0604Z</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	42°	<b>AFM42C-XD0806</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>
		WNHU 0604.. (For ZCC)	AFM90-WN0604Z-D25-M12-L35-Z02-H AFM90-WN0604Z-D32-M16-L43-Z03-H AFM90-WN0604Z-D40-M16-L43-Z04-H			XDMW 0806.. (For DJT)	AFM42C-XD0806-D063-A27-Z04-H AFM42C-XD0806-D080-A27-Z05-H AFM42C-XD0806-D100-A32-Z06-H AFM42C-XD0806-D125-B40-Z07 AFM42C-XD0806-D160-C40-Z08 AFM42C-XD0806-D200-C60-Z09
<b>S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills</b>				<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			
90°	<b>AEM90-WN0604Z</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	90°	<b>AFM90-XN0806</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>
		WNHU 0604.. (For ZCC)	AFM90-WN0604Z-D25-W25-L150-Z02-H AFM90-WN0604Z-D32-W32-L150-Z03-H AFM90-WN0604Z-D40-W32-L150-Z04-H			XNEX 0806.. (For SC)	AFM90-XN0806-D050-A22-Z04-H AFM90-XN0806-D063-A22-Z05-H AFM90-XN0806-D080-A27-Z07-H AFM90-XN0806-D100-A32-Z08-H
<b>S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills</b>				<b>Yüzey Frezeler / Face Milling Tools</b>			
90°	<b>AEM90-XD11T3</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	45°	<b>AFM45-XN0906</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>
		XD.T 11T3.. (For CRTZT)	AEM90-XD11T3-D16-W16-L150-Z02 AEM90-XD11T3-D17-C16-L150-Z02 AEM90-XD11T3-D20-W20-L150-Z03 AEM90-XD11T3-D21-C20-L080-Z03-H AEM90-XD11T3-D21-C20-L150-Z03 AEM90-XD11T3-D25-W25-L150-Z04 AEM90-XD11T3-D32-W32-L150-Z04 AEM90-XD11T3-D33-C20-L080-Z04-H			XNMU 0906.. (For TGTC)	AFM45-XN0906-D063-A22-Z06-H AFM45-XN0906-D080-A27-Z06-H AFM45-XN0906-D100-A32-Z07-H AFM45-XN0906-D125-B40-Z08

## Frezleme Takımları / Milling Tools

Yüzey Frezeler / Face Milling Tools				S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills			
45°	AFM45C-XN0806	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEM90-ZP13T3	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		XNMU 0806.. (For DJT)	AFM45C-XN0806-D063-A22-Z05 AFM45C-XN0806-D080-A27-Z06 AFM45C-XN0806-D100-A32-Z08 AFM45C-XN0806-D125-B40-Z08 AFM45C-XN0806-D160-C40-Z10 AFM45C-XN0806-D200-C60-Z12		ZPMT 13T3.. (For DJT)	ZPMT 13T3.. (For DJT)	AEM90-ZP13T3-D26-C25-L200-Z02 AEM90-ZP13T3-D26-C25-L200-Z03 AEM90-ZP13T3-D26-C25-L250-Z02 AEM90-ZP13T3-D33-C32-L200-Z03 AEM90-ZP13T3-D33-C32-L250-Z03
S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills				S Sistem Yüzey ve Kopya Parmak Frezeler / S System Face and Copy End Mills			
90°	AEM90-XO..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEMR-QP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
	XO.. 0602.. (For SC)  XO.. 0903.. (For SC)  XO.. 1204.. (For SC)	AEM90-X006-D10-C12-L120-Z02 AEM90-X006-D12-C12-L120-Z02 AEM90-X009-D16-W16-L150-Z02 AEM90-X009-D20-W20-L150-Z03 AEM90-X012-D20-W20-L150-Z02 AEM90-X012-D20-C20-L200-Z02 AEM90-X012-D22-W20-L150-Z02 AEM90-X012-D25-W25-L150-Z03 AEM90-X012-D25-C25-L200-Z03 AEM90-X012-D32-C25-L150-Z04 AEM90-X012-D32-W32-L150-Z04 AEM90-X012-D32-C32-L250-Z04		QP.. 10T3.. (For SMTM)  QP.. 1204.. (For SMTM)	AEMR-QP10T3-D20-C20-L150-Z01-H AEMR-QP10T3-D25-C25-L120-Z02-H AEMR-QP10T3-D25-C25-L150-Z02-H AEMR-QP10T3-D25-C25-L170-Z02 AEMR-QP10T3-D32-C32-L150-Z03-H AEMR-QP10T3-D32-C32-L170-Z03 AEMR-QP1204-D25-C25-L150-Z02-H		
Yüzey Frezeler / Face Milling Tools				S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)			
75°	AFM75-X012	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEMR-QP10T3	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
	XO.. 1204.. (For SC)	AFM75-X012-D050-A22-Z04-H AFM75-X012-D063-A22-Z05-H AFM75-X012-D080-A27-Z06-H		QP.. 10T3.. (For SMTM)	AEMR-QP10T3-D25-M12-L35-Z02-H AEMR-QP10T3-D32-M16-L43-Z03-H		
Yüzey Frezeler / Face Milling Tools				Yüzey ve Kopya Frezeler / Face and Copy Milling Tools			
90°	AFM90-X012	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AFMR-QP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
	XO.. 1204.. (For SC)	AFM90-X012-D040-A16-Z05-H AFM90-X012-D050-A22-Z07-H AFM90-X012-D063-A22-Z08-H AFM90-X012-D080-A27-Z10-H AFM90-X012-D100-A32-Z12-H		QP.. 10T3.. (For SMTM)  QP.. 1204.. (For SMTM)	AFMR-QP10T3-D040-A16-Z04-H AFMR-QP10T3-D050-A22-Z05-H AFMR-QP10T3-D063-A22-Z06-H AFMR-QP1204-D050-A22-Z04-H AFMR-QP1204-D063-A22-Z05-H		
S Sistem Yüzey Parmak Frezeler / S System End Mills				S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)			
90°	AEM90-ZC1003	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AEMR-RC10T3	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
	ZCMT 100308R (For DJT)	AEM90-ZC1003-D16-C14-L150-Z02 AEM90-ZC1003-D16-C14-L200-Z02 AEM90-ZC1003-D16-C15-L150-Z02 AEM90-ZC1003-D16-C16-L150-Z02 AEM90-ZC1003-D17-C16-L150-Z02 AEM90-ZC1003-D17-C16-L200-Z02 AEM90-ZC1003-D20-C18-L150-Z03 AEM90-ZC1003-D20-C18-L200-Z02 AEM90-ZC1003-D20-C20-L150-Z03 AEM90-ZC1003-D20-C20-L200-Z03 AEM90-ZC1003-D21-C20-L150-Z02 AEM90-ZC1003-D21-C20-L200-Z03 AEM90-ZC1003-D25-C20-L150-Z03 AEM90-ZC1003-D25-C20-L200-Z03 AEM90-ZC1003-D25-C25-L150-Z03 AEM90-ZC1003-D26-C25-L170-Z03 AEM90-ZC1003-D26-C25-L200-Z03 AEM90-ZC1003-D32-C25-L180-Z04 AEM90-ZC1003-D33-C32-L200-Z04		RC.. 10T3.. (For ZCC)	AEMR-RC10T3-D25-M12-L35-Z03-H AEMR-RC10T3-D32-M16-L43-Z04-H AEMR-RC10T3-D40-M16-L43-Z05-H		
Yüzey ve Kopya Frezeler / Face and Copy Milling Tools				Yüzey ve Kopya Frezeler / Face and Copy Milling Tools			
90°	AFMR-RC10T3	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	90°	AFMR-RC10T3	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
					RC.. 10T3.. (For ZCC)	AFMR-RC10T3-D040-A16-Z04-H AFMR-RC10T3-D050-A22-Z05-H AFMR-RC10T3-D063-A22-Z06-H	

<b>Yüzey ve Kopya Frezeler / Face and Copy Milling Tools</b>			<b>S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)</b>				
-°	<b>AFMR-RC1204</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>	-°	<b>AEMR-RD..</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>
		RC.. 1204.. (For SNDVK)	AFMR-RC1204-D040-A16-Z04-H AFMR-RC1204-D050-A22-Z05-H AFMR-RC1204-D052-A22-Z05-H AFMR-RC1204-D063-A22-Z06-H AFMR-RC1204-D063-A27-Z06-H AFMR-RC1204-D080-A27-Z07-H			RD.. 07T1	AEMR-RD07T1-D12-M07-L23-Z02-H AEMR-RD0702-D15-M08-L23-Z02-H AEMR-RD0702-D16-M08-L23-Z02-H AEMR-RD0702-D20-M10-L30-Z04-H AEMR-RD0702-D25-M12-L35-Z05-H AEMR-RD0702-D30-M16-L42-Z05-H AEMR-RD0702-D32-M16-L43-Z05-H AEMR-RD0702-D35-M16-L42-Z06-H AEMR-RD0702-D42-M16-L43-Z05-H AEMR-RD0702-D42-M16-L43-Z07-H
<b>S Sistem Yüzey ve Kopya Parmak Frezeler / S System Face and Copy End Mills</b>							
-°	<b>AEMRC-RD..</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>			RD.. 08T2 (For ISO)	AEMR-RD08T2-D16-M08-L23-Z02-H AEMR-RD08T2-D16-M10-L23-Z02-H AEMR-RD08T2-D20-M10-L30-Z03-H AEMR-RD08T2-D25-M12-L35-Z04-H
		RD.. 0501.. (For ISO)	AEMR-RD0501-D08-W10-L100-Z01-H AEMR-RD0501-D10-W12-L100-Z02-H AEMR-RD0501-D12-W12-L120-Z02-H		RD.. 0803 (For ISO)	AEMR-RD0803-D16-W16-L150-Z02 AEMR-RD0803-D16-C20-L200-Z02 AEMR-RD0803-D20-W20-L150-Z03	AEMR-RD0803-D16-M08-L23-Z02-H AEMR-RD0803-D20-M10-L30-Z03-H AEMR-RD0803-D25-M12-L35-Z04-H
	RD.. 0803.. (For ISO)	RD.. 08T2.. (For ISO)	AEMRC-RD1003-D20-W20-L150-Z02 AEMRC-RD1003-D20-C20-L160-Z02 AEMRC-RD1003-D20-C20-L250-Z02 AEMRC-RD1003-D21-C20-L160-Z02 AEMRC-RD1003-D25-W25-L150-Z02 AEMRC-RD1003-D25-C25-L160-Z02 AEMRC-RD1003-D25-W25-L200-Z02 AEMRC-RD1003-D25-C25-L200-Z02 AEMRC-RD1003-D25-C25-L250-Z02 AEMRC-RD1003-D26-C25-L160-Z02 AEMRC-RD1003-D32-W32-L150-Z03 AEMRC-RD1003-D32-C32-L250-Z02 AEMRC-RD1003-D33-C32-L160-Z03 AEMRC-RD1003-D40-W32-L150-Z04 AEMRC-RD1003-D40-C32-L250-Z02		RD.. 1003 (For ISO)	AEMR-RD1003-D20-M10-L30-Z02-H AEMR-RD1003-D25-M12-L35-Z02-H AEMR-RD1003-D25-M12-L35-Z03-H AEMR-RD1003-D30-M16-L43-Z04-H AEMR-RD1003-D32-M16-L43-Z04-H AEMR-RD1003-D35-M16-L43-Z04-H AEMR-RD1003-D40-M16-L43-Z05-H AEMR-RD1003-D42-M16-L43-Z05-H	AEMR-RD12T3-D24-M12-L35-Z02-H AEMR-RD12T3-D25-M12-L35-Z02-H AEMR-RD12T3-D32-M16-L43-Z03-H AEMR-RD12T3-D35-M16-L43-Z03-H AEMR-RD12T3-D35-M16-L43-Z04-H AEMR-RD12T3-D40-M16-L43-Z04-H AEMR-RD12T3-D42-M16-L43-Z05-H
	RD.. 10T3.. (For ISO)	RD.. 1003.. (For ISO)	AEMRC-RD10T3-D20-W20-L150-Z02 AEMRC-RD10T3-D25-W25-L150-Z02 AEMRC-RD10T3-D32-W32-L150-Z03		RD.. 12T3 (For ISO)	AEMR-RD1204-D32-M16-L43-Z03-H AEMR-RD1204-D42-M16-L43-Z04-H	AEMR-RD1204-D32-M16-L43-Z02-H AEMR-RD1204-D42-M16-L43-Z02-H
	RD.. 12T3.. (For ISO)	RD.. 10T3.. (For ISO)	AEMRC-RD12T3-D25-W25-L150-Z02 AEMRC-RD12T3-D25-C25-L250-Z02 AEMRC-RD12T3-D25-C25-L300-Z02 AEMRC-RD12T3-D32-W32-L150-Z03 AEMRC-RD12T3-D32-C32-L250-Z02 AEMRC-RD12T3-D40-W32-L150-Z04 AEMRC-RD12T3-D40-C32-L250-Z02		RD.. 1204 (For ISO)	AEMR-RD1604-D32-M16-L43-Z02-H AEMR-RD1604-D40-M16-L43-Z02-H AEMR-RD1604-D42-M16-L43-Z03-H	AEMR-RD1604-D32-M16-L43-Z02-H AEMR-RD1604-D40-M16-L43-Z02-H AEMR-RD1604-D42-M16-L43-Z03-H
	RD.. 1204.. (For ISO)	RD.. 12T3.. (For ISO)	AEMRC-RD1204-D32-C32-L160-Z03 AEMRC-RD1204-D32-W32-L160-Z03 AEMRC-RD1204-D33-C32-L160-Z03		RD.. 1604 (For ISO)	AEMR-RD1604-D40-W32-L150-Z02	
	RD.. 1604.. (For ISO)					<b>Yüzey ve Kopya Frezeler / Face and Copy Milling Tools</b>	
-°	<b>AFMRC-RD..</b>	<b>Uç / Insert</b>	<b>Takım Kodu / Tool Code</b>		RD.0702.. (For ISO)	AFMR-RD0702-D050-A22-Z06-H	AFMRC-RD1204-D040-A16-Z04-H AFMRC-RD1204-D050-A22-Z05-H
		RD.0803.. (For ISO)	AFMRC-RD1003-D040-A16-Z04-H AFMRC-RD1003-D050-A22-Z05-H		RD.1003.. (For ISO)	AFMRC-RD1003-D040-A16-Z04-H AFMRC-RD1003-D050-A22-Z05-H AFMRC-RD1003-D063-A22-Z06-H AFMRC-RD1003-D080-A27-Z07-H AFMRC-RD1003-D100-A32-Z08-H	AFMRC-RD1204-D040-A16-Z04-H AFMRC-RD1204-D050-A22-Z05-H AFMRC-RD1204-D063-A22-Z06-H AFMRC-RD1204-D080-A27-Z07-H AFMRC-RD1204-D100-A32-Z08-H
	RD.10T3.. (For ISO)	RD.12T3.. (For ISO)	AFMRC-RD10T3-D050-A22-Z05-H AFMRC-RD12T3-D052-A22-Z05-H AFMRC-RD12T3-D063-A22-Z06-H AFMRC-RD12T3-D080-A27-Z07-H AFMRC-RD12T3-D100-A32-Z08-H AFMRC-RD12T3-D125-B40-Z09		RD.1204.. (For ISO)	AFMRC-RD1204-D040-A16-Z04-H AFMRC-RD1204-D050-A22-Z05-H AFMRC-RD1204-D052-A22-Z05-H AFMRC-RD1204-D063-A22-Z06-H AFMRC-RD1204-D080-A27-Z07-H AFMRC-RD1204-D100-A32-Z08-H	AFMRC-RD1204-D040-A16-Z04-H AFMRC-RD1204-D050-A22-Z05-H AFMRC-RD1204-D052-A22-Z05-H AFMRC-RD1204-D063-A22-Z06-H AFMRC-RD1204-D080-A27-Z07-H AFMRC-RD1204-D100-A32-Z08-H
	RD.1204.. (For ISO)	RD.1204.. (For ISO)	AFMRC-RD1204-D040-A16-Z04-H AFMRC-RD1204-D050-A22-Z05-H AFMRC-RD1204-D052-A22-Z05-H AFMRC-RD1204-D063-A22-Z06-H AFMRC-RD1204-D080-A27-Z07-H AFMRC-RD1204-D100-A32-Z08-H		RD.1604.. (For ISO)	AFMRC-RD1604-D050-A22-Z04-H AFMRC-RD1604-D052-A22-Z04-H AFMRC-RD1604-D066-A22-Z05-H AFMRC-RD1604-D066-A27-Z05-H AFMRC-RD1604-D080-A27-Z06-H AFMRC-RD1604-D100-A32-Z07-H AFMRC-RD1604-D125-B40-Z07	AFMRC-RD1604-D050-A22-Z04-H AFMRC-RD1604-D052-A22-Z04-H AFMRC-RD1604-D066-A22-Z05-H AFMRC-RD1604-D066-A27-Z05-H AFMRC-RD1604-D080-A27-Z06-H AFMRC-RD1604-D100-A32-Z07-H AFMRC-RD1604-D125-B40-Z07

## Frezeleme Takımları / Milling Tools

### S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)

	AEMR-RP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		RPMT 08T.. (For MTSBSH)	AEMR-RP08T2M-D20-M10-L30-Z02-H
		RPMT 10T3.. (For MTSBSH)	AEMR-RP10T3M-D25-M12-L35-Z02-H
		RPMT 1204.. (For MTSBSH)	AEMR-RP1204M-D32-M16-L43-Z03-H

### Yüzey ve Kopya Frezeler / Face and Copy Milling Tools

	AEMR-RY..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		RYMX 0803..	AEMR-RY08-D16-W16-L150-Z02
		RYMX 1004.. (For TGTC)	AEMR-RY10-D20-W20-L150-Z02 AEMR-RY10-D20-C20-L200-Z02
		RYMX 1205..	AEMR-RY10-D21-W20-L200-Z02-H AEMR-RY10-D25-W25-L150-Z02 AEMR-RY10-D25-W25-L150-Z03 AEMR-RY10-D26-W25-L200-Z02-H AEMR-RY10-D32-W32-L160-Z04-H AEMR-RY12-D32-C25-L160-Z03

### S Sistem Yüzey ve Kopya Parmak Frezeler / S System Face and Copy End Mills

	AEMR-RP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		RPMT 08T2.. (For MTSBSH)	AEMR-RP08T2M-D20-W20-L150-Z02-H AEMR-RP08T2M-D25-W25-L200-Z03-H
		RPMT 10T3..	AEMR-RP10T3M-D25-W25-L200-Z02-H
		RPMT 1204.. (For MTSBSH)	AEMR-RP1204M-D32-W32-L150-Z03-H AEMR-RP1204M-D32-W32-L200-Z03-H

### Yüzey ve Kopya Frezeler / Face and Copy Milling Tools

	AFMR-RY..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		RYMX 1004.. (For TGTC)	AFMR-RY10-D040-A16-Z04-H AFMR-RY10-D040-A16-Z05-H AFMR-RY10-D050-A22-Z05-H AFMR-RY10-D063-A22-Z06-H
		RYMX 1205.. (For TGTC)	AFMR-RY12-D040-A16-Z04-H AFMR-RY12-D050-A22-Z05-H AFMR-RY12-D052-A22-Z05-H AFMR-RY12-D063-A22-Z06-H AFMR-RY12-D080-A27-Z06-H AFMR-RY12-D100-A32-Z07-H

### Yüzey ve Kopya Frezeler / Face and Copy Milling Tools

	AFMR-RP1204M	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		RPMT 1204.. (For MTSBSH)	AFMR-RP1204M-D050-A22-Z04-H AFMR-RP1204M-D052-A22-Z05-H AFMR-RP1204M-D063-A22-Z05-H AFMR-RP1204M-D080-A27-Z06-H

### Küre Uçu Parmak Frezeler / Profile Milling Tools

	APMR-BNM..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		BNM-120-S	APMR-BNM12-D12-C12-L130
		BNM-160-S (For DIT)	APMR-BNM16-D16-C16-L175

### S Sistem Yüzey ve Kopya Parmak Frezeler / S System Face and Copy End Mills

	AEMR-RP10T3	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		RPNX 10T3.. (For CRTZT)	AEMR-RP10T3-D25-W25-L150-Z02 AEMR-RP10T3-D32-W32-L150-Z03

### Küre Uçu Parmak Frezeler / Profile Milling Tools

	APMR-P32..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		P3208 - (For WLTR)	APMR-P3208-D08-C10-L110
		P3210 - (For WLTR)	APMR-P3210-D10-C10-L130
		P3210 - (For WLTR)	APMR-P3210-D10-C12-L130
		P3212 - (For WLTR)	APMR-P3212-D12-C12-L130
		P3216 - (For WLTR)	APMR-P3216-D16-C16-L175
		P3220 - (For WLTR)	APMR-P3220-D20-C20-L200
		P3225 - (For WLTR)	APMR-P3225-D25-C25-L200
		P3232 - (For WLTR)	APMR-P3232-D32-C32-L200

### S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)

	AEMR-RP10T3	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		RPNX 10T3.. (For CRTZT)	AEMR-RP10T3-D25-M12-L35-Z02-H AEMR-RP10T3-D32-M16-L43-Z03-H

### Yüzey ve Kopya Frezeler / Face and Copy Milling Tools

	AFMR-RP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		RPNX 10T3.. (For CRTZT)	AFMR-RP10T3-D063-A22-Z06-H AFMR-RP10T3-D080-A27-Z07-H
		RPNX 1204.. (For CRTZT)	AFMR-RP1204-D040-A16-Z04-H AFMR-RP1204-D080-A27-Z07-H

### Küre Uçu Modüler Parmak Frezeler / Ball Nose Modular End Mills (Screw Type Tools)

	APMR-PR..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		P3216 - (For WLTR)	APMR-P3216-D16-M08-L25
		P3220 - (For WLTR)	APMR-P3220-D20-M10-L30
		P3225 - (For WLTR)	APMR-P3225-D25-M12-L35
		P3232 - (For WLTR)	APMR-P3232-D32-M16-L43

### S Sistem Modüler Parmak Frezeler / S System Modular End Mills (Screw Type Tools)

	AEMR-RY..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		RYMX 1004.. (For TGTC)	AEMR-RY10-D32-M16-L43-Z04-H AEMR-RY10-D40-M16-L43-Z05-H
		RYMX 1205.. (For TGTC)	AEMR-RY12-D32-M16-L43-Z03-H AEMR-RY12-D40-M16-L43-Z03-H

### Küre Uçu Parmak Frezeler / Profile Milling Tools

	APMR-RO..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		ROHX 1203 (For ZCC)	APMR-R012-D12-C12-L120 APMR-R012-D12-C16-L160
		ROHX 1604 (For ZCC)	APMR-R016-D16-C16-L160 APMR-R016-D16-C16-L200 APMR-R016-D16-C20-L200
		ROHX 2005 (For ZCC)	APMR-R020-D20-C20-L160 APMR-R020-D20-C20-L200 APMR-R020-D20-C25-L220



**Küre Ucu Modüler Parmak Frezeler / Ball Nose Modular End Mills (Screw Type Tools)**

-°	APMR-SWB..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SwB225HM-HS - (For DJT)	APMR-SWB225-D25-M12-L35
		SwB230HM-HS - (For DJT)	APMR-SWB230-D30-M16-L43
		SwB232HM-HS - (For DJT)	APMR-SWB232-D32-M16-L43

**Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools**

-°	AHFM-BL0904	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		BLMP 0904.. (For TGTC)	AHFM-BL0904-D040-A16-Z05-H AHFM-BL0904-D050-A22-Z06-H AHFM-BL0904-D063-A22-Z05-H AHFM-BL0904-D063-A22-Z07-H

**Küre Ucu Parmak Frezeler / Profile Milling Tools**

-°	APMR-XP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		XPHT 16R0803 - (For ZCC)	APMR-XP16-D16-C16-L150
		XPHT 20R10T3 - (For ZCC)	APMR-XP20-D20-C20-L150
		XPHT 25R1204 - (For ZCC)	APMR-XP25-D25-C25-L150

**Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools**

-°	AHFM-BL1205	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		BLMP 1205.. (For TGTC)	AHFM-BL1205-D050-A22-Z03-H AHFM-BL1205-D063-A22-Z04-H AHFM-BL1205-D080-A27-Z05-H

**Küre Ucu Modüler Parmak Frezeler / Ball Nose Modular End Mills (Screw Type Tools)**

-°	APMR-XP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		XPHT 16R0803 - (For ZCC)	APMR-XP16-D16-M08-L25
		XPHT 20R10T3 - (For ZCC)	APMR-XP20-D20-M10-L30
		XPHT 25R1204 - (For ZCC)	APMR-XP25-D25-M12-L40

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills**

-°	AHFM-BN10T3	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		BNGX 10T3.. (For PRMT)	AHFM-BN10T3-D16-C16-L100-Z02-H AHFM-BN10T3-D16-C16-L150-Z02-H AHFM-BN10T3-D20-C20-L130-Z03-H AHFM-BN10T3-D20-C20-L130-Z04-H AHFM-BN10T3-D20-C20-L160-Z03-H AHFM-BN10T3-D25-C25-L140-Z04-H AHFM-BN10T3-D25-C25-L140-Z05-H AHFM-BN10T3-D25-C25-L180-Z04-H AHFM-BN10T3-D32-C32-L150-Z05-H AHFM-BN10T3-D35-C32-L200-Z06-H

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills**

-°	AHFM-BL0603	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		BLMP 0603.. (For TGTC)	AHFM-BL0603-D16-C15-L150-Z02 AHFM-BL0603-D16-C16-L100-Z02-H AHFM-BL0603-D16-C16-L150-Z02 AHFM-BL0603-D17-C16-L150-Z02 AHFM-BL0603-D17-W16-L170-Z02 AHFM-BL0603-D18-C16-L150-Z02 AHFM-BL0603-D18-W16-L150-Z02-H AHFM-BL0603-D20-C20-L130-Z03 AHFM-BL0603-D20-C20-L160-Z03 AHFM-BL0603-D21-W20-L200-Z03 AHFM-BL0603-D21-C20-L200-Z03 AHFM-BL0603-D25-C25-L250-Z04 AHFM-BL0603-D26-W25-L200-Z04 AHFM-BL0603-D26-C25-L200-Z04 AHFM-BL0603-D32-C32-L150-Z05 AHFM-BL0603-D32-C32-L200-Z05 AHFM-BL0603-D33-C32-L200-Z05

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler / S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools)**

-°	AHFM-ED0702	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		EDMT 0702 - JDMT 070204 (For HTCH)	AHFM-ED0702-D12-M06-L20-Z03 AHFM-ED0702-D16-M08-L25-Z04-H AHFM-ED0702-D20-M10-L30-Z05-H AHFM-ED0702-D25-M12-L30-Z06-H AHFM-ED0702-D32-M16-L30-Z08-H

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler/S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools)**

-°	AHFM-EN1004	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		ENMU 1004.. (For DJT)	AHFM-EN1004-D16-M08-L23-Z02-H AHFM-EN1004-D20-M10-L30-Z03-H AHFM-EN1004-D25-M12-L35-Z03-H AHFM-EN1004-D25-M12-L35-Z04-H AHFM-EN1004-D32-M16-L43-Z05-H AHFM-EN1004-D35-M16-L43-Z05-H AHFM-EN1004-D40-M16-L43-Z05-H AHFM-EN1004-D42-M16-L43-Z05-H

## Frezeleme Takımları / Milling Tools

Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools				S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills					
-°	AHFM-EN1004	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	-°	AHFM-E00602	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code		
		ENMU 1004.. (For DJT)	AHFM-EN1004-D050-A22-Z05-H AHFM-EN1004-D050-A22-Z06-H AHFM-EN1004-D052-A22-Z06-H AHFM-EN1004-D063-A22-Z06-H		Z0MT 060210 (For DJT)		AHFM-E00602-D10-C10-L080-Z02 AHFM-E00602-D10-C09-L120-Z02 AHFM-E00602-D10-C10-L120-Z02 AHFM-E00602-D12-C12-L080-Z02 AHFM-E00602-D12-C12-L080-Z03 AHFM-E00602-D12-C11-L120-Z02 AHFM-E00602-D12-C12-L120-Z03 AHFM-E00602-D12-C12-L120-Z03 AHFM-E00602-D16-C16-L150-Z04		
S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills				Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools					
-°	AHFM-EN1004	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	-°	AHFMC-JD..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code		
		ENMU 1004.. (For DJT)	AHFM-EN1004-D16-C16-L150-Z02 AHFM-EN1004-D17-C16-L150-Z02-H AHFM-EN1004-D17-C16-L150-Z02 AHFM-EN1004-D17-C16-L200-Z02 AHFM-EN1004-D18-C16-L150-Z02 AHFM-EN1004-D20-C20-L150-Z03 AHFM-EN1004-D21-C20-L150-Z02 AHFM-EN1004-D21-C20-L150-Z03 AHFM-EN1004-D21-C20-L200-Z03 AHFM-EN1004-D22-C20-L150-Z03 AHFM-EN1004-D25-C25-L150-Z03 AHFM-EN1004-D25-C25-L150-Z04 AHFM-EN1004-D26-C25-L150-Z03 AHFM-EN1004-D26-C25-L200-Z03 AHFM-EN1004-D26-C25-L200-Z03-H AHFM-EN1004-D26-C25-L250-Z03-H AHFM-EN1004-D28-C25-L200-Z04 AHFM-EN1004-D32-C32-L200-Z04 AHFM-EN1004-D33-C32-L200-Z04		JDMW 1204.. (For MTSBSH)	AHFMC-JD1204-D052-A22-Z03-H AHFMC-JD1204-D052-A22-Z04-H AHFMC-JD1204-D063-A22-Z05-H AHFMC-JD1204-D080-A27-Z06-H AHFMC-JD1204-D100-A32-Z07-H		JDMW 1405.. (For MTSBSH)	AHFMC-JD1405-D052-A22-Z03-H AHFMC-JD1405-D063-A22-Z04-H
S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills				S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills					
-°	AHFMC-JD1204	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	-°	AHFMC-JD1204	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code		
					JDMW 1204.. (For MTSBSH)	AHFMC-JD1204-D32-C32-L150-Z02 AHFMC-JD1204-D32-C32-L200-Z02 AHFMC-JD1204-D35-C32-L200-Z02 AHFMC-JD1204-D35-C32-L250-Z02			
S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills				S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler/S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools)					
-°	AHFM-EP1003	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	-°	AHFMC-JD1204	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code		
	EP.. 1003.. ZPMT 1003.. YPHW 1003.. (For DJT)		AHFM-EP1003-D16-C16-L150-Z02-H AHFM-EP1003-D17-C16-L150-Z02-H AHFM-EP1003-D20-C20-L150-Z04-H AHFM-EP1003-D21-C20-L150-Z04-H		JDMW 1204.. (For MTSBSH)	AHFMC-JD1204-D32-M16-L43-Z02-H AHFMC-JD1204-D42-M16-L43-Z03-H			
S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler/S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools)				S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills					
-°	AHFM-EP1003	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	-°	AHFM-LN120	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code		
	EP.. 1003.. ZPMT 1003.. YPHW 1003.. (For DJT)		AHFM-EP1003-D16-M08-L23-Z02-H AHFM-EP1003-D20-M10-L30-Z04-H AHFM-EP1003-D25-M12-L35-Z04-H AHFM-EP1003-D32-M16-L43-Z05-H AHFM-EP1003-D35-M16-L43-Z05-H AHFM-EP1003-D42-M16-L43-Z06-H		LNMX 1235.. (For B.OKE)	AHFM-LN120-D16-C15-L150-Z02 AHFM-LN120-D21-C20-L150-Z03 AHFM-LN120-D26-C25-L150-Z04 AHFM-LN120-D33-C32-L200-Z05			
Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools				S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler / S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools)Tools					
-°	AHFM-EP1003	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	-°	AHFM-LN120	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code		
	EP.. 1003.. ZPMT 1003.. YPHW 1003.. (For DJT)		AHFM-EP1003-D050-A22-Z08-H AHFM-EP1003-D063-A22-Z08-H		LNMX 1235.. (For B.OKE)	AHFM-LN120-D25-M12-L35-Z04-H AHFM-LN120-D32-M16-L43-Z05-H AHFM-LN120-D42-M16-L43-Z06-H			

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler / S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools) Tools**

-°	AHFM-L003	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	-°	AHFM.-SD..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code						
		LOGU 0303.. (For KYCR)	AHFM-L003-D20-M10-L30-Z04-H-F AHFM-L003-D25-M12-L35-Z04-H-F AHFM-L003-D25-M12-L35-Z04-H AHFM-L003-D32-M16-L40-Z05-H-F AHFM-L003-D32-M16-L40-Z05-H AHFM-L003-D32-M16-L40-Z06-H-F AHFM-L003-D32-M16-L40-Z06-H AHFM-L003-D42-M16-L40-Z05-H-F AHFM-L003-D42-M16-L40-Z06-H			SD.. 06T2.. (For ZCC)	AHFM-SD06T2-D16-M08-L23-Z02-H AHFM-SD06T2-D20-M10-L30-Z03-H AHFM-SD06T2-D25-M12-L35-Z04-H		SD.. 09T3.. (For ZCC)	AHFM-SD09T3-D25-M12-L30-Z02-H AHFM-SD09T3-D32-M16-L43-Z03-H AHFM-SD09T3-D35-M16-L43-Z03-H AHFM-SD09T3-D40-M16-L43-Z04-H		SD.. 1204.. (For ZCC)	AHFMC-SD1204-D32-M16-L43-Z02-H AHFMC-SD1204-D40-M16-L43-Z03-H

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills**

-°	AHFM-L003	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	-°	AHFMC-SD1204	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		LOGU 0303.. (For KYCR)	AHFM-L003-D16-C15-L160-Z02 AHFM-L003-D16-C16-L100-Z02-F AHFM-L003-D16-C16-L100-Z02 AHFM-L003-D16-C16-L160-Z02 AHFM-L003-D17-C16-L180-Z02 AHFM-L003-D20-C20-L130-Z03 AHFM-L003-D20-C20-L160-Z03 AHFM-L003-D21-C20-L200-Z03 AHFM-L003-D25-C25-L140-Z04-F AHFM-L003-D25-C25-L140-Z04 AHFM-L003-D25-C25-L180-Z04 AHFM-L003-D32-C32-L200-Z05			SD.. 1204.. (For ZCC)	AHFMC-SD1204-D050-A22-Z04-H AHFMC-SD1204-D063-A22-Z05-H AHFMC-SD1204-D080-A27-Z06-H AHFMC-SD1204-D100-A32-Z08-H

**Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools**

-°	AHFM-SD1205	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SD.. 1205.. (For HTCH)	AHFM-SD1205-D052-A22-Z04-H AHFM-SD1205-D052-A22-Z05-H AHFM-SD1205-D066-A22-Z05-H AHFM-SD1205-D066-A22-Z06-H AHFM-SD1205-D080-A27-Z06-H

**Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools**

-°	AHFM-L003	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	-°	AHFM-S00803	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		LOGU 0303.. (For KYCR)	AHFM-L003-D040-A16-Z06-H AHFM-L003-D050-A22-Z07-H AHFM-L003-D063-A22-Z09-H			SOMW 0803.. (For KPTK)	AHFM-S00803-D20-M10-L30-Z02-H AHFM-S00803-D25-M12-L35-Z03-H AHFM-S00803-D32-M16-L43-Z03-H AHFM-S00803-D40-M16-L43-Z04-H

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills**

-°	AHFM-LP0102	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code	-°	AHFM-S00803	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		LPGT 0102.. (For KYCR)	AHFM-LP0102-D10-C09-L120-Z02 AHFM-LP0102-D10-C10-L120-Z02 AHFM-LP0102-D12-C11-L120-Z02 AHFM-LP0102-D12-C12-L120-Z02			SOMW 0803.. (For KPTK)	AHFM-S00803-D20-W20-L150-Z02 AHFM-S00803-D25-W25-L150-Z03 AHFM-S00803-D32-W32-L150-Z04

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills**

-°	AHFM.-SD..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SD.. 06T2.. (For ZCC)	AHFM-SD06T2-D16-C16-L150-Z02-H AHFM-SD06T2-D17-C16-L150-Z02-H AHFM-SD06T2-D20-C20-L150-Z03-H AHFM-SD06T2-D21-C20-L150-Z03-H AHFM-SD06T2-D25-C25-L150-Z04-H AHFM-SD06T2-D26-C25-L150-Z04-H
		SD.. 09T3.. (For ZCC)	AHFMC-SD09T3-D25-C25-L150-Z02 AHFMC-SD09T3-D25-W25-L150-Z02 AHFMC-SD09T3-D32-C32-L150-Z03 AHFMC-SD09T3-D32-W32-L150-Z03

## Frezeleme Takımları / Milling Tools

### S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills



AHFM-SP1004

Uç / Insert

SPNW 1004..  
(For DJT)

Takım Kodu / Tool Code

AHFM-SP1004-D25-C25-L150-Z02  
AHFM-SP1004-D32-C32-L150-Z03

### S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler / S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools)Tools



AHFM-SO1004

Uç / Insert

SOMT 1004..  
(For KYCR)

Takım Kodu / Tool Code

AHFM-SO1004-D32-M16-L40-Z03-H  
AHFM-SO1004-D40-M16-L40-Z04-H  
AHFM-SO1004-D42-M16-L40-Z04-H

### S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler / S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools)Tools



AHFM-SP1004

Uç / Insert

SPNW 1004..  
(For DJT)

Takım Kodu / Tool Code

AHFM-SP1004-D32-M16-L43-Z03-H  
AHFM-SP1004-D35-M16-L43-Z03-H  
AHFM-SP1004-D42-M16-L43-Z04-H

### Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools



AHFM-SO1004

Uç / Insert

SOMT 1004..  
(For KYCR)

Takım Kodu / Tool Code

AHFM-SO1004-D050-A22-Z05-H  
AHFM-SO1004-D063-A22-Z06-H  
AHFM-SO1004-D080-A27-Z07-H

### Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools



AHFM-SP1004

Uç / Insert

SPNW 1004..  
(For DJT)

Takım Kodu / Tool Code

AHFM-SP1004-D050-A22-Z05-H  
AHFM-SP1004-D052-A22-Z05-H  
AHFM-SP1004-D063-A22-Z06-H

### S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills



AHFMC-WD..

Uç / Insert

WDMT 0603..  
(For SMTM)

Takım Kodu / Tool Code

AHFMC-WD0603-D16-C16-L150-Z02  
AHFM-WD0603-D20-C20-L150-Z03

WDMT 0804..  
(For SMTM)

AHFMC-WD0804-D25-C25-L150-Z02  
AHFM-WD0804-D32-C32-L150-Z03

WDMT 1205..  
(For SMTM)

AHFMC-WD1205-D32-C32-L150-Z02

### S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills



AHFM-WD..

Uç / Insert

WD.T 0503..  
(For DJT)

Takım Kodu / Tool Code

AHFMC-WD0503D-D20-C20-L150-Z02  
AHFM-WD0503D-D21-C20-L150-Z02

WD.W 06T3..  
(For DJT)

AHFMC-WD06T3D-D26-C25-L200-Z02  
AHFM-WD06T3D-D32-C32-L200-Z03

### S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler / S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools)



AHFMC-WD0804

Uç / Insert

WDMT 0804..  
(For SMTM)

Takım Kodu / Tool Code

AHFMC-WD0804-D25-M12-L35-Z02-H  
AHFM-WD0804-D32-M16-L35-Z03-H

### S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler / S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools)



AHFM-WD..

Uç / Insert

WD.T 0503..  
(For DJT)

Takım Kodu / Tool Code

AHFMC-WD0503D-D20-M10-L30-Z02-H  
AHFM-WD0503D-D25-M12-L35-Z03-H  
AHFM-WD0503D-D32-M16-L43-Z04-H  
AHFM-WD0503D-D40-M16-L43-Z05-H

WD.W 06T3.. (For DJT)

AHFMC-WD06T3D-D35-M16-L43-Z03-H

WD.W 0805..  
(For DJT)

AHFMC-WD0805D-D32-M16-L43-Z02-H

### Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools



AHFMC-WD..

Uç / Insert

WDMT 0804..  
(For SMTM)

Takım Kodu / Tool Code

AHFMC-WD0804-D040-A16-Z04-H  
AHFM-WD0804-D050-A22-Z04-H

WDMT 1205..  
(For SMTM)

AHFMC-WD1205-D050-A22-Z04-H  
AHFM-WD1205-D052-A22-Z04-H

AHFMC-WD1205-D063-A22-Z05-H  
AHFM-WD1205-D080-A27-Z06-H

### Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools



AHFMC-WD..

Uç / Insert

WD.W 06T3..  
(For DJT)

Takım Kodu / Tool Code

AHFMC-WD06T3D-D042-A16-Z04-H  
AHFM-WD06T3D-D050-A22-Z05-H  
AHFM-WD06T3D-D052-A22-Z05-H

WD.W 0805..  
(For DJT)

AHFMC-WD0805D-D052-A22-Z04-H  
AHFM-WD0805D-D063-A22-Z05-H  
AHFM-WD0805D-D066-A27-Z05-H

WD.W 10X6..  
(For DJT)

AHFMC-WD10X6D-D125-B40-Z06  
AHFM-WD10X6D-D160-C40-Z07

### S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler / S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools)



AHFM-WN09T3

Uç / Insert

WNMX 09T3..  
(For KRLY)

Takım Kodu / Tool Code

AHFMC-WN09T3-D32-M16-L40-Z03-H  
AHFM-WN09T3-D40-M16-L40-Z04-H

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills**

-°	AHFM-WN..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
WNMX 0603.. (For KRLY)			AHFM-WN0603-D16-C16-L110-Z02-H AHFM-WN0603-D16-C16-L150-Z02-H AHFM-WN0603-D17-C16-L150-Z02-H
			AHFM-WN0603-D20-C20-L150-Z02-H AHFM-WN0603-D20-C20-L200-Z02-H AHFM-WN0603-D21-C20-L150-Z02-H
			AHFM-WN09T3-D25-W25-L120-Z02-H AHFML-WN09T3-D25-W25-L120-Z02-H AHFM-WN09T3-D25-C25-L200-Z02
WNMX 09T3.. (For KRLY)			AHFM-WN09T3-D32-W32-L120-Z03-H AHFM-WN09T3-D32-W32-L200-Z03-H AHFM-WN09T3-D35-W32-L200-Z04-H AHFM-WN09T3-D40-W32-L120-Z04-H AHFM-WN09T3-D40-C32-L200-Z04
			AHFM-WN1305-D32-C32-L150-Z02-H AHFM-WN1305-D32-C32-L200-Z02-H AHFM-WN1305-D40-C32-L200-Z03-H

**Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools**

-°	AHFM-WN09T3	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		WNMX 09T3.. (For KRLY)	AHFM-WN09T3-D040-A16-Z04-H AHFML-WN09T3-D040-A16-Z04-H AHFM-WN09T3-D050-A22-Z05-H AHFML-WN09T3-D050-A22-Z05-H AHFM-WN09T3-D063-A22-Z06

**Hızlı İlerlemeli Frezeler / High Feed Milling Tools**

-°	AHFM-WN0907	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		WNMU 0907.. (For DJT)	AHFM-WN0907-D050-A22-Z04-H AHFM-WN0907-D052-A22-Z04-H AHFM-WN0907-D063-A22-Z05-H AHFM-WN0907-D066-A27-Z05-H AHFM-WN0907-D080-A27-Z06-H AHFM-WN0907-D100-A32-Z07-H

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills**

-°	AHFM-W004T2	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		WOMW 04T2.. (For DJT)	AHFM-W004T2D-D16-C16-L150-Z02 AHFM-W004T2D-D17-C16-L150-Z02

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills**

-°	AHFM-Y00602	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		YOHW 0602.. (For DJT)	AHFM-Y00602-D10-C09-L120-Z02-F AHFM-Y00602-D10-C10-L080-Z02-F AHFM-Y00602-D10-C10-L120-Z02-F AHFM-Y00602-D10-C10-L120-Z02-H-F AHFM-Y00602-D10-C10-L120-Z02-H AHFM-Y00602-D12-C11-L120-Z02-F AHFM-Y00602-D12-C11-L120-Z02-H-F AHFM-Y00602-D12-C11-L120-Z02-H AHFM-Y00602-D12-C11-L120-Z03-F AHFM-Y00602-D12-C12-L080-Z02-F AHFM-Y00602-D12-C12-L080-Z03-F AHFM-Y00602-D12-C12-L120-Z02-F AHFM-Y00602-D12-C12-L120-Z03-F

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Parmak Frezeler / S System Highfeed End Mills**

-°	AHFM-YP1003	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		YPHW 1003.. (For DJT)	AHFM-YP1003-D16-C15-L150-Z02-F AHFM-YP1003-D16-C15-L200-Z02-F AHFM-YP1003-D16-C16-L150-Z02-F AHFM-YP1003-D17-C16-L150-Z02-F AHFM-YP1003-D17-C16-L200-Z02-F AHFM-YP1003-D20-C18-L150-Z03-F AHFM-YP1003-D20-C18-L200-Z03-F AHFM-YP1003-D21-C20-L150-Z03-F AHFM-YP1003-D21-C20-L200-Z04-F AHFM-YP1003-D25-C20-L150-Z04-F AHFM-YP1003-D25-C20-L200-Z04-F AHFM-YP1003-D25-C25-L150-Z04-F AHFM-YP1003-D26-C25-L150-Z04-F AHFM-YP1003-D26-C25-L200-Z03-F AHFM-YP1003-D26-C25-L200-Z04-F

**S Sistem Hızlı İlerlemeli Modüler Parmak Frezeler / S System Modular Highfeed End Mills (Screw Type Tools)**

-°	AHFM-YP1003	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		YPHW 1003.. (For DJT)	AHFM-YP1003-D16-M08-L23-Z02-F AHFM-YP1003-D16-M08-L23-Z02-H-F AHFM-YP1003-D17-M08-L23-Z02-H-F AHFM-YP1003-D20-M10-L30-Z03-H-F AHFM-YP1003-D20-M10-L30-Z04-F AHFM-YP1003-D21-M10-L30-Z03-H-F AHFM-YP1003-D25-M12-L35-Z04-F AHFM-YP1003-D25-M12-L35-Z04-H-F AHFM-YP1003-D26-M12-L35-Z04-H-F AHFM-YP1003-D32-M16-L30-Z05-F AHFM-YP1003-D32-M16-L43-Z05-H-F AHFM-YP1003-D40-M16-L43-Z06-H-F AHFM-YP1003-D42-M16-L43-Z06-H-F

## Frezeleme Takımları / Milling Tools

### T Kanal Frezeler / T Slot Milling

90°	ATSM90-CC..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		CC.. 0602..	ATSM90-CC06-D17X8-W16-L85-Z02
		CC.. 0602..	ATSM90-CC06-D28X8-W20-L66-Z04
		CC.. 0602..	ATSM90-CC06-D32X8-W25-L100-Z04
		CC.. 0602..	ATSM90-CC06-D45,5X8-W25-L100-Z06
		CC.. 0602..	ATSM90-CC06-D63X8-W32-L125-Z08
		CC.. 0602..	ATSM90-CC06-D18X9-W16-L90-Z02
		CC.. 0602..	ATSM90-CC06-D20X9-W16-L85-Z04
		CC.. 0602..	ATSM90-CC06-D23X10-W20-L90-Z04
		CC.. 0602..	ATSM90-CC06-D32X10-W25-L100-Z04
		CC.. 0602..	ATSM90-CC06-D45X10-W32-L120-Z06
		(For ISO)	ATSM90-CC06-D25X11-W25-L100-Z04
		CC.. 09T3..	ATSM90-CC09-D30X12-W25-L100-Z04
		CC.. 09T3..	ATSM90-CC09-D32X12-W25-L100-Z02
		CC.. 09T3..	ATSM90-CC09-D32X12-W25-L100-Z04
		CC.. 09T3..	ATSM90-CC09-D32X14-W25-L100-Z04
		CC.. 09T3..	ATSM90-CC09-D37X16-W32-L120-Z04
		CC.. 09T3..	ATSM90-CC09-D42X17-W32-L120-Z04
		(For ISO)	ATSM90-CC09-D40X17-W32-L120-Z04
		CC.. 1204..	ATSM90-CC12-D47X20-W32-L120-Z04
		CC.. 1204..	ATSM90-CC12-D52X21-W32-L120-Z04
		CC.. 1204..	ATSM90-CC12-D50X22-W32-L120-Z04
		(For ISO)	ATSM90-CC12-D55X22-W32-L120-Z04

### Disk Frezeler / Disc Milling

90°	ASDM-SPGT	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SPGT 0502.. (For ZCC)	ASDM-SPGT05-D80x6-d27-Z10 ASDM-SPGT05-D100x6-d32-Z12 ASDM-SPGT05-D125x6-d40-Z14 ASDM-SPGT05-D160x6-d40-Z18
		SPGT 0602.. (For ZCC)	ASDM-SPGT06-D80x7-d27-Z10 ASDM-SPGT06-D100x7-d32-Z12 ASDM-SPGT06-D125x7-d40-Z14 ASDM-SPGT06-D160x7-d40-Z16 ASDM-SPGT06-D200x7-d40-Z18
90°	ASDM-CC..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		CC.. 0602.. (For ISO)	ASDM-CC06-D80x8-d27-Z10 ASDM-CC06-D100x8-d32-Z12 ASDM-CC06-D125x8-d40-Z14 ASDM-CC06-D160x8-d40-Z16 ASDM-CC06-D200x8-d40-Z18
		CC.. 09T3.. (For ISO)	ASDM-CC09-D80x12-d27-Z08 ASDM-CC09-D100x12-d32-Z10 ASDM-CC09-D125x12-d40-Z12 ASDM-CC09-D150x12-d40-Z14 ASDM-CC09-D200x12-d40-Z16 ASDM-CC09-D80x14-d27-Z08 ASDM-CC09-D100x14-d32-Z10 ASDM-CC09-D125x14-d40-Z12 ASDM-CC09-D160x14-d40-Z14 ASDM-CC09-D200x14-d40-Z16
		CC.. 1204.. (For ISO)	ASDM-CC12-D80x16-d27-Z06 ASDM-CC12-D100x16-d32-Z08 ASDM-CC12-D125x16-d40-Z10 ASDM-CC12-D160x16-d40-Z12 ASDM-CC12-D200x16-d40-Z14 ASDM-CC12-D80x18-d27-Z06 ASDM-CC12-D100x18-d32-Z08 ASDM-CC12-D125x18-d40-Z10 ASDM-CC12-D160x18-d40-Z12 ASDM-CC12-D200x18-d40-Z14 ASDM-CC12-D250x18-d40-Z16 ASDM-CC12-D80x20-d27-Z06 ASDM-CC12-D100x20-d32-Z08 ASDM-CC12-D125x20-d40-Z10 ASDM-CC12-D160x20-d40-Z12 ASDM-CC12-D200x20-d40-Z14 ASDM-CC12-D250x20-d40-Z16

### T Kanal Frezeler / T Slot Milling

90°	ATSM90-SP..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		SPMG 050204 (For TGTG)	ATSM90-SP.05-D22,5X5-W25-L100-Z04 ATSM90-SP.05-D30X5-W25-L100-Z04
		SPGT 050204	ATSM90-SPGT0502-D63X6-W32-L125-Z10
		SPGT 090408 (For ZCC)	ATSM90-SPGT0904-D32X14-W32-L120-Z04-H ATSM90-SPGT0904-D37X16-W32-L120-Z04-H ATSM90-SPGT0904-D42X17-W32-L120-Z04-H
		SPGT 110408	ATSM90-SPGT1104-D47X20-W32-L120-Z04-H
		SPMG 060204 (For TGTG)	ATSM90-SP.06-D80X7-W32-L120-Z10
-°	ATSMR-RD..	Uç / Insert	Takım Kodu / Tool Code
		RD.. 0702.. (For ISO)	ATSMR-RD0702-D17-W16-L90-Z02 ATSMR-RD0702-D25-W16-L90-Z03 ATSMR-RD0702-D35-W25-L100-Z05
		RD.. 1003.. (For ISO)	ATSMR-RD1003-D21-W25-L100-Z02 ATSMR-RD1003-D80-W32-L165-Z06-H
		RD.. 12T3.. (For ISO)	ATSMR-RD12T3-D25-W25-L100-Z02 ATSMR-RD12T3-D80-W32-L165-Z06-H
		RD.. 1604.. (For ISO)	ATSMR-RD1604-D34-W32-L110-Z02

*konusulan  
the spoken kalite...  
quality...*





Konya Organize Sanayi Bölgesi | Tel : +90 332 239 17 57 (pbx)  
İşiktepe Sk. No:6 P.K. 42250 | Fax: +90 332 239 17 52  
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE | GPS: 37.973262 N / 32.604158 E

[www.akko.com.tr](http://www.akko.com.tr)  
[akko@akko.com.tr](mailto:akko@akko.com.tr)  
[export@akko.com.tr](mailto:export@akko.com.tr)

